XV 1100 ab Fg.-Nr. 3LP-022388 bis 022711	**Baujahr 1994**				
Inspektionsblatt:					
Mikrofilm "Service- Manual": 2AE - MG3, Service- Information: 2AE- SG3					
Mikrofilm "Teile- Katalog": 223LP- 332G1					
Übergabeinspektion:					
Bowdenzüge, Schläuche etc. auf korrekte Verlegung prüfen					
Gasbowdenzugspiel einstellen					
Kupplungshebelspiel einstellen					
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen					
Bremsenfunktion prüfen					
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen					
Bremslichtschalter hinten einstellen					
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen					
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen					
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen					
Motorölstand prüfen					
Ölstand im Endgetriebe prüfen					
Scheinwerfer einstellen					
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen**					
Haupt- und Seitenständer auf Funktion prüfen					
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen					
Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen					
ENDKONTROLLE: (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen)					
PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme					
Durchzuführende Inspektionsarbeiten:	**1000 km**	**6000 Km**	**12000km**	**24000km**	
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X	
Kraftstoffilter prüfen, n. B. erneuern	-	-	X	X	
Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X	
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X	
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X	
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	-	X	X	X	
Kupplungsspiel prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X	
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen (bei Scheibenbremsen)	X	X	X	X	
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen, System auf Undichtigkeit prüfen*	-	X	X	X	
Bremslichtschalter einstellen	X	X	X	X	
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	X	
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen	-	X	X	X	
Schwingenlager nachfetten	-	-	-	X	
Schwingenspiel prüfen	X	-	X	X	
Lenkkopflager nachfetten	-	-	-	X	
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X	
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen**	X	X	X	X	
Haup- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X	
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X	
Telegabel und Federbein auf Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X	
Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen	X	X	X	X	
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X	
Ölfilter erneuern	X	X	X	X	
Ölstand im Endgetriebe prüfen	-	X	X	-	
Öl im Endgetriebe wechseln	X	-	-	X	
ENDKONTROLLE: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen incl. Bremslichtschalter	X	X	X	X	
PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme	X	X	X	X	
Richtzeit (Std.):	**2,4**	**3,0**	**3,2**	**4,2**	

Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n. B. auffüllen.					
Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit wechseln					
Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylindern erneuern.					
Bremsschläuche bei Beschädigung/Riß, spätestens nach 4 Jahren, erneuern.					

****Radachsen, Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbein(e) und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage, Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und -Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlmesserwelle.**

Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Mechanikers, ggf. über die gemachten Angaben hinaus dem Fahrzeugzustand entsprechend weitere Arbeiten durchzuführen oder den Kunden auf die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Arbeiten hinzuweisen, so daß die Fahrsicherheit und Funktion des Fahrzeuges gewährleistet ist.