XV 1100 ab Fg.-Nr. 3LP-036101 bis 039733 **Baujahr 1995**

Inspektionsblatt:

Mikrofilm "Service- Manual": 2AE - MG4, Service- Information: 2AE- SG4
Mikrofilm "Teile- Katalog": 253LP- 332G1

Übergabeinspektion:

Bowdenzüge, Schläuche etc. auf korrekte Verlegung prüfen
Gasbowdenzugspiel einstellen
Kupplungshebelspiel einstellen
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen
Bremsenfunktion prüfen
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen
Bremslichtschalter hinten einstellen
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen
Motorölstand prüfen
Ölstand im Endgetriebe prüfen
Scheinwerfer einstellen
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen**
Speichenspannung prüfen
Haupt- und Seitenständer auf Funktion prüfen
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen
Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen.
Kaltstartfunktion prüfen

ENDKONTROLLE: (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen)
PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme

Durchzuführende Inspektionsarbeiten:	1000 km	6000 Km	12000km	24000km
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
Kraftstoffilter prüfen, n. B. erneuern	-	-	X	X
Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	-	X	X	X
Kupplungsspiel prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen (bei Scheibenbremsen)	X	X	X	X
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen, System auf Undichtigkeit prüfen*	-	X	X	X
Bremslichtschalter einstellen	X	X	X	X
Speichenspannung prüfen	X	X	X	X
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
Schwingenlager nachfetten	-	-	-	X
Schwingenspiel prüfen	X	-	X	X
Lenkkopflager nachfetten	-	-	-	X
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen**	X	X	X	X
Haup- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X
Telegabel und Federbein auf Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen	X	X	X	X
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X
Ölfilter erneuern	X	-	X	X
Ölstand im Endgetriebe prüfen	-	X	X	-
Öl im Endgetriebe wechseln	X	-	-	X
ENDKONTROLLE: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen incl. Bremslichtschalter	X	X	X	X
PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme	X	X	X	X

Richtzeit (Std.):	**2,8**	**3,4**	**3,6**	**4,6**

Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n. B. auffüllen.
Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit wechseln
Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylindern erneuern.

Bremsschläuche bei Beschädigung/Riß, spätestens nach 4 Jahren, erneuern.

****Radachsen, Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbein(e) und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage, Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und -Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlmesserwelle.**

Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Mechanikers, ggf. über die gemachten Angaben hinaus dem Fahrzeugzustand entsprechend weitere Arbeiten durchzuführen oder den Kunden auf die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Arbeiten hinzuweisen, so daß die Fahrsicherheit und Funktion des Fahrzeuges gewährleistet ist.