XC 125 ab Fg.-Nr. 3TE-000848 bis 010120	**Baujahr1991**				
Mikrofilm "Service- Manual": 3KR- MG1, Service- Manual: 3KR- SG1					
Mikrofilm "Teilekatalog": 203TE- 332G1					
INSPEKTIONSARBEITEN	**Ügabe**	**1000 km**	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen	X				
Gasbowdenzugspiel einstellen	X				
Bremsenfunktion prüfen	X				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen	X				
Bremslichtschalter einstellen	X				
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	X				
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen	X				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X				
Motor- und Endgetriebeölstand prüfen	X				
Scheinwerfer einstellen	X				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,	X				
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	X				
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen	X				
Seitenständerschalterfunktion prüfen	X				
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	X				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.	X				
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen			X	X	X
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern		X	X	X	X
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen		X	X	X	X
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern			X	X	X
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen			X	X	X
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen		X	X	X	X
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen			X	X	X
Bremslichtschalter einstellen		X	X	X	X
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf u. Beschädigungen prüfen			X	X	X
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten			X	X	X
Vorderachse leicht fetten			X	X	X
Schwingendrehpunkte sowie Drehmomentstütze vorn fetten (Schmiernippel)			X	X	X
Lenkkopflager nachfetten					X
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen		X		X	X
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)		X	X	X	X
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen		X	X	X	X
Seitenständerschalterfunktion prüfen		X	X	X	X
Stoßdämpfer vorn und hinten auf Funktion und Undichtigkeiten prüfen			X	X	X
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen		X	X	X	X
Kurbelgehäusefilter reinigen, ggf. erneuern				X	X
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)		X	X	X	X
Keilriemen auf Risse/Abnutzung prüfen			X	X	X
Öl im Endantrieb wechseln		X			X
Endantrieb auf Undichtigkeit prüfen			X	X	
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.		X	X	X	X
Alle 18000 km Keilriemen erneuern					
Richtzeit (Std.)	**1,3**	**1,5**	**2,2**	**2,4**	**3,0**
