| **XV 250 ab Fg.-Nr. 3LW-008101 bis 008950** | **Baujahr 1994** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inspektionsblatt:** | | | | | | | |
| Mikrofilm "Service- Manual": 3LS-MG1, Service- Information: 3LS-SG1 | | | | | | | |
| Mikrofilm "Teile- Katalog": 243LW-332G1 | | | | | | | |
| **Übergabeinspektion:** | | | | | | | |
| Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen | | | | | | | |
| Gasbowdenzugspiel einstellen | | | | | | | |
| Kupplungshebelspiel einstellen | | | | | | | |
| Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen | | | | | | | |
| Bremsenfunktion prüfen | | | | | | | |
| Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen | | | | | | | |
| Bremslichtschalter einstellen | | | | | | | |
| Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | | | | | | | |
| Kraftstoff aus der Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen | | | | | | | |
| Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | | | | | | | |
| Antriebskettenspannung und Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen | | | | | | | |
| Motorölstand prüfen | | | | | | | |
| Scheinwerfer einstellen | | | | | | | |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen*** | | | | | | | |
| Speichenspannung prüfen | | | | | | | |
| Seitenständerfunktion prüfen | | | | | | | |
| Seitenständerschalter auf Funktion prüfen | | | | | | | |
| Vergaser: Leerlaufdrehzahl und Gemisch prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen | | | | | | | |
| ENDKONTROLLE (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen ) | | | | | | | |
| PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme | | | | | | | |
| **Inspektionsarbeiten alle:** | **1000 km** | **6000 km** | **12000 km** | **24000km** | | | |
| Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen | - | X | X | X | | | |
| Kraftstofffilter prüfen, ggf. erneuern | X | X | X | X | | | |
| Zündkerze prüfen, n. B. reinigen, ggf. erneuern | X | X | X | X | | | |
| Ventilspiel prüfen / einstellen | X | X | X | X | | | |
| Luftfilter reinigen, n.B. erneuern | - | X | X | X | | | |
| Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | - | X | X | X | | | |
| Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen | X | X | X | X | | | |
| Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen (bei Scheibenbremse) * | X | X | X | X | | | |
| Bremsklötze / Bremsbachen auf Verschleiß prüfen | - | X | X | X | | | |
| Bremslichtschalter einstellen | X | X | X | X | | | |
| Speichenspannung prüfen | X | X | X | X | | | |
| Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen | - | X | X | X | | | |
| Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten | - | X | X | X | | | |
| Schwingenlager nachfetten | - | - | - | X | | | |
| Schwingenspiel prüfen | X | - | X | X | | | |
| Steuerkopflager nachfetten | - | - | - | X | | | |
| Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | X | - | X | X | | | |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen*** | X | X | X | X | | | |
| Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen | X | X | X | X | | | |
| Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten | X | X | X | X | | | |
| Antriebskettenspannung und Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen | X | X | X | X | | | |
| Telegabel und Federbeine auf Funktion und Undichtigkeit prüfen | - | X | X | X | | | |
| Vergaser: Leerlaufdrehzahl und Gemisch prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen | X | X | X | X | | | |
| Motoröl wechseln (vor dem Ablassen Motor warmlaufen lassen) | X | X | X | X | | | |
| Ölfilter erneuern | X | X | X | X | | | |
| ENDKONTROLLE (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen)) mit PROBEFAHRT | X | X | X | X | | | |
| **Richtzeit (Std.):** | **1,8** | **2,4** | **2,6** | **3,6** | | | |
| **Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n. B. auffüllen.* | | | | | | | |
| *Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit wechseln.* | | | | | | | |
| *Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylinder erneuern* | | | | | | | |
| *Bremsschläuche bei Beschädigung/Riß, spätestens nach 4 Jahren, erneuern.* | | | | | | | |
| *Alle 2 Jahre Kühlflüssigkeit wechseln* | | | | | | | |

*****Radachsen, Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbein(e) und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage, Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und -Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlmesserwelle.**

**Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Mechanikers, ggf. über die gemachten Angaben hinaus dem Fahrzeugzustand entsprechend weitere Arbeiten durchzuführen oder den Kunden auf die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Arbeiten hinzuweisen, so daß die Fahrsicherheit und Funktion des Fahrzeuges gewährleistet ist.**