BW 50 ab Fg.- Nr. 4BX-000101	**Baujahr 1991**		
Inspektionsblatt:			
Mikrofilm "Service- Manual": 4BX- MG1 Service- Information: 4BX- SG1			
Mikrofilm "Teilekatalog": 214BX-332G1			
Ubergabeinspektion:			
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen			
Gasbowdenzugspiel einstellen			
Bremsenfunktion prüfen			
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen			
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen			
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen			
Kraftstoff aus Schwimmerkammer ablassen			
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen			
Endgetriebeölstand prüfen			
Olstand im Frischöltank prüfen, ggf. auffüllen			
Frischölpumpe entlüften			
Scheinwerfer einstellen			
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,			
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)			
Hauptständerfunktion prüfen			
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen			
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung,			
Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.			
	1000 km	**6000 km**	**12000 km**
		alle weit. 12 00km	a. wei. 12000 km
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen	**x**	**x**	**x**
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	**x**	**-**	**x**
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,	**x**	**x**	**x**
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**x**	**x**	**x**
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**
Keilriemen- Zustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern	**-**	**x**	**x**
Ol im Endantrieb wechseln	**x**	**-**	**x**
Olstand im Endantrieb prüfen	**-**	**x**	**-**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer ein-	**x**	**x**	**x**
stellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.	**x**	**x**	**x**
Richtzeit (Std.):	**1,1**	**1,6**	**2,2**
1000 km- Inspektion:			
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	x		
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen	x		
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen	x		
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	x		
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	x		
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,	x		
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	x		
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	x		
Ol im Endantrieb wechseln	x		
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer ein-	x		
stellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.	x		
6000 km Inspektion (auch für 18000, 30000, 42000, 54000 km):			
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen			
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern			
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern			
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen			
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen			
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen			

Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen			
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen			
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten			
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen			
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen			
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,			
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)			
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen			
Keilriemenzustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern			
Olstand im Endantrieb prüfen			
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer ein-			
stellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.			
12000 km- Inspektion auch für 36000, 60000, 84000 km)			
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen			
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern			
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern			
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen			
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen			
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen			
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen			
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen			
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten			
Lenkkopflager nachfetten			
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen			
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen			
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen			
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,			
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)			
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen			
Keilriemenzustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern			
Ol im Endantrieb wechseln			
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer ein-			
stellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.			
24000 km- Inspektion (auch für 48000, 72000, 96000 km):			
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen			
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern			
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern			
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen			
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen			
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen			
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen			
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen			
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten			
Lenkkopflager nachfetten			
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen			
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen			
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen			
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,			
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)			
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen			
Keilriemenzustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern			
Ol im Endantrieb wechseln			
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer ein-			
stellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.			