BW 50 ab Fg.- Nr. 4BX-006303 bis 007602 Baujahr 1994

Inspektionsblatt:

Mikrofilm "Service- Manual": 4BX- MG1 Service- Information: 4BX- SG1
Mikrofilm "Teilekatalog": 234BX-332G3 (bis Fg.-Nr. 4BX-006902)
Mikrofilm "Teilekatalog": 244BX-332G1 (bis Fg.-Nr: 4BX-006903)

Ubergabeinspektion:

Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen
Gasbowdenzugspiel einstellen
Bremsenfunktion prüfen
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen
Kraftstoff aus Schwimmerkammer ablassen
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen
Endgetriebeölstand prüfen
Olstand im Frischöltank prüfen, ggf. auffüllen
Frischölpumpe entlüften
Scheinwerfer einstellen
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)
Hauptständerfunktion prüfen
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.

	1000 km	**6000 km** alle weit. 12 00km	**12000 km** a. wei. 12000 km
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen	**x**	**x**	**x**
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	**x**	**-**	**x**
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen	**x**	**x**	**x**
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**
Keilriemen- Zustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern	**-**	**x**	**x**
Ol im Endantrieb wechseln	**x**	**-**	**x**
Olstand im Endantrieb prüfen	**-**	**x**	**-**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.	**x**	**x**	**x**
	x	**x**	**x**
Richtzeit (Std.):	**1,1**	**1,6**	**2,2**

1000 km- Inspektion:

Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	x
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen	x
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen	x
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	x
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	x
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,	x
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	x
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	x
Ol im Endantrieb wechseln	x
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer ein-	x
stellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.	x

6000 km Inspektion (auch für 18000, 30000, 42000, 54000 km):
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern

Luftfilter reinigen, n.B. erneuern
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen
Keilriemenzustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern
Olstand im Endantrieb prüfen
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.

12000 km- Inspektion auch für 36000, 60000, 84000 km)
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten
Lenkkopflager nachfetten
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen
Keilriemenzustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern
Ol im Endantrieb wechseln
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.

24000 km- Inspektion (auch für 48000, 72000, 96000 km):
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten
Lenkkopflager nachfetten
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen
Keilriemenzustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern
Ol im Endantrieb wechseln
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.