BW 50 ab Fg.- Nr. 4BX-300101 bis 301100	**Baujahr 1995**		
Inspektionsblatt:			
Mikrofilm "Service- Manual": 4RD- MG1 Service- Information: 4BX- MG2			
Mikrofilm "Teilekatalog": 254BX-332G1			
Übergabeinspektion:			
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen			
Gasbowdenzugspiel einstellen			
Bremsenfunktion prüfen			
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen			
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen			
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen			
Kraftstoff aus Schwimmerkammer ablassen			
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen			
Endgetriebeölstand prüfen			
Ölstand im Frischöltank prüfen, ggf. auffüllen			
Frischölpumpe entlüften			
Scheinwerfer einstellen			
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind,			
auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)			
Hauptständerfunktion prüfen			
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen			
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung,			
Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.			
	1000 km	**6000 km**	**12000 km**
		alle weit. 12000km	a. wei. 12000 km
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern *	**x**	**x**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern *	**-**	**x**	**x**
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen	**x**	**x**	**x**
Laufräder auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten (spätestens nach 2 Jahren)	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	**x**	**-**	**x**
Federbein hinten auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen **	**x**	**x**	**x**
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**
Keilriemen- Zustand prüfen, bei Beschädigung/Abnutzung erneuern ***	**-**	**x**	**x**
Öl im Endantrieb wechseln	**x**	**-**	**x**
Ölstand im Endantrieb prüfen	**-**	**x**	**-**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer ein-	**x**	**x**	**x**
stellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, mit PROBEFAHRT.	**x**	**x**	**x**
Richtzeit (Std.):	**1,1**	**1,6**	**2,2**
* Diese Wartungspunkte müssen alle 3000 km durchgeführt werden!			
** Radachsen, ggf. einschließlich Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbeine und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage einschließlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Ritzel- und Kettenradbefestigungsschrauben, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl			
*** Keilriementausch wird extra berechnet!			