FZR 600 ab Fg.- Nr. 3RG-004101 bis 004420 Baujahr 1991

Inspektionsblatt:

Mikrofilm "Service- Manual": 3HE - MG4, Service- Information: 3HE - SG4
Mikrofilm "Teile- Katalog": 213HE - 332G1

Übergabeinspektion:

Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen
Gasbowdenzugspiel einstellen
Kupplungshebelspiel einstellen
Kupplungsfunktion prüfen
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen
Bremsenfunktion prüfen
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen
Bremslichtschalter einstellen
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen
Motorölstand prüfen
Scheinwerfer einstellen
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)
Seitenständer/ - Schalter auf Funktion prüfen

Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen

Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.

Durchzuführende Inspektionsarbeiten:	1000 km	6000 Km	12000km	24000km
Kraftstoff- u. Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
Kraftstoffilter prüfen	-	-	X	X
Zündkerzen prüfen, n. B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X
Ventilspiel prüfen/einstellen: alle 42000 km	-	-	-	X
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	-	X	X	X
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X
Kühlflüssigkeit erneuern	-	-	-	X
Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	X	X	X	X
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	-	X	X	X
Bremslichtschalter einstellen	X	X	X	X
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	-	X	X	X
Schwingenlager nachfetten	-	-	-	X
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	-	-	X	X
Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen	-	-	X	X
Gelenkbolzen des Monocross-Hebelsystems nachfetten	-	-	-	X
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	X	X	X	X
Lenkkopflager nachfetten	-	-	-	X
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen **	X	X	X	X
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X
Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen. Kaltstartfunktion prüfen	X	X	X	X
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X
Ölfilter erneuern	X	-	X	X
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	X	X	X	X
Richtzeit (Std.):	**3,0**	**3,6**	**4,2**	**7,9**

Kraftstoffilter erneuern: alle 30000 km, Richtzeit: 0,1 Std.

* Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n.B. auffüllen. Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylinder erneuern und Bremsflüssigkeit wechseln. Bremsschäuche bei Beschädigung / Riß oder alle 4 Jahre erneuern

** Radachsen, ggf. eischließlich Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Feerbeine und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigen Bauteile, Fußrastenanlage einschließlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Ritzel- und Kettenradbefestigungschrauben, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlmesserwelle.