TT 600 von Fg.-Nr. 4LW-700104 bis 700597	**Baujahr 1994**			
Inspektionsblatt:				
Service- Information: 4LW- SD1				
Mikrofilm "Teilekatalog": 234GV- 300E1				
DURCHZUFÜHRENDE INSPEKTIONSARBEITEN	**1000 km**	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**X**	**X**	**X**	**X**
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Dekompressionssystem auf Funktion prüfen, ggf. einstellen	**-**	**X**	**X**	**X**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**X**	**X**	**X**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	**-**	**X**	**X**	**X**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**X**	**X**	**X**	**X**
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Bremslichtschalter einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Speichenspannung prüfen	**X**	**X**	**X**	**X**
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**X**	**X**	**X**
Schwingenlager nachfetten	**-**	**X**	**X**	**X**
Schwingenspiel prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen	**X**	**X**	**X**	**X**
Monocross- Hebelsystem nachfetten	**-**	**X**	**X**	**X**
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	**X**	**X**	**X**	**X**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**X**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**X**	**-**	**X**	**X**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**X**	**X**	**X**	**X**
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**X**	**X**	**X**	**X**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	**X**	**X**	**X**	**X**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**X**	**X**	**X**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen	**X**	**X**	**X**	**X**
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	**X**	**X**	**X**	**X**
Ölfilter erneuern, Ölsieb reinigen	**X**	**X**	**X**	**X**
Ölfilter entlüften	**X**	**X**	**X**	**X**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen),Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	**X**	**X**	**X**	**X**
Richtzeit (Std.)	**2,1**	**2,7**	**3,0**	**3,2**
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen	X			
Gasbowdenzugspiel einstellen	X			
Kupplungshebelspiel einstellen	X			
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen	X			
Bremsenfunktion prüfen	X			
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen	X			
Bremslichtschalter einstellen	X			
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen	X			
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X			
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen	X			
Motorölstand prüfen	X			
Ölfilter entlüften	X			
Scheinwerfer einstellen	X			
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	X			
Speichenspannung prüfen	X			
Seitenständerfunktion prüfen	X			
Seitenständerschalterfunktion prüfen	X			
Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen.	X			
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.	X			