| **TT 600 von Fg.-Nr. 4LW-700657 bis 701092** | **Baujahr 1995** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Inspektionsblatt:** | | | | |
| | | | | |
| Service- Information: 4LW- SD1; weitere technische Unterlagen siehe Rundschreiben Nr. 63 KD 28/94 | | | | |
| Mikrofilm "Teilekatalog": 254GV- 300E2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **DURCHZUFÜHRENDE INSPEKTIONSARBEITEN** | **1000 km** | **6000 km** | **12000 km** | **24000 km** |
| | | | | |
| Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Dekompressionssystem auf Funktion prüfen, ggf. einstellen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Luftfilter reinigen, n.B. erneuern | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen* | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Bremslichtschalter einstellen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Speichenspannung prüfen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Schwingenlager nachfetten | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Schwingenspiel prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Monocross- Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Monocross- Hebelsystem nachfetten | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Lenkkopflager nachfetten | **-** | **-** | **-** | **X** |
| Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | **X** | **-** | **X** | **X** |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner) | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen | **-** | **X** | **X** | **X** |
| Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlauf einstellen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor) | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Ölfilter erneuern, Ölsieb reinigen | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Ölfilter entlüften | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen),Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT. | **X** | **X** | **X** | **X** |
| | | | | |
| **Richtzeit (Std.)** | **2,1** | **2,7** | **3,0** | **3,2** |
| | | | | |
| **Übergabeinspektion:** | | | | |
| | | | | |
| Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen | X | | | |
| Gasbowdenzugspiel einstellen | X | | | |
| Kupplungshebelspiel einstellen | X | | | |
| Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen | X | | | |
| Bremsenfunktion prüfen | X | | | |
| Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen | X | | | |
| Bremslichtschalter einstellen | X | | | |
| Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen | X | | | |
| Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | X | | | |
| Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen | X | | | |
| Motorölstand prüfen | X | | | |
| Ölfilter entlüften | X | | | |
| Scheinwerfer einstellen | X | | | |
| Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner) | X | | | |
| Speichenspannung prüfen | X | | | |
| Seitenständerfunktion prüfen | X | | | |
| Seitenständerschalterfunktion prüfen | X | | | |
| Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen. | X | | | |
| Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT. | X | | | |