XJ 600 (H) ab Fg.- Nr. 3KM-000101 bis 002113	**Baujahr 1991**			
XJ 600 (N) ab Fg.- Nr. 3KN-000101 bis 001400				
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 3KM-MG1 Service- Information: 3KM-SG1				
Mikrofilm "Teilekatalog": 213KM-332G1				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen				
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen				
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen / Seitenständerschalter prüfen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Scheinwerfer einstellen				
Vergaser einstellen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
	1000 km	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Zündkerzen prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**	**x**
Steuerkettenspannung prüfen / einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**-**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**	**x**
Generatorbürsten wechseln	**-**	**-**	**x**	**x**
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremsklötze auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Räder und Reifen auswuchten, auf Rundlauf u. Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**x**	**x**	**x**
Schwingenlager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**
Monocross-Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen	**-**	**-**	**x**	**x**
Gelenkbuchsen des Monocross-Hebelsystems nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Antriebskettenspannung u. -Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	**x**	**x**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**	**x**
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	**x**	**x**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**x**	**x**	**x**	**x**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Vergaser- u. Chokefunktion prüfen, ggf. Leerlauf einstellen, synchronisieren	**x**	**x**	**x**	**x**
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	**x**	**x**	**x**	**x**
Ölfilter erneuern	**x**	**-**	**x**	**x**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	**x**	**x**	**x**	**x**

Richtzeit (Std.):	1,2	1,9	2,6	3,8