DT 80 LC ab Fg.-Nr. 53V-051939 bis 060179	**Baujahr 1994**			
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 53V- MG2 Service- Information: 53V- SG2				
Mikrofilm "Teilekatalog": 224ED-332G2				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge, Schläuche etc. auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftung auf freien Durchgang prüfen				
Kühlsystem prüfen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Antriebskettenspannung und Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen				
Autolube- und Getriebeölstand prüfen, ggf. auffüllen				
Frischölpumpe entlüften und einstellen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammer und Kraftstoffhahn ablassen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Speichenspannung prüfen				
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen				
Scheinwerfer einstellen				
Vergaser: Leerlaufdrehzahl und Leerlaufluft prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit				
	1000 km	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**
		alle weiteren 12000km	alle weiteren 24000 km	alle weiteren 24000 km
Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**	**x**
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Frischölpumpe prüfen, n.B. Seilzug ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Kühlflüssigkeit wechseln	**-**	**-**	**-**	**x**
Kühlsystem prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Bremsenfunktion prüfen,ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen (alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit wechseln und Dichtmanschette von Haupt- und Radbremszylinder erneuern, Bremsschäuche	**x**	**x**	**x**	**x**
Bremsklötze/Bremsbacken auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Bremslichtschalter einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**
Speichenspannung prüfen	**x**	**x**	**x**	**x**
Reifen und Räder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**x**	**x**	**x**
Schwingenlager nachfetten	**-**	**-**	**x**	**x**
Schwingenspiel prüfen	**x**	**x**	**x**	**x**
Monocross-Hebelsystem auf Funktion und Spiel prüfen	**x**	**x**	**x**	**x**
Monocross-Hebelsystem nachfetten (Schmiernippel)	**x**	**x**	**x**	**x**
Antriebskettenspannung und Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren	**x**	**x**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**-**	**x**	**x**
Vergaser: Leerlaufdrehzahl und Leerlaufluft prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen	**x**	**x**	**x**	**x**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen,	**x**	**x**	**x**	**x**
Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**	**x**
Getriebeöl wechseln (vor dem Ablassen Motor warmlaufen lassen)	**x**	**-**	**x**	**x**
Getriebeölstand prüfen	**-**	**x**	**-**	**-**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen mit Probefahrt	**x**	**x**	**x**	**x**
Richtzeit (Std.):	**1,0**	**1,7**	**1,9**	**2,4**
** Radachsen, ggf einschließlich Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbeine und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage einschließlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Ritzel- und Kettenradbefestigungsschrauben, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und				