YE 80 ZEST, ab Fg.- Nr. 4MU- 101598 bis 102597	**Baujahr 1995**		
Inspektionsblatt:			
Mikrofilm "Service- Manual": 4MU- MG1 , "Service- Information": 4MU- SG1			
Mikrofilm "Teile- Katalog": 254MU- 332G1			
Übergabeinspektion:			
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen			
Gasbowdenzugspiel einstellen			
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen			
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen			
Bremsenfunktion prüfen			
Bremsspiel hinten einstellen			
Ölstand im Frischöltank prüfen, ggf. auffüllen (teilsynthetisches 2-T- Öl, Spezifikation API TC oder API TSC3)			
Frischölpumpe entlüften und einstellen			
Ölstand im Endantrieb prüfen			
Kraftstoff aus Schwimmerkammer ablassen			
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)			
Hauptständerfunktion prüfen			
Scheinwerfer einstellen			
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Leerlaufdrehzahl und Leerlaufluft einstellen			
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.			
Durchzuführende Inspektionsarbeiten:	**1000 Km**	**6000 Km***	**12000 km***
Kraftstoffschlauch auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**
Zündkerze prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**-**	**x**	**x**
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**
Frischölpumpe entlüften/ Einstellung prüfen (min. Hub/Seilzug), ggf. einstellen	**x**	**-**	**x**
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen**	**-**	**x**	**x**
Laufräder auf Rundlauf u. Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	**-**	**x**	**x**
Lenkkopflager nachfetten (spätestens nach 2 Jahren)	**-**	**-**	**x**
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**x**	**x**	**x**
Vergaser- und Chokefunktion prüfen, Vergaser einstellen	**x**	**-**	**x**
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	**x**	**x**	**x**
Hauptständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**
Keilriemen auf Risse/Abnutzung prüfen, ggf. erneuern	**-**	**-**	**x**
Öl im Endantrieb wechseln (spätestens nach 2 Jahren)	**x**	**-**	**x**
Ölstand im Endantrieb prüfen	**-**	**x**	**-**
Abschließend Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT.	**x**	**x**	**x**
Richtzeit (Std.)	**0,9**	**1,2**	**2,3**
*= dann alle weiteren 12000 km			
** Regelmäßig Bremsflüssigkeitsstand prüfen, n. B. auffüllen.			
Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt- und Radbremszylinder erneuern			
und Bremsflüssigkeit wechseln.			
Bremsschläuche bei Beschädigungen/Riß, spätestens alle 4 Jahre erneuern.			