




Ref No	Part No	Description
01	4FL-11111-00-00	Head, Cylinder 1
02	90116-08394-00	Bolt, Stud
03	90176-08040-00	Nut, Crown
04	90201-08649-00	Washer, Plate
05	94702-00357-00	Plug, Spark (ngk Br9ecm)
06	4FL-11181-00-00	Gasket, Cylinder Head 1
07	4FU-11311-00-00	Cylinder 1
08	4FU-11351-00-00	Gasket, Cylinder
09	4FU-15441-00-00	Holder, Clutch Cable
10	90116-09318-00	Bolt, Stud
11	90116-08524-00	Bolt, Stud
12	90116-08388-00	Bolt, Stud
13	99510-10114-00	Pin, Dowel
14	90179-08491-00	Nut
15	4GW-1131A-00-00	Valve 1
16	3RR-1131E-01-00	Holder 1
17	4FL-1131N-00-00	Gasket, Holder
18	91317-05012-00	Bolt, Socket Head
19	31K-1131U-00-00	Holder 3
20	93108-23010-00	Oil Seal
21	93210-30734-00	O-ring
22	2RH-1131M-10-00	Cover
23	91317-05010-00	Bolt
24	2RH-1131R-10-00	Cap, Seal
25	91317-05012-00	Bolt, Socket Head
26	29L-1132E-00-00	Pulley 1
27	97027-06016-00	Bolt
28	92907-06100-00	Washer, Spring
29	92907-06600-00	Washer
30	4FL-1133E-00-00	Cable, Pulley 1
31	4FL-1133F-00-00	Cable, Pulley 2

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FU-11400-00-00	Crankshaft Assy
02	3MB-11412-00-00	• . Crank 1
03	3MB-11422-00-00	• . Crank 2
04	4FU-11651-00-00	• . Rod, Connecting
05	37F-11681-00-00	• . Pin, Crank 1
06	90209-22257-00	• . Washer
07	93310-52302-00	• . Bearing, Cylindrical
08	4FL-11631-01-A0	Piston (std)
09	3MB-11610-01-00	Piston Ring Set (std)
10	93310-316D5-00	Bearing, Cylindrical
11	3MB-11633-00-00	Pin, Piston
12	93450-17129-00	Circlip
13	93306-30556-00	Bearing
14	93102-25331-00	Oil Seal
15	93103-32099-00	Oil Seal
16	90387-202T9-00	Collar
17	90280-03017-00	Key, Woodruff
18	90282-05047-00	Key, Straight
19	10V-11536-01-00	Gear, Drive
20	2RH-11454-00-00	Weight 1
21	93306-30210-00	Bearing
22	93306-20335-00	Bearing
23	90282-05058-00	Key, Straight
24	55K-11530-00-00	Balancer Weight Gear Comp. 43t
25	90215-12272-00	Washer, Lock
26	90170-12370-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	36F-12450-00-00	Impeller Shaft Assy
02	93103-10168-00	Oil Seal
03	93603-22028-00	Pin, Dowel
04	2RH-12459-00-00	Gear, Impeller Shaft
05	90201-08512-00	Washer, Plate
06	99080-07600-00	Circlip
07	3BN-12422-11-00	Cover, Housing
08	3BN-12428-11-00	Gasket, Housing Cover 2
09	93604-10011-00	Pin, Dowel
10	98507-06025-00	Screw, Pan Head
11	98507-06065-00	Screw, Pan Head
12	95827-06025-00	Bolt, Flange
13	90430-06066-00	Gasket

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3BN-12469-00-00	Joint 1
02	3BN-12414-10-00	Gasket, Cover
03	98507-06020-00	Screw, Pan Head
04	4FL-12481-00-00	Pipe 1
05	98507-06012-00	Screw, Pan Head
06	93210-12790-00	O-ring
07	4FL-12482-00-00	Pipe 2
08	90467-20050-00	Clip
09	4FL-12483-00-00	Pipe 3
10	90450-28014-00	Hose Clamp Assy
11	4FL-12467-00-00	Cover, Radiator
12	90159-05183-00	Screw, With Washer
13	90183-05044-00	Nut, Spring
14	4FL-12461-00-00	Radiator Assy
15	4FL-12462-00-00	Cap, Radiator
16	90445-09123-00	Hose
17	90467-09006-00	Clip
18	90480-15363-00	Grommet
19	90480-10542-00	Grommet
20	95807-06025-00	Bolt, Flange
21	90387-06388-00	Collar
22	90387-066J1-00	Collar
23	90176-06055-00	Nut, Crown
24	4FL-12411-00-00	Thermostat
25	93210-27778-00	O-ring
26	90430-06166-00	Gasket
27	90401-06115-00	Bolt, Union
28	90405-06044-00	Union

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-13101-00-00	Oil Pump Assy
02	90445-05278-00	• . Hose
03	90468-02033-00	• . Clip
04	98907-04006-00	• . Screw, Bind
05	90430-04004-00	• . Gasket
06	90149-04307-00	• . Screw
07	4FL-13175-00-00	Shaft, Worm
08	4FL-13176-00-00	Metal, Worm Shaft Outer
09	93210-18397-00	O-ring
10	98507-05014-00	Screw, Pan Head
11	90157-05079-00	Screw, Pan Head
12	93101-10090-00	Oil Seal
13	10V-13178-01-00	Gear, Pump Drive
14	93603-22028-00	Pin, Dowel
15	93430-08036-00	Circlip
16	90468-02033-00	Clip
17	90468-08086-00	Clip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-13610-00-00	Reed Valve Assy
02	4FL-13613-00-00	• . Reed, Valve
03	3BN-13616-00-00	• . Stopper, Reed Valve
04	98507-06008-00	• . Screw, Pan Head
05	92990-03100-00	• . Washer, Spring
06	3MB-13616-00-00	• . Stopper, Reed Valve
07	1KT-13621-01-00	Gasket, Valve Seat
08	4FL-13565-00-00	Joint, Carburetor
09	90450-44046-00	Hose Clamp Assy
10	97007-06025-00	Bolt
11	92907-06600-00	Washer
12	4FL-13581-00-00	Chamber, Air
13	90467-20050-00	Clip
14	3XV-14411-00-00	Case, Air Cleaner 1
15	3XV-14462-00-00	Seal
16	3XV-14451-00-00	Element, Air Cleaner
17	3XV-14472-00-00	Plate, Element
18	3XV-14412-01-00	Cap, Cleaner Case 1
19	97707-50525-00	Screw, Tapping
20	4FL-14453-00-00	Joint, Air Cleaner 1
21	90450-99056-00	Hose Clamp Assy
22	2YK-14462-00-00	Seal
23	3KM-14462-00-00	Seal
24	90119-06096-00	Bolt, With Washer
25	1AE-13575-01-00	Band

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-14101-00-00	Carburetor Assy 1
02	193-14142-17-00	• . Jet, Pilot (17.5)
03	137-14143-42-A1	• . Jet, Main (210)
04	137-14153-00-00	• . Washer, Main Jet
05	1KT-14141-42-00	• . Nozzle, Main
06	4FL-1490J-00-00	• . Needle Set
07	537-14186-00-00	• . Pin, Float
08	98580-04008-00	• . Screw, Pan Head
09	2MA-14107-28-00	• . Needle Valve Set
10	3ET-14103-00-00	• . Throttle Screw Set
11	4KT-14131-00-00	• . Spring, Throttle Valve
12	1KT-14198-00-00	• . Gasket
13	98503-04014-00	• . Screw, Pan Head
14	92902-04100-00	• . Washer, Spring
15	3XV-14112-10-00	• . Valve, Throttle 1
16	90445-07747-00	• . Hose
17	8A7-14139-00-00	• . Clip, Pipe
18	90445-05319-00	• . Hose
19	53L-14191-00-00	• . Plug, Drain
20	3MB-14197-00-00	• . Pipe
21	3XC-14185-00-00	• . Float
22	1KT-14147-00-00	• . O-ring
23	3X3-14169-00-00	• . Cap
24	127-14161-00-00	• . Nut, Cable Adjusting
25	1KT-14148-00-00	• . Pipe
26	1KT-14994-00-00	• . Net, Filter
27	3XV-1410A-00-00	• . Starter Set
28	87M-12484-00-00	• . Pipe 4
29	3MB-14104-00-00	• . Air Screw Set
30	98506-04010-00	• . Screw, Pan Head
31	92906-04100-00	• . Washer, Spring
32	3XV-26331-00-00	• . Cable, Starter 1
33	4FL-14204-00-00	• . Case, Starter
34	47X-14205-00-00	• . Cap, Starter
35	47X-14201-00-00	• . Choke Lever Comp.
36	98507-04012-00	Screw, Pan Head
37	92907-04100-00	Washer, Spring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-14711-00-00	Muffler 1
02	4FL-14753-00-00	Silencer, Exhaust
03	3XV-14755-01-00	Gasket, Silencer
04	91317-06016-00	Bolt
05	1NW-27414-00-00	Damper, Footrest
06	90480-18411-00	Grommet
07	90387-105L0-00	Collar
08	95807-08035-00	Bolt, Flange
09	95707-08500-00	Nut, Flange
10	3PA-14613-10-00	Gasket, Exhaust Pipe
11	90179-08270-00	Nut
12	4FL-14744-00-00	Bracket
13	95707-06500-00	Nut, Flange
14	4FL-14744-10-00	Bracket
15	95807-06025-00	Bolt, Flange
16	90201-060A3-00	Washer, Plate
17	95817-06012-00	Bolt, Flange
18	90116-08042-00	Bolt, Stud

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3MB-15111-02-00	Crankcase 1
02	3BN-15121-03-00	Crankcase 2
03	90201-170M2-00	Washer, Plate
04	99510-12016-00	Pin, Dowel
05	3MB-15167-01-00	Plug, Blind 1
06	3MB-15168-00-00	Plug, Blind 2
07	98507-06060-00	Screw, Pan Head
08	98507-06065-00	Screw, Pan Head
09	98507-06050-00	Screw, Pan Head
10	98507-06040-00	Screw, Pan Head
11	90462-08189-00	Clamp
12	90462-10190-00	Clamp
13	583-15371-00-00	Breather
14	90446-07228-00	Hose
15	37F-15128-00-00	Holder
16	98507-08010-00	Screw, Pan Head
17	2RH-15492-00-00	Cover
18	98507-06012-00	Screw, Pan Head
19	90338-16029-00	Plug

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3MB-15411-11-00	Cover, Crankcase 1
02	93606-14081-00	Pin, Dowel
03	90340-14068-00	Plug, Straight Screw
04	93210-14369-00	O-ring
05	3MB-15455-11-00	Gasket 1
06	98507-06035-00	Screw, Pan Head
07	98507-06060-00	Screw, Pan Head
08	3MB-15431-10-00	Cover, Crankcase 3
09	95027-06010-00	Bolt, Flange
10	95027-06035-00	Bolt, Flange
11	3BN-15421-10-00	Cover, Crankcase 2
12	3Y1-15361-00-00	Gauge, Level
13	99530-10014-00	Pin, Dowel
14	3BN-15451-10-00	Gasket, Crankcase Cover 1
15	1RG-15363-00-00	Plug, Oil
16	93210-19123-00	O-ring
17	98507-06030-00	Screw, Pan Head
18	97880-06030-00	Screw, Pan Head
19	98507-06040-00	Screw, Pan Head
20	95807-08080-00	Bolt, Flange
21	90201-08087-00	Washer, Plate
22	90462-20029-00	Clamp
23	90338-30234-00	Plug
24	4FL-13151-00-00	Stay
25	91317-06012-00	Bolt, Hexagon Socket Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3AY-15524-00-00	Wheel, Starter
02	93310-130B1-00	Bearing, Cylindrical
03	3MB-15544-00-00	Stay 1
04	90151-06041-00	Screw, Countersunk
05	3AY-15580-00-00	Starter Clutch Outer Assy
06	3AY-15583-00-00	• . Cap, Starter Clutch Spring
07	93610-10174-00	• . Pin, Dowel
08	90501-02639-00	• . Spring, Compression
09	50W-15650-00-00	Idle Gear Assy (48t/14t)
10	50M-13342-00-00	Shaft, Idle Gear
11	90201-087H6-00	Washer, Plate
12	3MB-15532-00-00	Plate, Idle Gear
13	98507-06040-00	Screw, Pan Head
14	92907-06600-00	Washer
15	91317-06012-00	Bolt, Hexagon Socket Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3BN-16150-01-00	Primary Driven Gear Comp.
02	37F-16371-01-00	Boss, Clutch
03	1V1-16324-00-00	Plate, Clutch 1
04	2TV-16154-00-00	Plate, Thrust 1
05	37F-16351-00-00	Plate, Pressure 1
06	90501-20644-00	Spring, Compression
07	90119-05001-00	Bolt, With Washer
08	21V-16321-00-00	Plate, Friction
09	1HX-16331-00-00	Plate, Friction 2
10	3BN-16383-00-00	Spring, Clutch Boss
11	3FU-16111-00-00	Gear, Primary Drive
12	90201-120E8-00	Washer, Plate
13	90179-12659-00	Nut
14	90208-18046-00	Washer, Conical Spring
15	90201-180P2-00	Washer, Plate
16	90215-12271-00	Washer, Lock
17	90170-12370-00	Nut
18	1W1-16358-01-00	Plate, Push
19	1W1-16356-02-00	Rod, Push 1
20	92907-06200-00	Washer, Plain
21	95307-06600-00	Nut
22	93503-16010-00	Ball
23	3R1-16357-00-00	Rod, Push 2
24	3BN-16380-00-00	Push Lever Assy
25	90508-18765-00	Spring, Torsion
26	90201-14217-00	Washer, Plate
27	93104-14059-00	Oil Seal
28	93315-21429-00	Bearing, Cylindrical

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3MB-17411-01-00	Axle, Main
02	2RH-17121-00-00	Gear, 2nd Pinion (16t)
03	2RH-17131-01-00	Gear, 3rd/4th Pinion (19t-21t)
04	2RH-17151-01-00	Gear, 5th Pinion (23t)
05	3RR-17161-02-00	Gear, 6th Pinion (24t)
06	90201-20266-00	Washer, Plate (1.0t)
07	93410-20038-00	Circlip
08	93306-20417-00	Bearing (b62042rs)
09	93311-31567-00	Bearing, Cylindrical
10	3BN-17421-00-00	Axle, Drive
11	2TV-17211-01-00	Gear, 1st Wheel (34t)
12	2RH-17221-00-00	Gear, 2nd Wheel (29t)
13	2RH-17231-00-00	Gear, 3rd Wheel (26t)
14	3RR-17241-00-00	Gear, 4th Wheel (24t)
15	2RH-17251-01-00	Gear, 5th Wheel (23t)
16	3RR-17261-00-00	Gear, 6th Wheel
17	90201-157E8-00	Washer, Plate
18	99009-15400-00	Circlip
19	90209-18135-00	Washer
20	93410-22039-00	Circlip
21	90201-22555-00	Washer, Plate
22	93306-30211-00	Bearing (6202sh2-c3)
23	93306-30421-00	Bearing (b6304c3)
24	93102-26042-00	Oil Seal
25	90387-205U0-00	Collar
26	3RM-17460-00-00	Sprocket, Drive
27	90215-20283-00	Washer, Lock
28	90179-16226-00	Nut
29	55K-17471-00-00	Plate, Cover
30	98507-06012-00	Screw, Pan Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3XP-18540-00-00	Shift Cam Assy
02	3BN-18140-00-00	Stopper Lever Assy
03	90508-26681-00	Spring, Torsion
04	90109-063F7-00	Bolt
05	55K-18511-01-00	Fork, Shift 1
06	2RH-18512-00-00	Fork, Shift 2
07	55K-18513-00-00	Fork, Shift 3
08	55K-18531-00-00	Bar, Shift Fork Guide 1
09	3BN-18535-00-00	Bar, Shift Fork Guide 2
10	99009-10400-00	Circlip




3BN300-8150

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	10W-18101-03-00	Shift Shaft Assy
02	93101-12060-00	Oil Seal
03	90508-32553-00	Spring, Torsion
04	99006-10600-00	Circlip
05	3XV-18130-00-00	Shift Shaft Assy
06	97007-06020-00	Bolt
07	4FL-18115-00-00	Rod, Shift
08	90170-05228-00	Nut (counter Clockwise)
09	95304-06700-00	Nut
10	3XV-18111-00-00	Pedal, Shift
11	2H9-18154-00-00	Cover, Dust
12	132-18113-01-00	Cover, Shift Pedal
13	90206-17084-00	Washer, Wave

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-21110-00-00	Frame Comp.
02	3SP-21732-00-00	Seal 1
03	4FL-21140-00-00	Down Tube Comp.
03	4HX-21140-00-00	Down Tube Comp.
04	4FL-21150-00-00	Down Tube Comp.2
04	4HX-21150-00-00	Down Tube Comp.2
05	95817-08025-00	Bolt, Flange
06	4FL-21190-00-00	Rear Frame Comp.
07	90464-12089-00	Clamp
08	95817-08020-00	Bolt, Flange
09	90338-16148-00	Plug
10	3XV-2164F-00-00	Stay 1
11	95807-06016-00	Bolt, Flange
12	3XV-2164G-00-00	Stay 2
13	95807-06016-00	Bolt, Flange
14	95627-06325-00	Bolt, Stud
15	90105-10117-00	Bolt, Washer Based
16	95707-10500-00	Nut, Flange
17	95817-08065-00	Bolt, Flange
18	90201-086A3-00	Washer, Plate
19	95707-08500-00	Nut, Flange
20	3XV-21171-00-00	Box
21	90269-05039-00	Rivet
22	90202-05180-00	Washer, Plate
23	3XV-21596-00-00	Holder
24	98907-06020-00	Screw, Bind
25	3XV-21597-00-00	Holder,wire 1
26	98907-06020-00	Screw, Bind
27	4FL-2177G-00-00	Box, Battery
28	90480-14412-00	Grommet
29	90387-066H4-00	Collar
30	90201-06059-00	Washer, Plate
31	95807-06040-00	Bolt, Flange
32	90464-24042-00	Clamp
33	34X-23192-50-00	Band
34	90464-10112-00	Clamp
35	1UA-82591-00-00	Band
36	1UA-82591-00-00	Band
37	1UA-82591-00-00	Band
38	1UA-82591-00-00	Band
39	4FL-22147-00-00	Protector, Chain
40	95807-06020-00	Bolt, Flange
41	90387-06681-00	Collar
42	4HX-21183-00-00	Plate
43	90119-06063-00	Bolt, With Washer
44	90480-13163-00	Grommet
45	90387-062N2-00	Collar

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-21511-10-00	Fender, Front
02	2AL-84553-00-00	Damper
03	90119-06096-00	Bolt, With Washer
04	90150-06021-00	Screw, Round Head
05	90387-06681-00	Collar
06	4FL-21611-00-00	Fender, Rear
07	3XV-21649-00-00	Damper
08	90119-06108-00	Bolt, With Washer
09	93210-61750-00	O-ring
10	90464-12027-00	Clamp
11	90464-12158-00	Clamp
12	3XV-21650-10-00	Rear Fender Comp.
13	95027-06016-00	Bolt, Flange
14	90387-062M9-00	Collar
15	3XV-2160A-00-00	Box Comp.
16	3XV-21639-00-00	Damper 2
17	3XV-2173N-00-00	Seal 4
18	3XV-21669-00-00	Seal
19	3XV-2160F-00-00	Lid
20	3HE-85132-01-00	Bracket, Reflector 1
21	90149-04278-00	Screw
22	90201-04325-00	Washer, Plate
23	95607-04100-00	Nut, U
24	4FL-28100-00-00	Tool Kit
25	3G1-85130-01-00	Rear Reflector Assy
26	95707-05500-00	Nut, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-Y2171-20-00	Cover, Side 1
02	3XV-2173M-00-00	• . Seal 3
03	3XV-2173T-00-00	• . Tape 1
04	90480-13398-00	Grommet
05	3XV-21717-00-00	Damper
06	3XV-21778-00-00	• . Damper, Locating 1
07	4FL-2173L-20-00	• . Graphic Set 1
08	90387-067N9-00	Collar
09	90154-06061-00	Screw, Binding
10	90150-06035-00	Screw, Round Head
11	90183-04064-00	Nut, Spring
12	3XV-2176E-00-00	Plate
13	97707-40010-00	Screw, Tapping
14	90119-06042-00	Bolt, With Washer
15	4FL-Y2172-20-00	Cover, Side 2
16	3XV-2173M-00-00	• . Seal 3
17	3XV-2173T-00-00	• . Tape 1
18	90480-13396-00	• . Grommet
19	3XV-21717-00-00	• . Damper
20	3XV-21778-00-00	• . Damper, Locating 1
21	4FL-2174L-20-00	• . Graphic Set 2
22	90387-067N5-00	Collar
23	90154-06061-00	Screw, Binding
24	90150-06036-00	Screw, Round Head
25	90119-06042-00	Bolt, With Washer
26	4FL-21747-01-00	Damper
27	3XV-21782-00-P3	Emblem 2
28	3XV-2171H-00-00	Guide
29	97707-40008-00	Screw, Tapping
30	99234-00080-00	Emblem, Yamaha

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-21871-00-00	Tank, Recovery
02	95807-06025-00	Bolt, Flange
03	90387-06388-00	Collar
04	90480-14023-00	Grommet
05	1AA-21815-00-00	Cap
06	90445-084H0-00	Hose
07	90467-08003-00	Clip
08	4FL-21751-00-00	Tank, Oil
09	98907-06020-00	Screw, Bind
10	90201-062G3-00	Washer, Plate
11	2N3-21771-01-00	Body, Cap
12	3XV-24198-00-00	Seat, Rubber
13	90467-09006-00	Clip
14	90464-15157-00	Clamp
15	90445-09111-00	Hose
16	4FL-82129-00-00	Cover, Battery
17	3XV-2172W-00-0(	Cover

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4HX-22110-00-35	Rear Arm Comp.
02	4FL-22128-00-00	Cover, Thrust 1
03	90159-06082-00	Screw, With Washer
04	90387-1600X-00	Collar
05	90387-1600Y-00	Collar
06	93317-32231-00	Bearing, Cylindrical
07	90380-22111-00	Bush, Solid
08	93106-22019-00	Oil Seal (dc 22-28-8)
09	90201-254H8-00	Washer, Plate
10	90201-251F6-00	Washer, Plate (0.3t)
11	30X-2219X-00-00	Cover
12	93108-35004-00	Oil Seal (35-41-8)
13	4G0-22141-00-00	Shaft, Pivot
14	90201-15238-00	Washer, Plate
15	90185-14070-00	Nut, Self-locking
16	4FL-22151-00-00	Seal, Guard
17	90387-060U2-00	Collar
18	90201-065G8-00	Washer, Plate
19	95807-06020-00	Bolt, Flange
20	2RH-22311-01-00	Case, Chain
21	90159-06084-00	Screw, With Washer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-22210-00-00	Shock Absorber Assy, Rear
02	90384-18157-00	• . Bush, Bimetal Formed
03	93109-18020-00	• . Oil Seal
04	34L-22216-00-00	• . Bush, Rear Shock Absorber
05	90101-12558-00	Bolt
06	95607-12100-00	Nut, U
07	90201-12535-00	Washer, Plate
08	90101-12676-00	Bolt
09	90201-12535-00	Washer, Plate
10	95607-12100-00	Bolt, Stud
11	90387-124H0-00	Collar

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	93332-00001-00	Bearing
02	93332-00008-00	Bearing
03	90202-26142-00	Washer, Plate
04	90179-25615-00	Nut
05	90179-22455-00	Nut
06	3XV-23416-00-00	Cover, Ball Race 2
07	3YF-23418-00-00	Washer, Special
08	4FL-23435-00-00	Crown, Handle
09	91317-08030-00	Bolt, Socket Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-23102-01-00	Front Fork Assy (l.h)
02	4FL-23110-00-00	• . Inner Tube Comp.1
03	1KT-23144-00-00	• . Seal, Dust
04	1RX-23156-00-00	• . Clip, Oil Seal
05	3XV-23145-00-00	• . Oil Seal
06	1RX-23146-00-00	• . Washer, Oil Seal
07	4FL-23153-00-00	• . Ring, Snap
08	4FL-23114-00-00	• . Gasket
09	4FL-23125-00-00	• . Metal, Slide 1
10	4FL-23126-01-00	• . Tube, Outer (left)
11	4FL-23148-00-00	• . Cover, Dust Seal
12	3MA-23143-10-00	• . Seat, Spring Lower
13	3MA-23129-10-00	• . Gasket, Drain Plug
14	3MA-23181-10-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
15	4FL-23141-01-00	• . Spring, Front Fork
16	4FL-23142-00-00	• . Seat, Spring Upper
17	3MA-23157-10-00	• . Ring, Piston
18	4FL-2317J-00-00	• . Damper 1
19	4FL-23118-00-00	• . Spacer
20	4FL-23111-00-00	• . Bolt, Cap
21	4FL-22251-00-00	• . Nut 1
22	4FL-23115-00-00	• . Guide, Cover Upper
23	3XV-23135-20-00	• . Metal, Slide 2
24	4FL-23147-00-00	• . O-ring
25	4FL-23103-01-00	Front Fork Assy (r.h)
26	4FL-23120-00-00	• . Inner Tube Comp.2
27	1KT-23144-00-00	• . Seal, Dust
28	1RX-23156-00-00	• . Clip, Oil Seal
29	3XV-23145-00-00	• . Oil Seal
30	1RX-23146-00-00	• . Washer, Oil Seal
31	4FL-23153-00-00	• . Ring, Snap
32	4FL-23114-00-00	• . Gasket
33	4FL-23125-00-00	• . Metal, Slide 1
34	4FL-23126-01-00	• . Tube, Outer (left)
35	4FL-23148-00-00	• . Cover, Dust Seal
36	3MA-23143-10-00	• . Seat, Spring Lower
37	3MA-23129-10-00	• . Gasket, Drain Plug
38	3MA-23181-10-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
39	4FL-23141-01-00	• . Spring, Front Fork
40	4FL-23142-00-00	• . Seat, Spring Upper
41	3MA-23157-10-00	• . Ring, Piston
42	4FL-2317J-00-00	• . Damper 1
43	4FL-23118-00-00	• . Spacer
44	4FL-23111-00-00	• . Bolt, Cap
45	4FL-22251-00-00	• . Nut 1
46	4FL-23115-00-00	• . Guide, Cover Upper
47	3XV-23135-20-00	• . Metal, Slide 2
48	4FL-23147-00-00	• . O-ring
49	3XV-23181-00-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
50	4FL-23340-00-00	Under Bracket Comp.
51	4FL-23181-00-00	Bolt, Hexagon Socket Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3XV-24110-00-X2	Fuel Tank Comp.
01	4HX-24110-00-04	Fuel Tank Comp. (for Che/fin/aut)
02	99226-00160-00	• . Emblem, Yamaha
03	4FL-24240-10-00	• . Graphic Set
04	3XV-24184-00-00	Damper, Locating 4
05	3VD-24188-00-00	Mold, Fuel Tank
06	95807-06025-00	Bolt, Flange
07	90480-14539-00	Grommet
08	90387-07391-00	Collar
09	90201-06697-00	Washer, Plate
10	4FU-24602-00-00	Cap Assy
11	90110-05112-00	Bolt, Hexagon Socket Head
12	91317-05010-00	Bolt
13	4FL-24500-00-00	Fuel Cock Assy 1
14	3AJ-24534-00-00	• . Seal, Cock
15	98503-03008-00	• . Screw, Pan Head
16	4X8-24512-00-00	• . O-ring
17	3AJ-24523-00-00	• . Valve
18	90149-06011-00	Screw
19	90202-05187-00	Washer, Plate
20	3XV-24182-00-00	Damper, Locating 2
21	4FL-24311-00-00	Pipe, Fuel 1
22	90467-10008-00	Clip
23	90501-08668-00	Spring, Compression
24	90445-107H3-00	Hose
25	90467-09006-00	Clip
26	4FL-24145-00-00	Damper, Side Cover
27	4FL-2411R-00-00	Plate 1
28	4FL-2411T-00-00	Plate 2
30	4FL-2411U-00-00	Plate 3
31	90119-06118-00	Bolt, With Washer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-24710-00-00	Single Seat Assy
02	4XV-24185-01-00	• . Damper, Locating 5
03	90109-06M22-00	Bolt
04	3XV-24750-02-00	Tandem Seat Assy
05	3XV-24751-10-00	• . Cover, Tandem Seat
06	3XV-24734-00-00	• . Band, Seat
07	90201-05725-00	• . Washer, Plate
08	95707-05500-00	• . Nut, Flange
09	35T-24724-00-00	• . Damper, Seat
10	98507-05010-00	Screw, Pan Head
11	3XV-2473J-00-00	Wire
12	97707-50012-00	Screw, Tapping
13	3CK-W2470-00-00	Seat Lock Assy
14	98517-06012-00	Screw, Pan Head
15	3XV-2478E-00-00	Cable, Seat Lock
16	50W-W247E-00-00	Seat Lock Assy
17	97007-06012-00	Bolt
18	92907-06600-00	Washer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3XV-25168-00-7B	Cast Wheel, Front
02	90560-17358-00	Spacer
03	93306-20314-00	Bearing (b6203)
04	93102-23252-00	Oil Seal
05	93105-45017-00	Oil Seal
06	341-25149-00-00	Clutch, Meter
07	341-25846-00-00	Retainer, Clutch
08	94111-17010-00	Tire (110/70-17 54s D103f)
09	93900-00030-00	Valve, Rim
10	1U4-25847-00-00	Cover, Housing
11	29L-25398-00-00	Balancer, Wheel (10g)
11	29L-25398-10-00	Balancer, Wheel (20g)
11	29L-25398-20-00	Balancer, Wheel (30g)
12	3MA-25190-00-00	Gear Unit Assy
13	90387-177V5-00	Collar
14	3XV-25181-00-00	Axle, Wheel
15	99009-22400-00	Circlip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3XC-2581T-00-00	Disc Brake Assy
02	90109-08718-00	Bolt
03	4FL-2580U-00-00	Caliper Assy (right)
04	3GM-W0057-00-00	• . Piston Assy, Caliper
05	3GM-W0047-00-00	•• .. Caliper Seal Kit
06	3MA-W0057-10-00	• . Piston Assy, Caliper
07	3MA-W0047-10-00	•• .. Caliper Seal Kit
08	3MA-W0045-00-00	• . Brake Pad Kit
09	4FL-25919-00-00	• . Support, Pad
10	3MA-25924-00-00	• . Pin, Pad
11	3MA-25925-00-00	• . Clip
12	1J3-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
13	90105-10363-00	Bolt, Washer Based


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	2XT-25338-01-7B	Cast Wheel, Rear
02	93306-20226-00	Bearing
02	93306-20222-00	Bearing
03	93102-22216-00	Oil Seal
04	90560-15277-00	Spacer
05	1KT-25364-00-00	Damper
06	94114-1701D-00	Tire (140/70-17 66s D103a)
07	93900-00030-00	Valve, Rim
08	29L-25398-00-00	Balancer, Wheel (10g)
08	29L-25398-10-00	Balancer, Wheel (20g)
08	29L-25398-20-00	Balancer, Wheel (30g)
09	4FL-25366-00-00	Clutch, Hub
10	93306-20437-00	Bearing
11	93102-28022-00	Oil Seal
12	4FL-25446-00-00	Sprocket, Driven (46t)
13	90116-08552-00	Bolt, Stud
14	95617-08200-00	Nut, Self-locking
15	90387-1501G-00	Collar
16	94581-33140-00	Chain (did428v2-140l)
17	94681-33031-00	• . Joint, Chain
18	2KR-25388-00-00	Puller, Chain 1
19	1UF-22174-00-00	End 1
20	92907-08600-00	Washer
21	95307-08600-00	Nut
22	1RY-25381-00-00	Axle, Wheel
23	90201-145M7-00	Washer, Plate
24	90201-152L7-00	Washer, Plate
25	90171-14020-00	Nut, Castle
26	91401-30030-00	Pin, Cotter
27	90387-153N7-00	Collar
28	90387-153N8-00	Collar

D


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	1WG-25831-50-00	Disc, Brake
02	90109-08718-00	Bolt
03	4FL-2580W-00-00	Caliper Assy, Rear 2
04	51L-W0057-00-00	• . Piston Assy, Caliper
05	51L-W0047-11-00	•• .. Caliper Seal Kit
06	3LN-25919-10-00	• . Support, Pad
07	1KT-W0046-52-00	• . Brake Pad Kit 2
08	4FL-25924-00-00	• . Pin, Pad
09	51L-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
10	47X-25827-00-00	• . Shim, Caliper
11	47X-25827-10-00	• . Shim, Caliper
12	90105-10634-00	Bolt, Washer Based
13	1KT-25819-00-00	Bracket, Caliper
14	95827-10030-00	Bolt, Flange
15	3XC-25876-00-00	Holder, Brake Hose 2


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

STEERING HANDLE. CABLE




Ref No	Part No	Description
01	4FL-26121-00-00	Handle Bar (left)
02	4FL-26122-00-00	Handle Bar (right)
03	4FL-26246-00-00	End, Grip
04	91317-06030-00	Bolt, Hexagon Socket Head
05	2H9-23469-00-00	Cap, Bolt
06	91317-08030-00	Bolt, Socket Head
07	4FL-26240-00-00	Grip Assy
08	51Y-26241-00-00	Grip (left)
09	4FL-26302-00-00	Throttle Cable Assy
10	4FL-26335-00-00	Cable, Clutch
11	4Y2-26281-01-00	Cap, Grip Upper
12	3TY-26282-01-00	Cap, Grip Lower
13	91317-05018-00	Bolt
14	93210-04092-00	O-ring
15	90123-08046-00	Bolt
16	90179-08148-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2RJ-25870-00-00	Master Cylinder Sub Assy
02	23L-W0041-00-00	• . Cylinder Kit, Master
03	4L0-25854-00-00	• . Diaphragm, Reservoir
04	4H7-25852-00-00	• . Cap, Reservoir
05	98707-04012-00	• . Screw, Flat Head
06	4L0-25867-00-00	Bracket, Master Cylinder
07	90338-09012-00	Plug
08	97007-06025-00	Bolt
09	92907-06600-00	Washer
10	90401-10159-00	Bolt, Union
11	90201-10118-00	Washer, Plate
12	4FL-25873-01-00	Hose, Brake 2
13	90401-10159-00	Bolt, Union
14	90201-10118-00	Washer, Plate
15	3XV-2612E-00-00	Bracket
16	3XV-26393-00-00	Holder
17	95817-06012-00	Bolt, Flange
18	3XV-25876-20-00	Holder, Brake Hose 2
19	3XV-25876-10-00	Holder, Brake Hose 2
20	95817-06012-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3XV-27442-00-00	Bracket 2
02	90109-082F5-00	Bolt
03	4FL-27410-00-00	Front Footrest Assy (left)
04	4BP-27413-00-00	• . Cover, Footrest
05	90159-05187-00	• . Screw, With Washer
06	90508-20572-00	• . Spring, Torsion
07	90243-08029-00	• . Pin
08	90201-06042-00	• . Washer, Plate
09	90387-084N8-00	• . Collar
10	90109-103A9-00	Bolt
11	3XV-27445-00-00	Plate 1
12	90149-06233-00	Screw
13	4FL-27443-00-00	Bracket 3
14	90109-082F5-00	Bolt
15	4FL-27420-00-00	Front Footrest Assy (right)
16	4BP-27413-00-00	• . Cover, Footrest
17	90159-05107-00	• . Screw, With Washer
18	90508-20572-00	• . Spring, Torsion
19	90243-08029-00	• . Pin
20	90201-06042-00	• . Washer, Plate
21	90387-084N8-00	• . Collar
22	90109-103A9-00	Bolt
23	3XV-27446-00-00	Plate 2
24	90149-06233-00	Screw
25	3XV-2741L-00-00	Bracket 4
26	95817-08025-00	Bolt, Flange
27	3XV-27430-00-00	Rear Footrest Assy 1
28	90387-064M8-00	• . Collar
29	91701-06035-00	• . Pin, Clevis
30	91490-20020-00	• . Pin, Cotter
31	95607-10200-00	Bolt, Stud
32	3XV-2742L-00-00	Bracket 5
33	95817-08025-00	Bolt, Flange
34	3XV-27440-00-00	Rear Footrest Assy 2
35	90387-064H8-00	• . Collar
36	91701-06035-00	• . Pin, Clevis
37	91490-20020-00	• . Pin, Cotter
38	95607-10200-00	Bolt, Stud
39	4FL-27321-00-00	Bracket, Side Stand
40	90110-10126-00	Bolt, Hexagon Socket Head
41	3XV-27311-00-00	Stand, Side
42	3XV-27315-00-00	Link, Side Stand
43	90506-26467-00	Spring, Tension
44	90445-217G3-00	Hose
45	90109-100E8-00	Bolt
46	90185-10037-00	Nut, Self-locking

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3XV-27211-02-00	Pedal, Brake
02	90206-17084-00	Washer, Wave
03	4FL-27813-00-00	Pin, Pedal Crank
04	95607-08100-00	Nut,u
05	4FL-27137-00-00	Hook, Spring
06	90506-20389-00	Spring, Tension
07	3TU-2583V-01-00	Rr. Master Cylinder Assy.
08	3TU-W0042-51-00	• . Cylinder Kit, Master
09	3LN-2582A-00-00	• . Joint
10	3LN-2585F-00-00	• . O-ring
11	3LN-2585H-00-00	• . Screw,set
12	47X-27222-00-00	Joint
13	90240-08013-00	Pin, Clevis
14	90201-08083-00	Washer, Plate
15	91490-16020-00	Pin, Cotter
16	95307-08700-00	Nut
17	4FL-25895-00-00	Hose, Reservoir
18	90467-13083-00	Clip
19	90467-14057-00	Clip
20	92017-08030-00	Screw
21	2VN-25894-00-00	Tank, Reservoir
22	3XP-25852-50-00	Cap, Reservoir
23	2VN-25854-00-00	Diaphragm, Reservoir
24	2VN-25855-00-00	Bush,diaphragm
25	3ET-25888-00-00	Cover, Reservoir Tank
26	2XV-2582E-00-00	Holder, Reserve Tank
27	95807-06016-00	Bolt, Flange
28	4FL-2581J-01-00	Hose, Brake 4
29	90401-10159-00	Bolt, Union
30	90201-10118-00	Washer, Plate
31	2XV-25875-00-00	Holder, Brake Hose 1
32	3XC-25887-00-00	Holder, Brake Hose
33	95027-06016-00	Bolt, Flange
34	91317-06016-00	Bolt
35	95807-06008-00	Bolt, Flange
36	3XV-2144G-00-00	Stay, Stop Switch

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-Y283G-00-00	Body, Front Upper 1
02	3HE-83345-50-00	• . Plug, Blind
03	4FL-28390-30-00	• . Graphic Set, Cowling
04	90480-14229-00	Grommet
05	90179-06500-00	Nut
06	3XV-2837U-01-00	Screen
07	90149-05273-00	Screw
08	3HX-28215-00-00	Washer, Special
09	95707-05500-00	Nut, Flange
10	4FL-28356-00-00	Stay 1
11	3XV-28336-00-00	Plate
12	1UA-82591-00-00	Band
13	3XV-2831W-00-00	Stay, Mirror 1
14	92017-06012-00	Screw
15	95827-08030-00	Bolt, Flange
16	4FM-26280-10-00	Rear View Mirror Assy(left)
17	4FM-26290-10-00	Rear View Mirror Assy(right)
18	3CV-26298-00-00	Plate, Mirror Fitting 1
19	4FM-26299-00-00	Plate, Mirror Fitting 2
20	90176-06055-00	Nut, Crown
21	98707-06025-00	Screw, Flat Head
22	90387-064T3-00	Collar
23	1UA-82591-00-00	Band

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	4FL-W283E-20-00	Body, Front Lower 1
02	4FL-28357-00-00	• . Stay 2
03	90267-32109-00	• . Rivet, Blind
04	4FL-28301-30-00	• . Graphic Set, Lower Cover 1
05	99234-00280-00	• . Emblem, Yamaha
06	4FL-28371-00-00	Damper
07	3XV-28364-00-00	Nut
08	91401-30030-00	Pin, Cotter
09	90150-06021-00	Screw, Round Head
10	3XV-28321-01-00	Stay 1
11	95817-06016-00	Bolt, Flange
12	3XV-2831U-01-00	Stay, Side 1
13	92017-06012-00	Screw
14	4FL-28332-00-00	Stay, Leg Shield
15	95807-06020-00	Bolt, Flange
16	4FL-W283F-20-00	Body, Front Lower 2
17	4FL-28303-30-00	• . Graphic Set,lower Cover 2
18	99234-00280-00	• . Emblem, Yamaha
19	4FL-28372-00-00	Damper
20	4FL-2834E-00-00	Damper
22	4FL-2832U-00-00	Stay, Side 1
23	95807-06020-00	Bolt, Flange
24	90154-05059-00	Screw, Binding
25	90179-05523-00	Nut
26	90202-06007-00	Washer, Plate
27	4FL-2836K-01-00	Panel, Inner 1
28	90154-05059-00	Screw, Binding
29	90179-05523-00	Nut
30	90202-06007-00	Washer, Plate
31	4HX-2834E-00-00	Damper

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




FWD

4FL135!-3360


Ref No	Part No	Description
01	4FL-85550-00-0!	Rotor Assy
02	4FL-85560-00-0!	Base Assy
03	90179-12248-00	Nut
04	90201-123L6-00	Washer, Plate
05	95027-06020-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	4FL-81800-00-00	Starting Motor Assy
02	50W-81801-M0-00	• . Brush Set
03	93210-44678-00	• . O-ring
04	3MB-8183G-01-00	• . Cord Comp.
05	50W-81828-M0-00	• . Bolt 2
06	90202-26166-00	Washer, Plate
07	98507-06025-00	Screw, Pan Head


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



E


Ref No	Part No	Description
01	51J-83310-00-00	Front Flasher Light Assy 1
02	51L-83332-01-00	• . Lens, Flasher
03	97706-40620-00	• . Screw, Tapping
04	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
05	51J-83320-00-00	Front Flasher Light Assy 2
06	51L-83342-01-00	• . Lens, Flasher 2
07	97706-40620-00	• . Screw, Tapping
08	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
09	10V-83365-00-00	Cap
10	95707-12500-00	Nut, Flange
11	3VD-83330-00-00	Rear Flasher Light Assy 1
12	1VU-83332-00-00	• . Lens, Flasher
13	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
14	97706-40620-00	• . Screw, Tapping
15	3VD-83340-00-00	Flasher Light Assy 2
16	1VU-83342-00-00	• . Lens, Flasher 2
17	306-83311-40-00	• . Bulb, Flasher (12v-21w)
18	97706-40620-00	• . Screw, Tapping
19	10V-83365-00-00	Cap
20	95707-12500-00	Nut, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-83570-00-00	Speedometer Assy
02	3XV-83540-00-00	Tachometer Assy
03	3XV-83590-00-00	Water Temperature Assy
04	3GM-83559-00-00	Cover, Meter
05	3LG-8353H-10-00	Case, Under
06	2GH-83578-00-00	Knob, Trip Meter
07	4FL-83509-00-00	Socket Cord Assy
08	4G1-84744-00-00	Bulb (12v-3.4w)
09	3GM-83517-00-00	Bulb (12v-1.7w)
10	2GV-83517-00-00	Bulb (12v-1.7w,t6.5)
11	98580-04010-00	Screw, Pan Head
12	92902-04100-00	Washer, Spring
13	92901-04600-00	Washer, Plate
14	90167-04057-00	Screw, Tapping
15	98580-03010-00	Screw, Pan Head
16	92990-03100-00	Washer, Spring
17	90159-03102-00	Screw, With Washer
18	90164-04008-00	Screw, Tapping
19	90167-03058-00	Screw, Tapping
20	4FM-83520-00-00	Socket Cord Assy
21	3GM-83513-00-00	Damper
22	3GM-83525-00-00	Clip
23	90480-14023-00	Grommet
24	95317-06600-00	Nut
25	90201-06697-00	Washer, Plate
26	90387-06388-00	Collar
27	4FL-83550-00-00	Speedometer Cable Assy

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-84320-00-00	Lens Assy
02	3MA-8413H-00-00	• . Plate, Spring
03	2F9-84314-00-00	Bulb, Headlight (12v-60/55w)
04	3XV-84397-00-00	Cover, Socket
05	4E2-84347-00-00	Bulb (12v-4w)
06	3HE-84312-40-00	Holder, Socket

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4FL-84710-00-00	Taillight Unit Assy
02	31L-84714-00-00	• . Bulb, Taillight (12v-21/5w) (12v-21/5w)
03	3XV-84721-00-00	• . Lens, Taillight
04	3XV-84743-00-00	• . Lens, Licence Light
05	3XV-84723-00-00	• . Gasket, Tail Lens
06	4FL-84735-00-00	• . Cord Assy
07	90480-18276-00	Grommet
08	90387-06033-00	Collar
09	90201-063J2-00	Washer, Plate
10	95307-06600-00	Nut
11	4FL-21746-00-00	Damper
12	4FL-2174X-00-00	Damper
13	3YF-84751-00-00	Bracket, License
14	95027-06016-00	Bolt, Flange
15	90209-06187-00	Washer
16	95607-06100-00	Nut, U

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3YA-83975-00-00	Switch, Handle 2
02	90157-05057-00	Screw, Pan Head
03	4FL-83969-00-00	Switch, Handle 5
04	98507-05030-00	• . Screw, Pan Head
05	98506-05040-00	• . Screw, Pan Head
06	29L-82911-01-00	Holder, Lever 1
07	3HE-83912-00-00	Lever 1
08	31A-83913-00-00	Collar, Lever 1
09	31A-82917-00-00	Switch
10	31A-83945-00-00	Bolt, Lever
11	98707-03008-00	Screw, Flat Head
12	95607-06100-00	Nut, U
13	97007-06025-00	Bolt
14	92907-06600-00	Washer
15	3GM-83922-00-00	Lever 2
16	90109-06577-00	Bolt
17	95607-06100-00	Nut, U
18	90149-06131-00	Screw
19	90501-10312-00	Spring, Compression
20	90170-06010-00	Nut
21	4FU-83980-00-00	Front Stop Switch Assy
22	90464-14117-00	Clamp

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4JB-85540-00-00	C.d.i. Unit Assy
01	4HW-85540-00-00	C.d.i. Unit Assy
01	4HX-85540-00-00	C.d.i. Unit Assy
02	4FL-85546-00-00	Band
03	3MB-82110-00-00	Battery Assy
04	43G-14455-00-00	Band
05	90445-084G9-00	Hose
06	47X-81960-A2-00	Rectifier & Regulator Assy
07	91317-06020-00	Bolt
08	4FL-82501-00-00	Main Switch Steering Lock
09	90109-060G4-00	Bolt
10	4FL-82590-00-00	Wire Harness Assy
11	4FL-82115-00-00	Wire, Plus Lead
12	3MB-82116-00-00	Wire, Minus Lead
13	3XV-82530-01-00	Stop Switch Assy
14	3XV-85720-20-00	Oil Level Gauge Assy

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3KJ-82310-01-00	Ignition Coil Assy
02	90153-06059-00	Screw, Hexagon
03	3XV-82370-00-00	Plug Cap Assy
04	4KM-82540-00-00	Neutral Switch Assy
05	296-82543-00-00	Gasket
06	11H-83591-00-00	Thermo Unit
07	4FL-85820-00-00	Servo Motor Assy
08	90480-14023-00	Grommet
09	90387-06299-00	Collar
10	90201-06067-00	Washer, Plate
11	98507-06025-00	Screw, Pan Head
12	4FL-82541-00-00	Wire, Lead
13	3LD-82566-80-00	Switch, Side Stand
14	90157-05079-00	Screw, Pan Head
15	4FL-81940-00-00	Starter Relay Assy
16	95027-06008-00	Bolt, Flange
17	25G-81950-01-00	Relay Assy
18	4FL-83371-00-00	Horn
19	97007-06010-00	Bolt
20	92907-06600-00	Washer
21	3YA-83350-10-00	Flasher Relay Assy


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	4FL-83570-00-00	Speedometer Assy
02	4HW-83570-00-00	Speedometer Assy
03	4FL-84320-00-00	Lens Assy
04	4FL-84320-20-00	Lens Assy
05	3MA-8413H-00-00	• . Plate, Spring


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

ALTERNATE (CARBURETOR)(FOR FINLAND, SWITZERLAND)




Ref No	Part No	Description
01	4HX-14101-00-00	Carburetor Assy 1
02	193-14142-15-A0	• . Jet, Pilot (15)
03	137-14143-42-A1	• . Jet, Main (210)
04	137-14153-00-00	• . Washer, Main Jet
05	1KT-14141-42-00	• . Nozzle, Main
06	4FL-1490J-00-00	• . Needle Set
07	537-14186-00-00	• . Pin, Float
08	98580-04008-00	• . Screw, Pan Head
09	2MA-14107-28-00	• . Needle Valve Set
10	3ET-14103-00-00	• . Throttle Screw Set
11	1KT-14131-00-00	• . Spring, Throttle Valve
12	1KT-14198-00-00	• . Gasket
13	98503-04014-00	• . Screw, Pan Head
14	92902-04100-00	• . Washer, Spring
15	3XV-14112-10-00	• . Valve, Throttle 1
16	90445-07747-00	• . Hose
17	8A7-14139-00-00	• . Clip, Pipe
18	90445-05319-00	• . Hose
19	53L-14191-00-00	• . Plug, Drain
20	3MB-14197-00-00	• . Pipe
21	3XC-14185-00-00	• . Float
22	1KT-14147-00-00	• . O-ring
23	3X3-14169-00-00	• . Cap
24	127-14161-00-00	• . Nut, Cable Adjusting
25	1KT-14148-00-00	• . Pipe
26	1KT-14994-00-00	• . Net, Filter
27	3XV-1410A-00-00	• . Starter Set
28	87M-12484-00-00	• . Hose
29	3MB-14104-00-00	• . Air Screw Set
30	98506-04010-00	• . Screw, Pan Head
31	92906-04100-00	• . Washer
32	3XV-26331-00-00	• . Cable, Starter 1
33	4FL-14204-00-00	• . Case, Starter
34	47X-14205-00-00	• . Cap, Starter
35	47X-14201-00-00	• . Choke Lever Comp.
36	2RJ-14118-00-00	• . Cap

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	4HX-14711-00-00	Muffler 1
02	4HX-14753-02-00	Silencer, Exhaust
03	3XV-14755-01-00	Gasket, Silencer
04	91317-06016-00	Bolt
05	90387-084L1-00	Collar
06	48H-27414-00-00	Damper, Footrest
07	4HX-14718-00-00	Protector, Muffler 1
08	98907-06016-00	Screw, Bind
09	4BD-14766-00-00	Washer, Protector
10	90480-18575-00	Grommet
11	90387-105L0-00	Collar
12	90480-12579-00	Grommet
13	90387-061V4-00	Collar
14	90201-06050-00	Washer, Plate
15	95807-08045-00	Bolt, Flange
16	90201-080E4-00	Washer, Plate
17	95707-08500-00	Nut, Flange
18	3PA-14613-10-00	Gasket, Exhaust Pipe
19	90179-08270-00	Nut, Flange
20	4FL-14744-00-00	Bracket
21	95707-06500-00	Nut, Flange
22	4FL-14744-10-00	Bracket
23	95807-06025-00	Bolt, Flange
24	90201-060A3-00	Washer, Plate
25	95807-06012-00	Bolt, Flange
26	90116-08042-00	Bolt, Stud


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	4FL-21611-00-00	Fender, Rear
02	4FL-21611-10-00	Fender, Rear
03	3HE-85132-01-00	Bracket, Reflector 1
04	90149-04278-00	Screw
05	90149-04278-00	Screw
06	90201-04325-00	Washer, Plate
07	90201-04325-00	Washer, Plate
08	95607-04100-00	Nut, U
09	95607-04100-00	Nut, U
10	3HE-21621-00-00	Flap
11	3GM-21649-00-00	Damper
12	3GM-21649-10-00	Damper


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

ALTERNATE (CARBURETOR)(FOR AUSTRIA)




Ref No	Part No	Description
01	4HX-14101-00-00	Carburetor Assy 1
02	193-14142-15-A0	• . Jet, Pilot (15)
03	137-14143-42-A1	• . Jet, Main (210)
04	137-14153-00-00	• . Washer, Main Jet
05	1KT-14141-42-00	• . Nozzle, Main
06	4FL-1490J-00-00	• . Needle Set
07	537-14186-00-00	• . Pin, Float
08	98580-04008-00	• . Screw, Pan Head
09	3MA-14107-28-00	• . Needle Valve Set
10	3ET-14103-00-00	• . Throttle Screw Set
11	1KT-14131-00-00	• . Spring, Throttle Valve
12	1KT-14198-00-00	• . Gasket
13	98503-04014-00	• . Screw, Pan Head
14	92902-04100-00	• . Washer, Spring
15	3XV-14112-10-00	• . Valve, Throttle 1
16	90445-07747-00	• . Hose
17	8A7-14139-00-00	• . Clip, Pipe
18	90445-05319-00	• . Hose
19	53L-14191-00-00	• . Plug, Drain
20	3MB-14197-00-00	• . Pipe
21	3XC-14185-00-00	• . Float
22	1KT-14147-00-00	• . O-ring
23	3X3-14169-00-00	• . Cap
24	127-14161-00-00	• . Nut, Cable Adjusting
25	1KT-14148-00-00	• . Pipe
26	1KT-14994-00-00	• . Net, Filter
27	3XV-1410A-00-00	• . Starter Set
28	87H-12484-00-00	• . Pipe 4
29	3MB-14104-00-00	• . Air Screw Set
30	98506-04010-00	• . Screw, Pan Head
31	92906-04100-00	• . Washer
32	3XV-26331-00-00	• . Cable, Starter 1
33	4FL-14204-00-00	• . Case, Starter
34	47X-14205-00-00	• . Cap, Starter
35	47X-14201-00-00	• . Choke Lever Comp.
36	2RJ-14118-00-00	• . Cap

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	4HX-14711-00-00	Muffler 1
02	4HX-14753-02-00	Silencer, Exhaust
03	3XV-14755-01-00	Gasket, Silencer
04	91317-06016-00	Bolt
05	90387-084L1-00	Collar
06	48H-27414-00-00	Damper, Footrest
07	4HX-14718-00-00	Protector, Muffler 1
08	98907-06016-00	Screw, Bind
09	48D-14766-00-00	Washer, Protector
10	90480-18575-00	Grommet
11	90387-105L0-00	Collar
12	90480-12579-00	Grommet
13	90387-061V4-00	Collar
14	90201-06050-00	Washer, Plate
15	95807-08045-00	Bolt, Flange
16	90201-080E4-00	Washer, Plate
17	95707-08500-00	Nut, Flange
18	3PA-14613-10-00	Gasket, Exhaust Pipe
19	90179-08270-00	Nut
20	4FL-14744-00-00	Bracket
21	95707-06500-00	Nut, Flange
22	4FL-14744-10-00	Bracket
23	95807-06025-00	Bolt, Flange
24	90201-060A3-00	Washer, Plate
25	95807-06012-00	Bolt, Flange
26	90116-08042-00	Bolt, Stud

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	4FL-21611-00-00	Fender, Rear
02	4FL-21611-20-00	Fender, Rear
03	2LJ-21688-00-00	Bracket, Rear Stay
04	90267-40076-00	Rivet, Blind
05	90201-044A2-00	Washer, Plate
06	2LJ-21689-00-00	Bracket, Rear Stay 2
07	90267-40076-00	Rivet, Blind
08	90201-044A2-00	Washer, Plate
09	3XV-25876-20-00	Holder, Brake Hose 2
10	4HX-25876-10-00	Holder, Brake Hose 2
11	3XV-25876-10-00	Holder, Brake Hose 2
12	4HX-25876-00-00	Holder, Brake Hose 2
13	11H-85110-01-00	Reflector Assy
14	95707-05500-00	Nut, Flange
15	23V-85110-00-00	Reflector Assy
16	95707-05500-00	Nut, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.