




Ref No	Part No	Description
01	2GU-11111-00-00	Head, Cylinder 1
02	94702-00045-00	Plug, Spark 9ngk B8es))
02	94702-00182-00	Plug, Spark (ndw24es)
02	94702-00204-00	Plug, Spark (ngk Br8es)
02	94703-00204-00	Plug, Spark (ngk Br8es)
03	90116-08394-00	Bolt, Stud
04	95917-08640-00	Bolt, Stud
05	90179-08491-00	Nut
06	47X-11355-00-00	Seal, Cylinder 1
07	2GU-11181-00-00	Gasket, Cylinder Head 1
08	2GU-11311-00-00	Cylinder 1
09	2GU-11321-00-00	Cylinder 2
10	95827-06010-00	Bolt, Flange
11	90430-06166-00	Gasket
12	3GG-11351-00-00	Gasket, Cylinder
13	90116-08318-00	Bolt, Stud
14	90116-08388-00	Bolt, Stud
15	90116-08064-00	Bolt, Stud
16	99510-10114-00	Pin, Dowel
17	90179-08491-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	29L-11400-30-00	Crankshaft Assy
02	29L-11412-00-00	• . Crank 1
03	29L-11409-30-00	• . Crank Sub Assy
04	29L-11442-10-00	• . Crank 4
05	93306-30564-00	• . Bearing
06	90209-22257-00	• . Washer
07	93310-522L4-00	• . Bearing, Cylindrical
08	29L-11651-00-00	• . Rod, Connecting
09	93306-30549-00	• . Bearing
10	90280-05033-00	Key, Woodruff
11	93103-25108-00	Oil Seal
12	278-17424-01-00	Circlip 1
13	93103-40077-00	Oil Seal
14	2GU-11631-00-94	Piston (std)
14	2GU-11635-00-00	Piston (0.25mm O/s)
14	2GU-11636-00-00	Piston (0.50mm O/s)
15	2GU-11610-01-00	Piston Ring Set (std)
15	2GU-11510-11-00	Balancer Assy, 2 (0.25mm O/s)
15	2GU-11610-21-00	Piston Ring Set (0.50mm O/s)
16	4L0-11633-00-00	Pin, Piston
17	93310-316H6-00	Bearing, Cylindrical
18	93450-17129-00	Circlip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4L0-12450-01-00	Impeller Shaft Assy
02	93306-30003-00	Bearing (b6300z)
03	93103-10147-00	Oil Seal
04	93603-22028-00	Pin, Dowel
05	4L0-12459-00-00	Gear, Impeller Shaft
06	99080-07600-00	Circlip
07	90201-08784-00	Washer, Plate
08	4L0-12436-00-00	Gear, Drive
09	4L0-12422-00-00	Cover, Housing
10	3GG-12428-00-00	Gasket, Housing Cover 2
11	98507-06016-00	Screw, Pan Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-12485-00-00	Pipe 5
02	90467-13083-00	Clip
03	2GU-12460-01-00	Radiator Assy
04	22W-12462-00-00	• . Cap, Radiator
05	90480-15470-00	Grommet
06	95807-06025-00	Bolt, Flange
07	90387-07390-00	Collar
08	90387-063G3-00	Collar
09	90201-060A3-00	Washer, Plate
10	29L-12481-00-00	Pipe 1
11	90460-27219-00	Clamp, Hose
12	4L0-12479-00-00	Joint
13	3XV-12435-00-00	Gasket
14	91317-06020-00	Bolt
15	29L-12469-00-00	Joint 1
16	93210-16314-00	O-ring
17	93440-19083-00	Circlip
18	2GU-12482-00-00	Pipe 2
19	90460-12719-00	Clamp, Hose
20	2GU-12484-00-00	Pipe 4
21	11H-12516-00-00	Cover, Water Inlet
22	90460-27219-00	Clamp, Hose

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-13610-01-00	Reed Valve Assy
02	2GU-13613-00-00	• . Reed, Valve
03	2GU-13616-00-00	• . Stopper, Reed Valve
04	98507-03008-00	• . Screw, Pan Head
05	92990-03100-00	• . Washer, Spring
06	3GG-13621-00-00	Gasket, Valve Seat
07	31K-13565-01-00	Joint, Carburetor
08	91317-06025-00	Bolt
09	29L-14465-00-00	Pipe
10	90467-20085-00	Clip
11	90450-44046-00	Hose Clamp Assy
12	2GU-14411-00-00	Case, Air Cleaner 1
13	2GU-14421-00-00	Case, Air Cleaner 2
14	2GU-14412-00-00	Cap, Cleaner Case 1
15	2GU-14451-00-00	Element, Air Cleaner
16	2GU-14458-00-00	Guide
17	2GU-14468-00-00	Plate, Element Fitting
18	2GU-14459-00-00	Holder, Guide
19	29L-14453-01-00	Joint, Air Cleaner 1
20	90460-68230-00	Clamp, Hose
21	12R-14452-00-00	Seal
22	97707-50525-00	Screw, Tapping
23	1VJ-14462-00-00	Seal
24	90465-18312-00	Clamp
25	90468-05184-00	Clip
26	2GU-14437-00-00	Duct
27	90460-99291-00	Clamp, Hose
28	59V-14457-00-00	Seal
29	90467-22080-00	Clip
30	90480-18171-00	Grommet
31	90119-06096-00	Bolt, With Washer

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-14101-01-00	Carburetor Assy 1
02	2GU-14102-01-00	Carburetor Assy 2
03	304-14184-00-00	• . Gasket, Float Chamber
04	260-14142-25-00	• . Jet, Pilot (25)
05	98580-04008-00	• . Screw, Pan Head
06	2H0-14146-00-00	• . Plate
07	4L0-14185-00-00	• . Float
08	1UA-14190-28-00	• . Needle Valve Assy
09	537-14186-00-00	• . Pin, Float
10	2GU-14113-20-00	• . Valve, Throttle 2
10	2GU-14112-20-00	• . Valve, Throttle 1
11	137-14143-40-A0	• . Jet, Main (200) (std)
11	137-14143-44-A0	• . Jet, Main (220)
11	137-14143-48-00	• . Jet, Main (240)
11	137-14143-38-A0	• . Jet, Main (190)
12	137-14153-00-00	• . Washer, Main Jet
13	4L0-14141-38-00	• . Nozzle, Main
14	90445-08046-00	• . Hose
15	98511-04016-00	• . Screw, Pan Head
16	92990-04100-00	• . Washer, Spring
17	4L0-14197-00-00	• . Pipe
18	2GU-14153-00-00	• . Ring
19	2GU-14131-00-00	• . Spring, Throttle Valve
20	239-14172-16-00	• . Pilot Jet, Airf (1.6)
21	12R-14191-00-00	• . Plug, Drain
22	10W-14104-00-00	• . Air Screw Set
23	2GU-1490J-00-00	• . Needle Set
24	500-14146-00-00	• . Plate
25	2GU-14171-00-00	• . Plunger, Starter
26	558-14147-00-00	• . O-ring
27	2GU-14161-00-00	• . Nut, Cable Adjusting
28	98507-05008-00	• . Screw, Pan Head
29	92901-05100-00	• . Washer, Spring
30	2GU-14146-00-00	• . Plate
30	2GU-14243-00-00	• . Plate
31	2GU-14952-00-00	• . Washer
32	3GG-8259E-00-00	Switch Assy
33	2GU-2633K-00-00	Wire, Inner 1
34	98507-03010-00	Screw, Pan Head
35	92990-03100-00	Washer, Spring
36	92907-03600-00	Washer
37	4X7-24311-00-00	Pipe, Fuel 1
38	48H-24311-00-00	Pipe, Fuel 1
39	90413-08008-00	Way 3
40	90467-10008-00	Clip
41	90467-11106-00	Clip
42	90445-09012-00	Hose
43	90460-49058-00	Clamp, Hose

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-14610-00-00	Exhaust Pipe Assy 1
02	2GU-14620-00-00	Exhaust Pipe Assy 2
03	90507-20030-00	Spring, Tension
04	93210-45742-00	O-ring
05	2GU-14771-00-00	Stay, Muffler 1
06	95817-08014-00	Bolt, Flange
07	90201-08326-00	Washer, Plate
08	2GU-14635-00-00	Joint, Exhaust 3
09	2GU-14645-00-00	Joint, Exhaust 4
10	2GU-14718-00-00	Protector, Muffler 1
11	2GU-14728-00-00	Protector, Muffler 2
12	98907-06010-00	Screw, Bind
13	4BD-14766-00-00	Washer, Protector
14	90206-06090-00	Washer, Wave
15	1W2-14714-00-00	Gasket, Muffler
16	2GU-14615-00-00	Joint, Exhaust 1
17	90460-37026-00	Clamp, Hose
18	90460-37026-00	Clamp, Hose
19	2GU-14753-01-00	Silencer, Exhaust
20	2GU-14765-01-00	Silencer
21	2GU-14752-00-00	Pipe, Outlet
22	2GU-14613-10-00	Gasket, Exhaust Pipe
23	98907-06010-00	Screw, Bind
24	95817-08014-00	Bolt, Flange
25	95817-08014-00	Bolt, Flange
26	95817-08014-00	Bolt, Flange
27	90506-18398-00	Spring, Tension

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-15100-01-00	Crankcase Assy
02	99510-12016-00	• . Pin, Dowel
03	2GU-15316-00-00	• . Damper, Engine Mount 1
04	2GU-15326-00-00	• . Damper, Engine Mount 2
05	2GU-15328-00-00	• . Spacer, Damper
06	3YJ-15371-00-00	• . Breather
07	90445-09M25-00	• . Hose
08	90383-12022-00	• . Bush, Formed
09	90445-081F1-00	Hose
10	90445-09123-00	Hose
11	90413-05014-00	Way 3
12	90467-07093-00	Clip
13	90467-07093-00	Clip
14	90467-08021-00	Clip
15	278-15492-01-00	Cover
16	98507-05010-00	Screw, Pan Head
17	90340-14010-00	Plug, Straight Screw
18	90430-14043-00	Gasket
19	90116-08064-00	Bolt, Stud
20	90116-08064-00	Bolt, Stud
21	95707-08500-00	Nut, Flange
22	97017-06045-00	Bolt
23	97017-06060-00	Bolt
24	97017-06090-00	Bolt
25	92907-06200-00	Washer, Plain
26	90462-16130-00	Clamp
27	90465-06094-00	Clamp
28	90338-06190-00	Plug

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-15411-00-00	Cover, Crankcase 1
02	2GU-15379-00-00	Seal, Crankcase
03	98507-06055-00	Screw, Pan Head
04	92507-06020-00	Screw, Pan Head
05	2GU-15421-00-00	Cover, Crankcase 2
06	2GU-15189-00-00	Plug
07	90338-15189-00	Plug
08	3GG-15461-00-00	Gasket, Crankcase Cover 2
09	99510-12016-00	Pin, Dowel
10	98507-06040-00	Screw, Pan Head
11	98507-06030-00	Screw, Pan Head
12	4L0-15362-00-00	Plug, Oil Level
13	93210-19123-00	O-ring
14	2GU-15416-00-00	Cover, Oil Pump
15	2GU-15337-00-00	Damper 4
16	2GU-15338-00-00	Damper, Engine Mount 5
17	98507-06020-00	Screw, Pan Head
18	4L0-15431-01-00	Cover, Crankcase 3
19	31K-15317-00-00	Spacer, Engine Mount
20	48H-15327-00-00	Spacer, Engine Mount
21	98507-05014-00	Screw, Pan Head
22	90465-32317-00	Clamp

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4L0-15660-01-00	Kick Axle Assy
02	4L0-15641-00-00	Gear, Kick (22t)
03	90468-26091-00	Clip
04	90508-30051-00	Spring, Torsion
05	4L0-15666-00-00	Spacer
06	248-15668-00-00	Stopper
07	93101-20048-00	Oil Seal
08	4L0-15651-00-00	Gear, Kick Idle (26t)
09	164-17417-00-10	Shim 1 (1.0t)
10	90214-15020-00	Washer, Claw
11	99009-15400-00	Circlip
12	2GU-15620-01-00	Kick Crank Assy
13	93507-32031-00	• . Ball
14	90501-12081-00	• . Spring, Compression
15	93210-14369-00	• . O-ring
16	90152-06010-00	• . Screw, Countersunk
17	90336-42049-00	• . Plug, Taper
18	97027-08030-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	4L0-16111-00-00	Gear, Primary Drive (23t)
02	90282-07023-00	Key, Straight
03	90208-16019-00	Washer, Conical Spring
04	90170-16182-00	Nut
05	31K-16150-10-00	Primary Driven Gear Comp.
06	1A0-16371-00-00	Boss, Clutch
07	5Y1-16331-01-00	Plate, Friction 2
08	498-16325-00-00	Plate, Clutch 2
09	29L-16351-00-00	Plate, Pressure 1
10	29L-16356-00-00	Rod, Push 1
11	90149-08143-00	Screw
12	92907-08200-00	Washer
13	95317-08700-00	Nut
14	90501-23138-00	Spring, Compression
15	90159-06016-00	Screw, With Washer
16	360-16154-00-00	Plate, Thrust 1
17	278-16367-00-00	Ring, Cushion
18	278-16181-01-00	Spacer 1
19	360-16154-00-00	Plate, Thrust 1
20	90215-20223-00	Washer, Lock
21	90170-20320-00	Nut
22	93515-32029-00	Ball
23	29L-16380-00-00	Push Lever Assy
24	29L-16380-00-00	Push Lever Assy
25	93102-17004-00	Oil Seal
26	93315-11720-00	Bearing, Cylindrical
27	90201-17327-00	Washer, Plate
28	90508-16599-00	Spring, Torsion
29	90465-16329-00	Clamp
30	97007-06010-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-17411-00-00	Axle, Main
02	93305-20508-00	Bearing
03	93440-52009-00	Circlip
04	2GU-17121-00-00	Gear, 2nd Pinion (16t)
05	2GU-17131-00-00	Gear, 3rd/4th Pinion (18t/20t) (18/20t)
06	2GU-17151-00-00	Gear, 5th Pinion (22t)
07	2GU-17161-00-00	Gear, 6th Pinion (24t)
08	90201-256E6-00	Washer, Plate (t=0.9)
09	93440-25084-00	Circlip
10	90209-21105-00	Washer
11	90201-20266-00	Washer, Plate (1.0t)
12	99009-20400-00	Circlip
13	93311-22027-00	Bearing, Cylindrical
14	4L0-17471-00-00	Plate, Cover
15	98507-06012-00	Screw, Pan Head
16	29L-17421-00-00	Axle, Drive
17	93311-42045-00	Bearing (20ng3315ne)
18	278-17425-00-00	Circlip 2
19	2GU-17211-00-00	Gear, 1st Wheel (32t)
20	2GU-17221-00-00	Gear, 2nd Wheel (29t)
21	2GU-17231-00-00	Gear, 3rd Wheel (27t)
22	2GU-17241-00-00	Gear, 4th Wheel (25t)
23	2GU-17251-00-00	Gear, 5th Wheel (23t)
24	2GU-17261-01-00	Gear, 6th Wheel (21t)
25	90209-21105-00	Washer
26	93440-25084-00	Circlip
27	90201-20276-00	Washer, Plate (1.0t)
28	99009-20400-00	Circlip
29	90201-25490-00	Washer, Plate
30	93306-30504-00	Bearing (b6305n)
31	278-17424-01-00	Circlip 1
32	90387-257N4-00	Collar
33	93102-35369-00	Oil Seal
34	93834-14049-00	Sprocket, Drive ((14t (1w41746140)
35	90215-21239-00	Washer, Lock
36	90179-18020-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-18540-00-00	Shift Cam Assy
02	93315-23612-00	• . Bearing, Cylindrical
03	93440-34025-00	• . Circlip
04	4L0-18185-00-00	• . Segment
05	3R4-18561-00-00	• . Plate, Side 1
06	98707-05016-00	• . Screw, Flat Head
07	93604-12037-00	• . Pin, Dowel
08	4L0-18562-00-00	Plate, Stopper 2
09	98707-06014-00	Screw, Flat Head
10	4L0-18140-00-00	Stopper Lever Assy
11	90508-29728-00	Spring, Torsion
12	90109-063F7-00	Bolt
13	2GU-18511-00-00	Fork, Shift 1
14	2GU-18512-00-00	Fork, Shift 2
15	4L0-18531-01-00	Bar, Shift Fork Guide 1
16	29L-18535-00-00	Bar, Shift Fork Guide 2
17	93430-08036-00	Circlip
18	90334-10006-00	Plug, Straight

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-18101-00-00	Shift Shaft Assy
02	90560-12171-00	Spacer
03	90508-32374-00	Spring, Torsion
04	90149-08256-00	Screw
05	90215-08174-00	Washer, Lock
06	90170-08029-00	Nut
07	93102-12106-00	Oil Seal (sd 12-22-5 Hs)
08	2GU-18110-00-00	Shift Pedal Assy
09	132-18113-01-00	• . Cover, Shift Pedal
10	97017-08020-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3GG-21110-21-35	Frame Comp.
02	2GU-21315-00-00	Stay, Engine 2
03	2GU-21316-00-00	Stay, Engine 3
04	95817-08025-00	Bolt, Flange
05	90105-10444-00	Bolt, Washer Based
06	92907-10100-00	Washer
07	95317-10600-00	Nut
08	92990-10600-00	Washer
09	90105-10328-00	Bolt, Washer Based
10	92907-10100-00	Washer
11	95317-10600-00	Nut
12	92990-10600-00	Washer
13	2HH-22178-00-00	Tensioner
14	93300-60804-00	Bearing
15	90201-086P8-00	Washer, Plate
16	90387-086N4-00	Collar
17	95027-08045-00	Bolt, Flange
18	95607-08200-00	Nut, Self-locking
19	93306-20331-00	Bearing
20	93102-25081-00	Oil Seal
21	93102-25099-00	Oil Seal
22	2GU-23872-00-00	Holder, Bearing
23	90480-12299-00	Grommet
24	2GU-21317-00-00	Stay, Engine 3
25	2GU-21318-00-00	Stay, Engine 5
26	97027-10020-00	Bolt
27	92907-10100-00	Washer
28	92907-10600-00	Washer
29	2GU-21314-00-00	Stay, Engine 5
30	4L0-21485-00-00	Damper, Rubber 1
31	92907-10600-00	Washer
32	97027-10045-00	Bolt
33	92907-10100-00	Washer
34	92907-10600-00	Washer
35	97027-10040-00	Bolt
36	92907-10100-00	Washer
37	4N0-27114-00-00	Stopper, Main Stand
38	2GU-28100-10-00	Tool Kit
39	1NV-2811A-00-00	Gauge, Air

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-21511-50-0	Fender, Front
02	90149-06306-00	Screw
03	2GU-21513-00-0	Stay, Fender 1
04	95827-06010-00	Bolt, Flange
05	90149-06306-00	Screw
06	95607-06100-00	Nut, U
07	2GU-21514-00-0	Stay, Fender 2
08	95827-06010-00	Bolt, Flange
09	90149-06306-00	Screw
10	95607-06100-00	Nut, U
11	2GU-21588-00-0	Stay 2
12	97027-08016-00	Bolt
13	2GU-21588-00-0	Stay 2
14	97027-08016-00	Bolt
15	95607-06100-00	Nut, U
16	95607-06100-00	Nut, U

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-21611-50-00	Fender, Rear
02	90119-06056-00	Bolt, With Washer
03	90149-06306-00	Screw
04	90150-06037-00	Screw, Round Head
05	95607-06100-00	Nut, U
06	92907-06200-00	Washer, Plain
07	3GG-21691-00-00	Flap
08	3GG-21621-00-00	Flap
09	90149-06306-00	Screw
10	95607-06100-00	Nut, U
11	92907-06200-00	Washer, Plain

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-21711-50-00	Cover, Side 1
02	2GU-21721-50-00	Cover, Side 2
03	90267-40076-00	Rivet, Blind
04	90201-047A2-00	Washer, Plate
05	2GU-21747-00-00	Damper
06	90183-05024-00	Nut, Spring
07	2GU-23391-50-00	Panel, Front
08	90154-05013-00	Screw, Binding
09	90159-06082-00	Screw, With Washer
10	2GU-2171L-00-00	Mole, Side Cover 1
11	2GU-21871-00-00	Tank, Recovery
12	90480-48399-00	Grommet
13	10V-21875-00-00	Cap
14	90445-090F6-00	Hose
15	90445-090F7-00	Hose
16	90467-08003-00	Clip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3GG-22110-00-35	Rear Arm Comp.
02	93317-32231-00	Bearing, Cylindrical
03	93108-35004-00	Oil Seal (35-41-8)
04	2K6-22128-01-00	Cover, Thrust 1
05	90201-244A9-00	Washer, Plate (2.05t)
06	2GU-22184-00-00	Bush
07	2GU-22141-00-00	Shaft, Pivot
08	90201-160F6-00	Washer, Plate
09	90185-160F6-00	Nut, Self-locking
10	2GU-22151-10-00	Seal, Guard
11	4N0-27114-00-00	Stopper, Main Stand
12	5X4-22199-00-00	Support, Chain
13	95807-08040-00	Bolt, Flange
14	1UY-2217A-00-00	Arm, Relay
15	90383-20033-00	Bush, Formed
16	93109-20029-00	Oil Seal
17	90387-125N9-00	Collar
18	90109-10752-00	Bolt
19	93700-06004-00	Nipple, Grease
20	90201-100F7-00	Washer, Plate
21	90185-10120-00	Nut, Self-locking
22	3GG-2217F-00-00	Rod, Connecting 1
23	90383-20032-00	Bush, Formed
24	23X-22129-00-00	Cover, Thrust 2
25	90387-125N8-00	Collar
26	93700-06004-00	Nipple, Grease
27	90109-102A6-00	Bolt
28	90201-120E6-00	Washer, Plate
29	90201-10M05-00	Washer, Plate
30	90185-10120-00	Nut, Self-locking
31	90109-10654-00	Bolt
32	90201-100F7-00	Washer, Plate
33	90185-10120-00	Nut, Self-locking
34	3GF-2219X-00-00	Cover
35	95827-08020-00	Bolt, Flange
36	2GU-22153-00-00	Guard, Chain
37	97027-06045-00	Bolt
38	92907-06600-00	Washer
39	95607-06600-00	Bolt, Stud
40	92907-08600-00	Washer,plate
41	95607-08100-00	Bolt, Stud
42	2GU-22155-00-00	Pipe

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3GG-22210-40-P1	Shock Absorber Assy, Rear
01	3GG-22210-70-P1	Shock Absorber Assy, Rear
01	3GG-22210-60-P1	Shock Absorber Assy, Rear
02	3GG-22201-40-00	• . Damper Sub Assy
03	98507-04006-00	•• .. Screw, Pan Head
04	36W-22464-00-00	•• .. Knob, Control
05	93399-99916-00	•• .. Bearing
06	93440-30113-00	•• .. Circlip
07	93104-18077-00	•• .. Oil Seal
08	1RK-22215-00-00	• . Ring, Cover
09	38W-22223-00-00	• . Seat, Spring Lower
10	22W-22214-01-00	• . Guide, Spring 1
11	38W-22212-10-P2	• . Spring
12	4AA-22259-00-00	• . Label, Warning
12	4AA-22259-20-00	• . Label, Warning
13	4AA-22259-40-00	• . Label, Warning
14	90109-10704-00	Bolt
15	90201-100F7-00	Washer, Plate
16	90185-10120-00	Nut, Self-locking
17	90387-127G8-00	Collar
18	90109-102A6-00	Bolt
19	90201-120E6-00	Washer, Plate
20	90201-100E9-00	Washer, Plate
21	90387-126H8-00	Collar

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-23570-00-35	Front Lower Arm Comp. (left)
02	2GU-23580-00-35	Front Lower Arm Comp. (right)
03	3GG-23540-00-35	Front Upper Arm Comp. (left)
04	3GG-23550-00-35	Front Upper Arm Comp. (right)
05	90381-15088-00	Bush, Solid
06	90381-15088-00	Bush, Solid
07	90381-15088-00	Bush, Solid
08	90381-15088-00	Bush, Solid
09	90387-101R3-00	Collar
10	90387-101R3-00	Collar
11	90387-100Y6-00	Collar
12	90387-100Y6-00	Collar
13	1UY-23517-00-00	Cover, Thrust 1
14	1UY-23517-00-00	Cover, Thrust 1
15	1UY-23517-00-00	Cover, Thrust 1
16	1UY-23517-00-00	Cover, Thrust 1
17	90101-10655-00	Bolt
18	90101-10655-00	Bolt
19	90105-10651-00	Bolt, Washer Based
20	90105-10651-00	Bolt, Washer Based
21	90201-100F7-00	Washer, Plate
22	90201-100F7-00	Washer, Plate
23	90201-100F7-00	Washer, Plate
24	90201-100F7-00	Washer, Plate
25	90185-10120-00	Nut, Self-locking
26	90185-10120-00	Nut, Self-locking
27	90185-10120-00	Nut, Self-locking
28	90185-10120-00	Nut, Self-locking
29	93700-06004-00	Nipple, Grease
30	93700-06004-00	Nipple, Grease
31	93700-06004-00	Nipple, Grease
32	93700-06004-00	Nipple, Grease
33	3GG-23350-10-91	Shock Absorber Assy
34	59V-2331R-00-00	• . Damper, Bush B
35	90105-10388-00	Bolt, Washer Based
36	90185-10060-00	Nut, Self-locking

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3GG-23813-00-00	Column, Steering 2
02	90336-28053-00	Plug, Taper
03	1E6-23441-00-00	Holder, Handle Upper
04	2GU-2629K-00-00	Stay
05	95827-08035-00	Bolt, Flange
06	1UY-23812-00-00	Plane Bearing, Steering
07	93112-31011-00	Oil Seal
08	2GU-23868-00-00	Bracket, Steering Lower
09	98027-08060-00	Bolt
10	90109-082E9-00	Bolt
11	1UY-23894-01-00	Washer, Lock 1
12	90387-106T4-00	Collar
13	90387-176R6-00	Collar
14	90201-10774-00	Washer, Plate
15	90185-10115-00	Nut, Self-locking
16	91401-20020-00	Pin, Cotter
17	2GU-23831-01-00	Rod, Tie
18	1UY-23841-01-00	Joint, Universal 1
19	1UY-23845-01-00	Joint, Universal 2
20	95307-10700-00	Nut
21	90170-10186-00	Nut
22	2GU-23831-01-00	Rod, Tie
23	1UY-23841-01-00	Joint, Universal 1
24	1UY-23845-01-00	Joint, Universal 2
25	95307-10700-00	Nut
26	90170-10186-00	Nut
27	90171-10046-00	Nut, Castle
28	90171-10046-00	Nut, Castle
29	91401-20020-00	Pin, Cotter
30	91401-20020-00	Pin, Cotter

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	2GU-24110-00-00	Fuel Tank Comp.
02	1UY-24610-00-00	Cap Assy
03	2GU-24500-01-00	Fuel Cock Assy 1
04	3AJ-24534-00-00	• . Seal, Cock
05	98503-03008-00	• . Screw, Pan Head
06	4X8-24512-00-00	• . O-ring
07	3AJ-24523-00-00	• . Valve
08	90202-05193-00	Washer, Plate
09	90149-06011-00	Screw
10	90480-18290-00	Grommet
11	90387-066J1-00	Collar
12	97007-06030-00	Bolt
13	92907-06100-00	Washer, Spring
14	90480-01400-00	Grommet
15	90201-060L5-00	Washer, Plate
16	90387-08598-00	Collar
17	97007-06030-00	Bolt
18	92907-06100-00	Washer, Spring
19	90445-13693-00	Hose
20	90467-11106-00	Clip
21	90445-09111-00	Hose

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.






26UH0-7240


Ref No	Part No	Description
01	3GG-24710-50-00	Single Seat Assy
02	3GG-24731-50-00	• . Cover, Seat
03	22W-24741-00-00	• . Pad, Seat
04	371-27114-00-00	• . Stopper, Main Stand
05	95707-06500-00	• . Nut, Flange
06	3GD-24776-00-00	• . Lever, Seat
07	4K0-24775-00-00	• . Bracket, Seat Lever
08	4K0-24774-01-00	• . Pin
09	90508-20454-00	• . Spring, Torsion
10	93430-04002-00	• . Circlip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3XK-25180-01-P3	Wheel Comp.
02	94107-100X3-00	Tire (at2x7-10kt851a T/l N)
03	93900-00030-00	Valve, Rim
04	3GD-25111-01-00	Hub, Front
05	1UY-25117-00-00	Spacer, Bearing
06	93306-00406-00	Bearing (b6004z)
06	93306-00438-00	Bearing
07	93306-20204-00	Bearing (b6202z)
08	93105-26026-00	Oil Seal
09	93102-22216-00	Oil Seal
10	95707-10500-00	Nut, Flange
11	92907-10200-00	Washer, Plain
12	90387-150R1-00	Collar
13	90201-14586-00	Washer, Plate
14	90171-14020-00	Nut, Castle
15	91401-30030-00	Pin, Cotter
16	3GD-25127-10-00	Cover, Plate
17	3GD-23501-00-00	Steering, Knuckle Assy (left)
18	3GD-23502-00-00	Steering, Knuckle Assy (right)
19	90171-10046-00	Nut, Castle
20	90171-10046-00	Nut, Castle
21	91401-20020-00	Pin, Cotter
22	91401-20020-00	Pin, Cotter

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3GD-2582T-00-00	Disc, Brake
02	90149-08268-00	Screw
03	3GD-2580T-00-00	Caliper Assy (left)
04	3GD-W0057-00-00	• . Piston Assy, Caliper
05	3GD-W0047-00-00	•• .. Caliper Seal Kit
06	1UY-W0048-50-00	• . Bleed Screw Kit
07	3GD-W0045-00-00	• . Brake Pad Kit
08	3GD-25827-00-00	• . Shim, Caliper
09	3GD-25933-00-00	• . Pin, Pad
10	3GD-2580U-00-00	Caliper Assy (right)
11	3GD-W0057-00-00	• . Piston Assy, Caliper
12	3GD-W0047-00-00	•• .. Caliper Seal Kit
13	1UY-W0048-50-00	• . Bleed Screw Kit
14	3GD-W0045-00-00	• . Brake Pad Kit
15	3GD-25828-00-00	• . Shim, Caliper
16	3GD-25933-00-00	• . Pin, Pad
17	90105-08538-00	Bolt, Washer Based
18	3GD-2514A-10-00	Ring, Wheel 1 (left)
19	3GD-2515A-10-00	Ring, Wheel 2 (right)
20	95807-06010-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-25383-11-00	Collar, Wheel
02	2XK-25390-01-P3	Rear Wheel Comp.
03	94110-090Y3-00	Tire (at20x10-9kt877 T/l)
04	93900-00030-00	Valve, Rim
05	95707-10500-00	Nut, Flange
06	92907-10200-00	Washer, Plain
07	90201-141A3-00	Washer, Plate
08	90171-14037-00	Nut, Castle
09	91401-30030-00	Pin, Cotter
10	38W-25381-02-00	Axle, Wheel
11	2XJ-25386-00-00	Collar, Sprocket Axle
12	90116-08507-00	Bolt, Stud
13	2XJ-25441-20-00	Sprocket, Driven (41t)
14	2XJ-25412-00-00	Washer
15	90170-08258-00	Nut
16	3GG-25311-00-35	Hub, Rear
17	90560-35263-00	Spacer
18	93306-00705-00	Bearing
19	93106-42026-00	Oil Seal
20	93102-43341-00	Oil Seal
21	2XJ-25388-00-00	Puller, Chain 1
22	90101-08615-00	Bolt
23	95307-08600-00	Nut
24	94581-08104-00	Chain (d.i.d 520v6 104ll)
25	94681-08011-00	• . Joint, Chain (d.i.d 520v6-fj)
26	90101-10685-00	Bolt
27	90201-106F2-00	Washer, Plate
28	90101-12694-00	Bolt
29	90201-126A7-00	Washer, Plate
30	90179-10247-00	Nut
31	90179-12588-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	2GU-25712-00-00	Bracket, Disc
02	2GU-25831-51-00	Disc, Brake
03	90109-081F0-00	Bolt
04	90170-33376-00	Nut
05	1UY-2580W-00-00	Caliper Assy, Rear 2
06	1UY-W0057-50-00	• . Piston Assy, Caliper
07	1UY-W0047-50-00	•• .. Caliper Seal Kit
08	1UY-25972-51-00	• . Adjustbolt
09	1UY-W0046-00-00	• . Brake Pad Kit 2
10	1UY-W0048-50-00	• . Bleed Screw Kit
11	1UY-25924-51-00	• . Pin, Pad
12	90105-08440-00	Bolt, Washer Based


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



STEERING HANDLE. CABLE


Ref No	Part No	Description
01	2GU-26111-00-00	Handlebar
02	3GB-26241-00-00	Grip (left)
03	2GU-26124-00-00	Protector, Handlebar
04	90159-06093-00	Screw, With Washer
05	3GD-2622K-00-00	Protector 1
06	437-83936-01-00	Band, Switch Cord
07	3GG-26250-00-00	Throttle Lever Assy
08	2GU-2628F-00-00	• . Cap, Gear
09	2GU-2625G-01-00	• . Lever, Throttle
10	2GU-2625H-00-00	• . Arm, Throttle
11	2GU-2625J-00-00	• . Arm, Throttle 2
12	2GU-26259-00-00	• . Collar
13	2GU-26314-00-00	• . Spring
14	2GU-2628G-00-00	• . Gasket
15	2GU-26398-00-00	• . Washer
16	95607-05100-00	• . Nut
17	95307-05100-00	• . Nut
18	98507-05020-00	• . Screw, Pan Head
19	98907-03006-00	• . Screw, Bind
20	93104-09025-00	• . Oil Seal
21	3GG-82567-00-00	• . Switch, Throttle
22	437-83936-01-00	Band, Switch Cord
23	4V4-82913-00-00	Holder, Lever Lower 1
24	98507-05020-00	Screw, Pan Head
25	92907-05100-00	Washer, Spring
26	2GU-26260-00-00	Cable Assy, Throttle & Pump
27	2GU-26335-00-00	Cable, Clutch
28	1UY-2637A-00-00	Cover, Handle Lever 2
29	1UY-26341-01-00	Cable, Brake

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-25850-00-00	Master Cylinder Assy
02	4H7-W0041-50-00	• . Cylinder Kit, Master
03	4L0-25854-00-00	• . Diaphragm, Reservoir
04	2GU-25852-00-00	• . Cap, Reservoir
05	98706-04012-00	• . Screw, Flat Head
06	56A-25867-00-00	Bracket, Master Cylinder
07	97007-06025-00	Bolt
08	92907-06100-00	Washer, Spring
09	1UY-26259-00-00	Collar
10	2GU-25872-02-00	Hose, Brake 1
11	3GG-25873-11-00	Hose, Brake 2
12	2GU-25871-00-00	Pipe, Brake
13	2GU-25882-00-00	Pipe, Brake 2
14	2GU-25886-00-00	Holder, Brake Hose
15	97027-08025-00	Bolt
16	92907-08600-00	Washer,plate
17	90401-10159-00	Bolt, Union
18	90201-10118-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	2GU-27211-00-00	Pedal, Brake
02	90201-15797-00	Washer, Plate
03	93430-12008-00	Circlip
04	90506-20380-00	Spring, Tension
05	3GG-27411-01-00	Footrest 1
06	3GD-27445-00-00	Plate 1
07	3GG-27421-01-00	Footrest 2
08	3GG-27446-00-00	Plate 2
09	95817-10025-00	Bolt, Flange
10	95827-08016-00	Bolt, Flange
11	95707-08500-00	Nut, Flange
12	90480-18411-00	Grommet
13	92017-08016-00	Screw
14	90480-05201-00	Grommet

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	29L-25850-51-00	Master Cylinder Assy
02	29L-W0042-50-00	• . Cylinder Kit, Master
03	29L-2582A-50-00	• . Joint
04	93210-15620-00	• . O-ring
05	98511-04012-00	• . Screw, Pan Head
06	92990-04100-00	• . Washer, Spring
07	92901-04600-00	• . Washer, Plate
08	92017-08025-00	Bolt, Button Head
09	31A-27222-00-00	Joint
10	95307-08700-00	Nut
11	90240-08013-00	Pin, Clevis
12	90201-08033-00	Washer, Plate
13	91401-16015-00	Pin, Cotter
14	1A1-25894-01-00	Tank, Reservoir
15	90159-06056-00	Screw, With Washer
16	2KF-25852-50-00	Cap, Reservoir
17	360-25854-00-00	Diaphragm, Reservoir
18	2GU-25855-00-00	Bush,diaphragm
19	3GG-25874-02-00	Hose, Brake
20	90401-10159-00	Bolt, Union
21	90201-10118-00	Washer, Plate
22	2GU-25895-00-00	Hose, Reservoir
23	90467-14057-00	Clip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	3GG-2845N-00-35	Bar, Carry Front
01	3GG-2845N-10-35	Bar, Carry Front
02	1UY-28415-00-00	Damper 1
03	95817-08014-00	Bolt, Flange
04	3GG-2845R-00-00	Bar, Carry Rear
04	3GG-2845R-10-00	Bar, Carry Rear
05	95827-08016-00	Bolt, Flange


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



3GGH100-5340

Ref No	Part No	Description
01	3GG-85510-00-00	Stator Assy
02	3GG-85550-00-00	Rotor Assy
03	90159-06076-00	Screw, With Washer
04	90179-12248-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.






3GG100-9350


Ref No	Part No	Description
01	2GN-84314-00-00	Bulb, Headlight (12v30/30w)
02	2GU-84320-00-00	Lens Assy
03	2GU-84315-00-00	Rim, Headlight
04	2GU-84159-00-00	Cord, Headlight
05	2GU-84340-10-00	Socket Cord Assy 1
06	2GU-84331-00-00	Screw, Rim Adjusting
07	2GU-84332-00-00	Spring, Screw
08	2GU-84334-00-00	Nut, Adjusting
09	98507-05008-00	Screw, Pan Head
10	2GU-84330-70-00	Body Assy
11	98507-05100-00	Screw, Pan Head
12	92907-05100-00	Washer, Spring
13	2GU-84345-00-00	Damper, Headlight
14	2GU-84338-00-00	Collar, Body Fitting
15	95807-08055-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	38W-84710-00-00	Taillight Unit Assy
02	38W-84721-00-00	• . Lens, Taillight
03	3F9-84744-00-00	• . Bulb (12v-3.8w)
04	1UY-84702-00-00	Bracket, Taillight
04	1UY-84702-10-00	Bracket, Taillight
05	98507-04020-00	Screw, Pan Head
06	92907-04600-00	Washer
07	38W-84736-00-00	Damper, Tail 1
08	90387-06299-00	Collar
09	97007-06025-00	Bolt
10	92907-06100-00	Washer, Spring
11	90201-06059-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3GG-83975-10-00	Switch, Handle 2
02	437-83936-01-00	Band, Switch Cord
03	2GU-82910-11-00	Lever Holder Assy (left)
04	1UY-82911-02-00	• . Holder, Lever 1
05	1UY-82911-02-00	• . Holder, Lever 1
06	1UY-83922-01-00	• . Lever 2
07	1UY-83965-00-00	• . Lever, Lock
08	1UY-83935-00-00	• . Cover
09	1UY-83909-00-00	• . Washer, Special
10	1UY-83967-00-00	• . Pin, Lock 1
11	1UY-83913-00-00	• . Collar, Lever 1
12	1UY-83966-00-00	• . Spring, Return
13	1UY-83962-00-00	• . Spring
14	2XJ-82913-00-00	• . Holder, Lever Lower 1
15	90109-06797-00	• . Bolt
16	95607-06100-00	• . Nut, U
17	97027-06025-00	• . Bolt
18	92907-06600-00	• . Washer
19	98507-05010-00	• . Screw, Pan Head
20	92907-05100-00	• . Washer, Spring
21	98507-03008-00	• . Screw, Pan Head
22	92990-03100-00	• . Washer, Spring
23	97007-06040-00	• . Bolt
24	91690-40022-00	• . Pin, Spring
25	90201-082A9-00	• . Washer, Plate
26	92907-06200-00	• . Washer, Plain
27	1UY-83956-00-00	• . Cap 1
28	90338-12192-00	• . Plug
29	90123-08046-00	• . Bolt
30	90179-08148-00	• . Nut
31	1RX-83922-01-00	Lever 2
32	90109-06577-00	Bolt
33	95607-06100-00	Nut, U
34	90149-06153-00	Screw
35	90170-06010-00	Nut
36	90501-10312-00	Spring, Compression

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.




Ref No	Part No	Description
01	3GG-85540-00-00	C.d.i. Unit Assy
02	97007-06016-00	Bolt
03	92907-06600-00	Washer
04	90462-08078-00	Clamp
05	437-83936-01-00	Band, Switch Cord
06	2GU-82310-50-00	Ignition Coil Assy
07	97007-06020-00	Bolt
08	92907-06100-00	Washer, Spring
09	2TV-82370-00-00	Plug Cap Assy
10	3GG-82590-00-00	Wire Harness Assy
11	437-83936-11-00	Band, Switch Cord
12	82F-81910-A0-00	Voltage Regulator Assy
13	90109-06557-00	Bolt
14	3GG-82510-00-00	Main Switch Assy
15	3HN-82579-00-00	• . Cap, Key
16	3GG-85590-00-00	Control Unit Assy
17	98507-06020-00	Screw, Pan Head
18	92907-06100-00	Washer, Spring
19	92907-06600-00	Washer
20	1L9-82540-00-00	Neutral Switch Assy
21	93210-29147-00	O-ring
22	98707-05012-00	Screw, Flat Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



Ref No	Part No	Description
01	2EK-85111-00-00	Reflector, Front 1
02	92907-05200-00	Washer
03	92907-05100-00	Washer, Spring
04	449-85131-02-00	Reflector, Rear 1
05	92907-05200-00	Washer
06	92907-05100-00	Washer, Spring
07	3Y6-85130-02-00	Rear Reflector Assy
08	92907-05100-00	Washer, Spring
09	95307-05600-00	Nut

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.



3GGH100-5400

Ref No	Part No	Description
01	99241-00080-00	Emblem, Yamaha
02	3JN-21568-00-00	Label, Warning
02	3JM-21568-01-00	Label, Warning
03	3HP-21568-10-00	Label, Warning
04	3FA-2415A-00-00	Label, Caution
04	3JM-2415A-01-00	Label, Caution
05	3GG-2165A-50-00	Graphic Set,rear Fender
06	3GG-21783-60-00	Emblem 3
07	3JN-2151H-00-00	Label 5
07	3JM-2151H-01-00	Label 5
08	3GG-21696-00-00	Label, Caution
08	3GG-21696-21-00	Label, Caution
09	3HP-21668-10-00	Label, Tire
10	3XJ-2415E-00-00	Label, Caution
10	3XJ-2415E-20-00	Label, Caution
11	99244-00120-00	Emblem, Yamaha
12	3JM-2819R-00-00	Tag, Warning

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.