YAMAHA

GENUINE


PARTS CATALOGUE

MOTORCYCLE

A1

XJ650LJ

CYLINDER - HEAD




16G110-3010

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-11101-00-00)	CYLINDER HEAD ASSEMBLY .	1	
2	99510-08016-00	. PIN, DOWEL	12	
3	93440-12052-00	. CIRCLIP	8	
4	90105-06153-00	. BOLT, WASHER BASED	20	
5	90153-06045-00	. SCREW, HEXAGON	1	
6	90430-06014-00	. GASKET	1	
7	4H7-11133-10-00	. GUIDE, INTAKE VALVE	8	
8	95612-06625-00	BOLT, STUD	2	
9	95611-06630-00	BOLT, STUD	8	
10	95611-08330-00	BOLT, STUD	2	
11	434-11161-00-00	ABSORBER 1	8	
12	4H7-11161-00-00	ABSORBER 1	14	
13	95611-06630-00	BOLT, STUD	2	
14	90201-10131-00	WASHER, PLATE	10	
15	90201-10128-00	WASHER, PLATE	2	
16	90176-10033-00	NUT, CROWN	12	
17	NGK-BP8ES-00-00	NGK BP8ES 10PK	4	
18	16G-11181-00-00	GASKET, CYLINDER HEAD 1 .	1	
19	(16G-11191-01-00)	COVER, CYLINDER.HEAD 1 . .	1	
20	(16G-11192-00-00)	COVER, CYLINDER.HEAD 2 . .	1	
21	(16G-1112E-00-00)	COVER, CYLINDER.HEAD 3 . .	1	
22	(16G-11142-00-00)	BRKT CYLINDER HD COVE 2 .	2	
23	16G-11152-00-00	BRKT, CYLINDER.HD.COVERHEAD COVER	2	
24	4H7-11193-00-00	GASKET, HD.COVER 1	1	
25	1J7-11138-00-00	PLUG	2	
26	91316-06035-00	BOLT	12	
27	91316-06055-00	BOLT, SOCKET HEAD	8	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


CYLINDER - HEAD



16G110-3010

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	92906-06600-00	WASHER	8	
29	90387-06387-00	COLLAR	4	
30	97016-06012-00	BOLT, HEXAGON	4	
31	92906-06100-00	WASHER, SPRING	4	
32	92906-06600-00	WASHER	4	


CYLINDER



16G110-2020

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-11310-01-00)	CYLINDER	1	
2	93210-69434-00	O-RING	4	
3	90340-12065-00	PLUG, STRAIGHT SCRW	2	
4	90201-12790-00	WASHER, PLATE	2	
5	93210-10560-00	O-RING	4	
6	99530-14016-00	PIN, DOWEL	4	
7	90430-14131-00	GASKET	2	
8	16G-11351-01-00	GASKET, CYLINDER	1	
9	95611-08330-00	BOLT, STUD	1	
10	90201-084G3-00	WASHER, PLATE	3	
11	95333-08600-00	NUT	3	
12	92901-06600-00	WASHER	4	
13	95311-06600-00	NUT	2	
14	95311-06600-00	NUT	4	

CRANKSHAFT - PISTON



5G2110-1030

CRANKSHAFT BEARING SELECTION
Housing No. – Shaft No. = Bearing No.


BEARING No.	PART No.	COLOUR
BEARING 1	4H7-11416-01	BLUE
BEARING 2	4H7-11416-11	BLACK
BEARING 3	4H7-11416-21	BROWN
BEARING 4	4H7-11416-31	GREEN
BEARING 5	4H7-11416-41	YELLOW

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-11411-00-00	CRANKSHAFT	1	
2	93101-32144-00	OIL SEAL	1	
3	4H7-11416-01-00	PLANE BRNG, CRSF 1	5	U.R. BLUE
	4H7-11416-11-00	PLANE BRNG, CRSF 1	5	U.R. BLACK
	4H7-11416-21-00	PLANE BRNG, CRSF 1	5	U.R. BROWN
	4H7-11416-31-00	PLANE BRNG, CRSF 1	5	U.R. GREEN
	4H7-11416-41-00	PLANE BRNG, CRSF 1	5	U.R. YELLOW
4	5G2-11418-00-00	PLANE BRNG, CRSF 3	5	U.R. BLUE
	5G2-11418-10-00	PLANE BRNG, CRSF 3	5	U.R. BLACK
	5G2-11418-20-00	PLANE BRNG, CRSF 3	5	U.R. BROWN
	5G2-11418-30-00	PLANE BRNG, CRSF 3	5	U.R. GREEN
	5G2-11418-40-00	PLANE BRNG, CRSF 3	5	U.R. YELLOW
5	(16G-11631-02-00)	PISTON STD	4	
	(16G-11636-02-00)	PISTON 2 O/S 0. 0	4	ALTERNATE PART
	(16G-11638-02-00)	PISTON 4 O/S 1. 0	4	ALTERNATE PART
6	16G-11610-40-00	INACTIVE PART NUMBER (4TH O/S)	4	ALTERNATE PART
	4H7-11610-00-00	PISTON RINGSET STD	4	
	4H7-11610-20-00	PISTON RINGSET 2ND (2ND O/S)	4	ALTERNATE PART
7	4H7-11633-00-00	PIN, PISTON	4	
8	93450-17044-00	CIRCLIP	8	
9	(16G-Y1165-01-00)	CONNECTING ROD ASSEMBLY	4	
10	4H7-11654-00-00	. BOLT, CONNECTING ROD	2	
11	90179-07307-00	. NUT	2	
12	(16G-11656-00-00)	PLANE BRNG, CON ROD	8	U.R. BLUE
	16G-11656-10-00	PLANE BRNG, CON RODCONNECTING ROD	8	U.R. BLACK
	16G-11656-20-00	PLANE BRNG, CON RODCONNECTING ROD	8	U.R. BROWN

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CRANKSHAFT - PISTON

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
12	16G-11656-30-00	PLANE BRNG, CON RODCONNECTING ROD	8	U.R. GREEN




5G2110-1030

CRANKSHAFT BEARING SELECTION
Housing No. – Shaft No. = Bearing No.

BEARING No.	PART No.	COLOUR
BEARING 1	4H7-11416-01	BLUE
BEARING 2	4H7-11416-11	BLACK
BEARING 3	4H7-11416-21	BROWN
BEARING 4	4H7-11416-31	GREEN
BEARING 5	4H7-11416-41	YELLOW


CAMSHAFT - CHAIN



5G2110-1040

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-12171-00-00)	CAMSHAFT 1	1	
2	(16G-12181-00-00)	CAMSHAFT 2	1	
3	4G0-12176-01-00	SPROCKET, CAM CHAIN (4G0-12176-00) (32T)	2	
4	90105-07087-00	BOLT, WASHER BASED	4	
5	94500-02120-00	CHAIN (BF05M-120L)	1	
6	94600-02001-00	. JOINT, CHAIN (BF05M)	1	TSUBAKIMOTO
7	4H7-12241-00-00	GUIDE, STOPPER 2	1	
8	5G2-12210-02-00	TENSNR ASSEMBLY, CAMCHN	1	
9	3YX-12213-00-00	GASKET, TENSNR CASE (5G2-12213-00)	1	
10	4H7-12251-00-00	DAMPER, CHAIN 1	1	
11	4H7-12252-00-00	DAMPER, CHAIN 2	1	
12	90109-10570-00	BOLT	1	
13	95303-10700-00	NUT	1	
14	92901-08600-00	WASHER	1	
15	93210-08006-00	O-RING	1	
16	91316-06025-00	BOLT	2	

VALVE




4H7110-0060

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4H7-12111-00-00	VALVE, INTAKE	4	
2	4H7-12121-00-00	VALVE, EXHAUST	4	
3	4H7-12116-00-00	SEAT, VALVE SPRING	8	
4	4H7-12114-00-00	SPRING, VALVE OUTER	8	
5	4H7-12113-00-00	SPRING, VALVE INNER	8	
6	2F3-12117-00-00	RETAINER, VALVE SPRING	8	
7	1J7-12118-00-00	COTTER, VALVE	16	
8	1J7-12119-01-00	SEAL, VALVE STEM	8	
9	1J7-12169-01-00	PAD, ADJUSTING 2.00 (2.00)	8	U.R.
	1J7-12169-11-00	PAD, ADJUSTING 2.05 (2.05)	8	U.R.
	1J7-12169-21-00	PAD, ADJUSTING 2.10 (2.10)	8	U.R.
	1J7-12169-31-00	PAD, ADJUSTING 2.15 (2.15)	8	U.R.
	1J7-12169-41-00	PAD, ADJUSTING 2.20 (2.20)	8	U.R.
	1J7-12169-51-00	PAD, ADJUSTING 2.25 (2.25)	8	U.R.
	1J7-12169-61-00	PAD, ADJUSTING 2.30 (2.30)	8	U.R.
	1J7-12169-71-00	PAD, ADJUSTING 2.35 (2.35)	8	U.R.
	1J7-12169-81-00	PAD, ADJUSTING 2.40 (2.40)	8	U.R.
	1J7-12169-91-00	PAD, ADJUSTING 2.45 (2.45)	8	U.R.
	1J7-12169-A1-00	PAD, ADJUSTING 2.50 (2.50)	8	U.R.
	1J7-12169-E1-00	PAD, ADJUSTING 2.55 (2.55)	8	U.R.
	1J7-12169-F1-00	PAD, ADJUSTING 2.60 (2.60)	8	U.R.
	1J7-12169-G1-00	PAD, ADJUSTING 2.65 (2.65)	8	U.R.
	1J7-12169-H1-00	PAD, ADJUSTING 2.70 (2.70)	8	U.R.
	1J7-12169-J1-00	PAD, ADJUSTING 2.75 (2.75)	8	U.R.
	1J7-12169-K1-00	PAD, ADJUSTING 2.80 (2.80)	8	U.R.
	1J7-12169-L1-00	PAD, ADJUSTING 2.85 (2.85)	8	U.R.
	1J7-12169-M1-00	PAD, ADJUSTING 2.90 (2.90)	8	U.R.
	1J7-12169-N1-00	PAD, ADJUSTING 2.95 (2.95)	8	U.R.
	1J7-12169-R1-00	PAD, ADJUSTING 3.00 (3.00)	8	U.R.

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


VALVE



4H7110-0060

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
9	1J7-12169-T1-00	PAD, ADJUSTING 3.05 (3.05) . .	8	U.R.
	1J7-12169-U1-00	PAD, ADJUSTING 3.10 (3.10) . .	8	U.R.
	1J7-12169-V1-00	PAD, ADJUSTING 3.15 (3.15) . .	8	U.R.
	1J7-12169-W1-00	PAD, ADJUSTING 3.20 (3.20) . .	8	U.R.
10	31A-12153-00-E0	LIFTER, VALVE (4H7-12153-01)	8	


OIL PUMP



16G110-3060

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-13300-00-00	OIL PUMP ASSEMBLY	1	
2	16G-13355-00-00	. SPROCKET, DRIVENDRIVEN (23T)	1	
3	90105-06154-00	. BOLT, WASHER BASED	1	
4	90110-06035-00	BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD	2	
5	99510-08016-00	PIN, DOWEL	1	
6	90430-07179-00	GASKET	1	
7	93210-18319-00	O-RING	1	
8	91316-06025-00	BOLT	1	
9	94580-25058-00	DID25-58L	1	
10	4H7-13354-00-00	SPROCKET, DRIVE	1	


OIL FILTER



16G110-3070

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4K0-13447-00-00	COVER, OIL ELEMENT	1	
2	1L9-13441-11-00	ELEMENT, OIL CLNR	1	
3	90480-23193-00	. GROMMET	2	
4	1L9-13340-01-00	BY-PASS VALVE ASSEMBLY .	1	
5	93210-16629-00	. O-RING	1	
6	93210-08723-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
7	90201-21608-00	WASHER, PLATE	1	
8	90501-20422-00	SPRING, COMPRESSION	1	
9	(16G-13417-02-00)	COVER, STRAINER	1	
10	4H7-13337-00-00	PLATE, BAFFLE LOWER	1	
11	98580-06010-00	SCREW, PAN HEAD (92503-06010)	3	
12	4BB-13414-00-00	GASKET, STRNR COVER	1	
13	99510-08016-00	PIN, DOWEL	2	
14	3VD-13455-00-00	PLUG	1	
15	214-11198-01-00	GASKET	1	
16	90110-06138-00	BOLT, HEX SKT HEAD	11	
17	91316-06040-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	


OIL COOLER



16G110-3080

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4K0-13461-01-00	PLATE, ADAPTOR	1	
2	2H9-13493-00-00	PLUNGER	1	
3	90501-12413-00	SPRING, COMPRESSION	1	
4	90209-06173-00	WASHER, SPEC''L SHAP	1	
5	99009-17500-00	CIRCLIP	1	
6	93210-08723-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
7	90401-20089-00	BOLT, UNION	1	
8	90201-25526-00	WASHER, PLATE (T2.0)	1	
9	16G-13464-00-00	HOSE, OIL 1	1	
10	16G-13465-00-00	INACTIVE PART NUMBER	1	
11	93210-10197-00	O-RING	2	
12	91316-06016-00	BOLT, SOCKET HEAD	4	
13	93210-12152-00	O-RING	2	
14	99510-12016-00	PIN, DOWEL	2	
15	16G-13470-01-00	OIL COOLER ASSEMBLY	1	
16	90480-12475-00	GROMMET	2	
17	90387-060A7-00	COLLAR	2	
18	90209-06174-00	WASHER	2	
19	95826-06020-00	BOLT, flange (95806-06020-00)	2	
20	90480-16284-00	GROMMET	1	
21	90462-10066-00	CLAMP	1	
22	(90462-10095-00)	CLAMP	1	
23	90387-07598-00	COLLAR	1	
24	91316-06025-00	BOLT	1	


OIL PIPE FOR TURBO



16G110-3090

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-13479-00-00	SEAT, VALVE	1	
2	16G-13490-00-00	RELIEF VALVE ASSEMBLY	1	
3	16G-13421-00-00	STRAINER 2	1	
4	16G-13161-01-00	PIPE, DELIVERY 1	1	
5	90430-16048-00	GASKET	2	
6	90401-10084-00	BOLT, UNION	1	
7	90430-10171-00	GASKET	2	
8	90465-04197-00	CLAMP	1	
9	(90465-10212-00)	CLAMP	1	
10	98516-06012-00	SCREW, PAN HEAD	1	
11	92906-06600-00	WASHER	1	
12	16G-13416-00-00	PIPE, OIL 1	1	
13	(16G-13431-00-00)	PIPE, OIL DRAIN 1	1	
14	16G-13418-00-00	PIPE, OIL 2	1	
15	90467-13071-00	CLIP	2	
16	16G-13475-00-00	GASKET	1	
17	93210-10197-00	O-RING	1	
18	91316-06012-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
19	91316-06016-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	


AIR FILTER



16G110-3100

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-13586-00-00	JOINT, CARBURETOR 1	2	
2	16G-13596-00-00	JOINT, CARBURETOR 2	2	
3	93210-36549-00	O-RING	4	
4	16G-13569-00-00	PLUG, BLIND	4	
5	90467-10039-00	CLIP	4	
6	91316-06020-00	BOLT, SOCKET HEAD	8	
7	90460-49198-00	CLAMP, HOSE	4	
8	(90445-08633-00)	HOSE	1	
9	90467-07029-00	CLIP	2	
10	(16G-13997-01-00)	STAY, REGULATOR	1	
11	98580-06010-00	SCREW, PAN HEAD (92503-06010)	2	
12	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
13	16G-14401-00-00	AIR CLNR CASE ASSEMBLYASSY	1	
14	16G-14451-00-00	ELEMENT, AIR CLNR	1	
15	16G-14421-00-00	CASE, AIR CLEANER 2	1	
16	(16G-14499-00-00)	STAY 2	1	
17	90201-05029-00	WASHER, PLATE	2	
18	97780-50110-00	SCREW, TAPPING	2	
19	92503-06016-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK (92502-06016)	1	
20	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
21	97013-06012-00	BOLT	1	
22	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
23	92901-06600-00	WASHER	1	

CARBURETOR




16G110-3110

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-14900-00-00)	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	N/A
2	16G-14901-01-00	. CARBURETOR ASSEMBLY 1	1	
3	(16G-14902-01-00)	CARBURETOR ASSEMBLY 2 .	1	
4	16G-14903-01-00	. CARBURETOR ASSEMBLY 3	1	
5	16G-14904-01-00	. CARBURETOR ASSEMBLY 4	1	
6	3G2-14231-33-00	. . JET, MAIN #1 5	4	
7	2A2-14933-00-00	. . SPRING, DIAPHRAGM	4	
8	16G-W1418-00-00	. . NEEDLE SET	4	
9	16G-14940-00-00	. . DIAPHRAGM ASSEMBLY . .	4	
10	16G-14147-00-00	. . O-RING	4	
11	4G0-14142-35-A0	. . JET, PILOT (#35)	4	
12	16H-14941-36-00	. . NOZZLE, MAIN	4	
13	137-14153-00-00	. . WASHER, MAIN JET	4	
14	620-14231-25-A0	. . JET, MAIN #1 5	4	
15	16G-14985-00-00	. . FLOAT	4	
16	98511-04006-00 (98501-04005)	. . SCREW, PAN HEAD	4	
17	2H0-14146-00-00	. . PLATE	4	
18	2L1-W1413-00-00	. . PLUG SCREW SET	4	
19	537-14186-00-00	. . PIN, FLOAT	4	
20	16G-W1496-00-00	. . VALVE SEAT SET	4	
21	98580-05010-00	. . SCREW, PAN HEAD	8	
22	98580-05010-00	. . SCREW, PAN HEAD	16	
23	(16G-W1414-00-00)	STARTER PLNGR SET	4	
24	98580-05016-00	. . SCREW, PAN HEAD	16	
25	92990-05100-00	. . WASHER, SPRING	16	
26	1J7-14994-00-00	. . NET, FILTER	4	
27	16G-W1495-00-00	. STARTER LEVER SET	2	
28	(16G-W1495-10-00)	STARTER LEVER SET	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


CARBURETOR



16G110-3110

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	(16G-14977-00-00)	SHAFT, STARTER LVR	1	
30	49A-14130-00-00	. CABLE	1	
31	3F7-14133-00-00	. SPRING, THROTTLE STOP	3	
32	(31A-1490K-00-00)	STOP SCREW SET	3	
33	(16G-14988-00-00)	PIPE, STARTER CON	1	
34	98580-05010-00	. SCREW, PAN HEAD	1	
35	92990-05100-00	. WASHER, SPRING	1	
36	143-14133-00-00	. SPRING, THRTL STOP	1	
37	4G0-14998-00-00	. BUSH	1	
38	31A-14103-00-00	. THROTTLE SCREW SET	1	
39	98503-06014-00	. SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	8	
40	137-14134-00-00	. SPRING, AIR ADJUSTING	3	
41	16H-14988-00-00	. PIPE, STARTER CON	2	
42	16G-14139-00-00	. CLIP, PIPE	1	
43	16G-14251-00-00	. NIPPLE	2	
44	16H-14251-00-00	. NIPPLE	1	
45	(11T-14139-00-00)	CLIP, PIPE	1	

SURGE TANK




16G110-3120

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-1447A-00-00	DUCT, TURBO 1	1	
2	90460-52264-00	CLAMP, HOSE (90460-52210-00)	1	
3	90460-45040-00	CLAMP, HOSE	1	
4	(16G-1446E-01-00)	TANK, SURGE	1	
5	(16G-13610-00-00)	REED VALVE ASSEMBLY	1	
6	16G-13613-00-00	. REED, VALVE	1	
7	(16G-13616-00-00)	STOPPER, REED VALVE	1	
8	98580-03008-00	. SCREW, PAN HEAD	7	
9	(16G-1446J-00-00)	VALVE, RELIEF	1	
10	(90501-16678-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
11	(16G-1446H-00-00)	COVER, RELIEF VALVE	1	
12	(16G-13631-00-00)	SEAL, RUBBER	1	
13	(16G-1446K-00-00)	COVER, REED VALVE	1	
14	91316-06018-00	BOLT, SOCKET HEAD	5	
15	(16G-1446L-00-00)	DRAIN VALVE ASSEMBLY	1	
16	93210-13016-00	O-RING	1	
17	(16G-1446M-00-00)	COVER, DRAIN VALVE	1	
18	(16G-1446N-00-00)	GASKET	1	
19	16G-1446R-00-00	SEAL	1	
20	98586-05016-00	SCREW, PAN HEAD	2	
21	92906-05100-00	WASHER, SPRING	2	
22	16G-1446F-00-00	JOINT, SURGE TANK 1	4	
23	90460-60165-00	CLAMP, HOSE	8	
24	16G-1446G-01-00	JOINT, SURGE TANK 2	1	
25	90460-46206-00	CLAMP, hose	1	
26	90460-42212-00	CLAMP, HOSE	1	
27	16G-1440F-00-00	JOINT, AIR FILTER 1	1	
28	90460-41191-00	CLAMP, HOSE (90460-41146)	2	
29	(16G-1448A-00-00)	DUCT, TURBO 2	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


SURGE TANK



16G110-3120

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	16G-1448E-00-00	JOINT, TURBO 2	1	
31	90460-41191-00	CLAMP, HOSE (90460-41146) .	1	
32	90460-39052-00	CLAMP, HOSE	1	

FUEL PUMP




16G110-3130

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-13907-00-00	FUEL PUMP COMP.	1	
2	16G-13972-01-00	PIPE, FUEL 2	1	
3	90468-08104-00	CLIP	2	
4	16G-13758-00-00	PIPE, JOINT	1	
5	(16G-13971-01-00)	PIPE, FUEL 1	1	
6	90467-13064-00	CLIP	2	
7	16G-13994-01-00	STAY, DAMPER	1	
8	16G-14493-01-00	STAY 1	1	
9	90480-12475-00	GROMMET	4	
10	90387-060A7-00	COLLAR	2	
11	90209-06174-00	WASHER	2	
12	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	2	
13	90501-08704-00	SPRING, COMPRESSION	1	
14	16G-13906-02-00	REGULATOR, PRESSURE (16G-13906-01)	1	
15	95301-12700-00	NUT (95302-12700)	1	
16	92990-12600-00	WASHER, PLATE	1	
17	16G-13940-02-00	CHECK VALVE ASSEMBLY		
18	16G-13974-01-00	PIPE, FUEL 4	1	
19	90467-13064-00	CLIP	2	
20	(16G-13975-01-00)	PIPE, FUEL 5	1	
21	90501-08706-00	SPRING, COMPRESSION	1	
22	90467-13064-00	CLIP	2	
23	(16G-13976-00-00)	PIPE, FUEL 6	1	
24	90501-08707-00	SPRING	1	
25	90467-13064-00	CLIP	2	
26	16G-13978-01-00	PIPE, REGULATOR	1	
27	90467-08003-00	CLIP	2	
28	98580-05010-00	SCREW, PAN HEAD	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


FUEL PUMP



16G110-3130

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	92990-05100-00	WASHER, SPRING	1	
30	16G-13973-01-00	PIPE, FUEL 3	1	
31	(90501-08705-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
32	90467-13064-00	CLIP	2	
33	90119-06029-00	BOLT, WITH WASHER	2	


EXHAUST



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-14611-00-00)	PIPE, EXHAUST L	1	
2	16G-14621-00-00	PIPE, EXHAUST R	1	
3	16G-14631-00-00	PIPE, EXHAUST 3	1	
4	(16G-14641-00-00)	PIPE, EXHAUST 4	1	
5	(16G-14615-00-00)	JOINT, EXHAUST L	1	
6	16G-14714-00-00	GASKET, MUFFLER	4	
7	97313-08020-00	BOLT, HEXAGON	4	
8	92901-08600-00	WASHER	4	
9	16G-14623-01-00	GASKET, EXST PIPE	1	
10	95701-08500-00	NUT, FLANGE	2	
11	16G-14643-00-00	GASKET 3	1	
12	91311-08020-00	BOLT, SOCKET HEAD	1	
13	16G-14653-00-00	GASKET, EXHAUST 4	1	
14	91311-06016-00	BOLT, SOCKET HEAD	1	
15	91311-06050-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
16	16G-14625-00-00	JOINT, EXHAUST R	1	
17	16G-14755-00-00	GASKET, SILENCER	1	
18	97013-08025-00	BOLT	1	
19	92901-08600-00	WASHER	1	
20	16G-14711-01-00	MUFFLER L	1	
21	16G-14721-00-00	MUFFLER R	1	
22	4H7-14613-00-00	GASKET, EXST PIPE	4	
23	4W5-14612-00-00	NUT, RING	4	
24	90179-06500-00	NUT	8	
25	92990-06600-00	WASHER, PLATE	4	
26	97016-06012-00	BOLT, HEXAGON	4	
27	36Y-14747-00-00	DAMPER, MUFFLER	2	
28	1AE-14638-00-00	COLLAR	1	
29	97013-08025-00	BOLT	2	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

EXHAUST



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	92901-08600-00	WASHER	2	
31	95811-10040-00	BOLT, FLANGE (95801-10040)	1	
32	4K0-14791-00-00	STAY, MUFFLER	1	
33	(16G-14690-01-00)	TURBO SUPRCHGR ASSEMBLY	1	
34	90467-08070-00	. CLIP, SCISSOR	2	
35	(16G-14752-00-00)	PIPE, OUTLET	1	
36	16G-14628-01-00	PROTC, EXHAUST PIPEPIPE	1	
37	90179-08599-00	NUT	2	
38	(16G-1469U-00-00)	GUIDE 1	1	
39	(16G-W0020-00-00)	TURBO POWER UP KIT		N/A
40	90413-05014-00	. WAY 3	1	
41	90467-08070-00	. CLIP, SCISSOR	6	
42	16G-14694-00-00	. HOSE 1	1	
43	341-26397-01-00	. BAND	1	
44	16G-14696-00-00	. VACUUM CONTRL VLVVALVE	1	
45	16G-14695-00-00	. HOSE 2	1	
46	16G-13569-00-00	. PLUG, BLIND	1	
47	90467-10039-00	. CLIP	1	
48	90209-12222-00	. WASHER, SPEC''L SHAP	1	


CRANKCASE



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-15100-00-00)	CRANKCASE ASSEMBLY	1	
2	4H7-15138-00-00	. NOZZLE 1	3	
3	99510-12016-00	. PIN, DOWEL	3	
4	99530-14016-00	PIN, DOWEL	1	
5	90387-16547-00	COLLAR	2	
6	93210-18559-00	O-RING	2	
7	90116-10330-00	BOLT, STUD	3	
8	90116-10329-00	BOLT, STUD	3	
9	90116-10328-00	BOLT, STUD	1	
10	4H7-11363-00-00	BOLT, CYLINDER HOLDING 3 .	2	
11	4H7-11364-00-00	BOLT, CYLINDER HOLDING 4 .	1	
12	16G-11363-00-00	BOLT, CYLINDER HOLDING 3 .	2	
13	99510-12016-00	PIN, DOWEL	1	
14	93210-11124-00	O-RING (1.6-10.6)	1	
15	4H7-15167-10-00	PLUG, BLIND 1	1	
16	90105-08003-00	BOLT, WASHER BASED (834-6777-00)	1	
17	90201-08087-00	WASHER, PLATE	1	
18	95811-08105-00	BOLT, FLANGE (95812-08105) .	10	
19	90201-094G1-00	WASHER, PLATE	8	
20	95811-08065-00	BOLT, FLANGE	2	
21	95811-06135-00	BOLT, FLANGE	2	
22	95811-06120-00	BOLT, FLANGE	1	
23	95811-06080-00	BOLT, FLANGE	3	
24	95811-06070-00	BOLT, FLANGE	3	
25	95811-06060-00	BOLT, FLANGE	6	
26	95811-06055-00	BOLT, FLANGE (95802-06055) .	2	
27	95811-08045-00	BOLT, FLANGE (JN5)	7	
28	95811-06035-00	BOLT, FLANGE	3	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CRANKCASE



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	(31A-15381-00-00)	PLATE, BRNG COVER	1	
30	31A-15383-00-00	PLATE, BRNG COVER	1	
31	90149-08152-00	SCREW	4	
32	4H7-15163-01-00	HOUSING, BEARING 1	1	
33	90151-06014-00	SCREW, COUNTERSUNK	3	
34	93210-62439-00	O-RING	1	
35	4H7-13454-00-00	NOZZLE	1	
36	93210-07540-00	O-RING	1	
37	16G-15164-00-00	HOUSING, BEARING 2	1	
38	93210-07438-00	O-RING	1	
39	91311-06020-00	BOLT, SOCKET HEAD	3	
40	4H7-15365-00-00	GROMMET	1	
41	4H7-15189-00-00	PLUG	2	
42	93210-21276-00	O-RING	2	
43	90387-125A2-00	COLLAR	2	
44	4H7-15441-01-00	HOLDER, CLCH CABLE	1	
45	91316-06012-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
46	95801-06060-00	BOLT, FLANGE	1	


CRANKCASE COVER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4H7-15412-01-00	COVER, OIL PUMP	1	
2	16G-15416-00-00	COVER, OIL PUMP	1	
3	16G-15426-00-00	COVER, OIL PUMP R	1	
4	4BB-15456-00-00	GASKET, O/PMP CVR 1	1	
5	98906-06020-00	SCREW, BIND	8	
6	4K0-15415-00-00	COVER, GENERATOR	1	
7	4BB-15455-00-00	GASKET 1	1	
8	91316-06070-00	BOLT, SOCKET HEAD	3	
9	5G9-15411-00-00	COVER, CRANKCASE L	1	
10	4BB-15451-00-00	GASKET, CRCS CVR.	1	
11	99530-10014-00	PIN, DOWEL	2	
12	91316-06025-00	BOLT	8	
13	91316-06040-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
14	371-11167-01-00	PIPE, BREATHER 2	1	
15	(16G-11166-00-00)	PIPE, BREATHER 1	1	
16	90467-14015-00	CLIP	1	
17	90468-08104-00	CLIP	1	
18	(4H7-15346-00-00)	BREATHER 1	1	
19	4BB-15457-00-00	GASKET	1	
20	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	3	
21	4H7-15347-00-00	BREATHER 2	1	
22	4BB-15467-00-00	GASKET	1	
23	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	4	
24	4K0-15421-01-00	COVER, CRANKCASE R	1	
25	4BB-15461-00-00	GASKET, CRCS CVR 2	1	
26	99530-10014-00	PIN, DOWEL	2	
27	91316-06025-00	BOLT	8	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CRANKCASE COVER




Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	91316-06040-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
29	16G-15417-00-00	COVER, CAP	1	
30	4H7-15449-00-00	RING, RUBBER	1	
31	4H7-15486-00-00	GROMMET	2	
32	90209-06096-00	WASHER	2	
33	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	2	
34	2H7-15361-00-00	GAUGE, LEVEL	1	
35	2H9-15363-00-00	PLUG, OIL	1	
36	93210-27778-00	O-RING	1	

GENERATOR



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(4H7-81600-10-00)	AC GENERATOR ASSEMBLY .	1	
2	4H7-81650-10-00	. ROTOR ASSEMBLY	1	
3	4H7-81610-10-00	. STATOR ASSEMBLY	1	
4	4H7-81619-10-00	. BRUSH HOLDER ASSEMBLY	1	
5	46X-81611-10-00	. . BRUSH 1	1	
6	4G0-81612-10-00	. . BRUSH 2	1	
7	98511-04012-00	. . SCREW, PAN HEAD	2	
8	92901-04100-00	. . WASHER, SPRING	2	
9	92901-04600-00	. . WASHER, PLATE	2	
10	90105-10152-00	BOLT, WASHER BASED	1	
11	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	2	
12	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
13	92901-06600-00	WASHER	2	


PICKUP COIL - GOVERNOR



5G2110-2140

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-81673-10-00	ROTOR	1	
2	16G-81671-10-00	BASE, PICKUP	1	
3	91316-08030-00	BOLT, SOCKET HEAD	1	
4	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	2	
5	92901-06600-00	WASHER	2	
6	93604-08071-00	PIN, DOWEL	1	
7	90465-08277-00	CLAMP	1	
8	90465-08156-00	CLAMP	1	
9	90465-12160-00	CLAMP	1	
10	4H7-81632-00-00	PLATE, TIMING	1	
11	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	1	
12	92990-06200-00	WASHER	1	


STARTING MOTOR



4H7110-1151


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4K0-81800-50-00	STARTING MOTOR ASSEMBLY	1	
2	(4K0-81810-01-00)	STATOR ASSEMBLY	1	
3	4H7-81850-00-00	. ARMATURE ASSEMBLY	1	
4	4H7-81847-01-00	. O-RING	1	
5	4H7-15511-01-00	. GEAR, STARTING MTR	1	
6	4H7-81819-00-00	. CIRCLIP	1	
7	(4H7-81845-00-00)	PLATE	1	
8	4H7-81843-50-00	. WASHER 1	1	
9	4H7-81840-01-00	. BRUSH HOLDER ASSEMBLY	1	
10	4H7-81811-00-00	. . BRUSH 1	1	
11	4H7-81812-01-00	. BRUSH 2	1	
12	4H7-81844-00-00	. O-RING (4H7-81844-50-00)	2	
13	(4H7-81824-00-00)	WASHER 2	1	
14	(4K0-81826-01-00)	BOLT	2	
15	4H7-81872-00-00	. NUT, SPECIAL	1	
16	92995-06100-00	. WASHER, SPRING	1	
17	95380-06600-00	. NUT	1	
18	4H7-81815-00-00	. WIRE, STARTER	1	
19	(4H7-81871-00-00)	CAP	2	

STARTER CLUTCH



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4H7-15512-00-00	GEAR, IDLER 1	1	
2	4H7-15521-00-00	SHAFT 1	1	
3	2H7-15531-00-00	PLATE, STOPPER	1	
4	90215-06040-00	WASHER, LOCK	1	
5	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	1	
6	4H7-15580-10-00	STARTER CLUTCH OUTER ASSEMBLY	1	
7	90501-04596-00	. SPRING, COMPRESSION	3	
8	341-15583-05-00	. CAP, STR CLUTCH SPR -CLUTCH SPRING	3	
9	93615-12088-00	. PIN, DOWEL	3	
10	4H7-15517-00-00	GEAR, IDLER 2	1	
11	4H7-15524-00-00	WHEEL, STARTER	1	
12	4H7-16155-01-00	ABSORBER 1	8	
13	4H7-15519-00-00	SPROCKET, STARTER 2	1	
14	93410-32052-00	CIRCLIP	1	
15	91316-08014-00	BOLT	3	
16	90387-202A7-00	COLLAR	1	
17	(4H7-15522-00-00)	SHAFT 2	1	
18	90331-12028-00	PLUG, TIGHT	1	
19	93306-00426-00	BEARING	1	
20	93306-20541-00	BEARING (B6205)	1	
21	93102-25218-00	OIL SEAL, SD-TYPE	1	
22	4H7-11456-00-00	CHAIN, PRIMARY	1	
23	4H7-11474-01-00	GUIDE, UPPER	1	
24	97301-06014-00	BOLT, HEXAGON	3	


CLUTCH



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4H7-16150-10-00	PRI DRVN GEARCOMP. (97T)	1	
2	4H7-16356-01-00	ROD, PUSH 1	1	
3	93340-21505-00	BEARING	1	
4	90201-154E9-00	WASHER, PLATE	1	
5	4H7-16154-00-00	PLATE, THRUST 1	1	
6	4H7-16371-01-00	BOSS, CLUTCH	1	
7	1J7-16384-00-00	PLATE, SEAT	1	
8	5G2-16383-00-00	SPRING, CLUTCH BOSS	1	
9	168-16324-00-00	PLATE, CLUTCH 1	1	
10	1J7-16385-00-00	RING, CLUTCH BOSS	1	
11	4H7-16321-01-00	PLATE, FRICTION	8	
12	4H7-16351-00-00	PLATE, PRESSURE 1	1	
13	90501-23694-00	SPRING, COMPRESSION	5	
14	90201-061A5-00	WASHER, PLATE	5	
15	95811-06025-00	BOLT, FLANGE	5	
16	4H7-16325-00-00	PLATE, CLUTCH 2	7	
17	90215-20131-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
18	90170-20327-00	NUT	1	
19	4H7-16340-00-00	PUSH LEVER ASSEMBLY	1	
20	90508-16459-00	SPRING, TORSION	1	
21	4H7-16382-01-00	AXLE, PUSH LEVER	1	
22	4H7-16398-00-00	PINION, RELEAS (16T)	1	
23	92901-08600-00	WASHER	1	
24	99080-07600-00	CIRCLIP (E)	1	
25	93317-11020-00	BEARING	1	
26	93102-12224-00	OIL SEAL	1	
27	90201-12M34-00	WASHER, PLATE	1	
28	93315-11206-00	BEARING	1	
29	99001-09600-00	CIRCLIP	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


CLUTCH



5G2110-1171

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	2K7-16154-00-00	PLATE, THRUST 1	1	
31	90387-252A8-00	COLLAR	1	
32	4H7-16181-00-00	SPACER 1	1	
33	93310-365H3-00	BEARING, CYLINDER.# 0	1	

TRANSMISSION




5N1700-2190

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4H7-17401-00-00	MAIN AXLE ASSEMBLY	1	
2	4H7-17141-00-00	GEAR, 4TH PINION	1	
3	90209-22191-00	WASHER	1	
4	93440-25084-00	CIRCLIP	1	
5	4BB-17121-00-00	GEAR, 2ND PINION	1	
6	4H7-17151-00-00	GEAR, 5TH PINION	1	
7	90201-20276-00	WASHER, PLATE (1.0T)	1	
8	99009-20400-00	CIRCLIP	1	
9	93306-20458-00	BEARING	1	
10	93306-30550-00	BEARING	1	U.R.
11	278-17424-01-00	CIRCLIP 1	2	
12	4H7-17402-01-00	DRIVE AXLE ASSEMBLY	1	
13	99999-02204-00	GEAR, 2ND WHEEL (30T)	1	
14	90209-22191-00	WASHER	1	
15	93440-25084-00	CIRCLIP	1	
16	4BB-17231-00-00	GEAR, 3RD WHEEL	1	
17	90209-25196-00	WASHER	1	
18	93440-28062-00	CIRCLIP	1	
19	4H7-17241-00-00	GEAR, 4TH WHEEL	1	
20	4H7-17211-01-00	GEAR, 1ST WHEEL	1	
21	4L6-17582-00-00	GEAR, MIDDLE DRIVE	1	
22	90201-243A2-00	WASHER, PLATE	1	
23	16G-17251-00-00	GEAR, 5TH WHEEL	1	
24	93306-30311-00	BEARING	1	
25	93306-20439-00	BEARING	1	
26	(4H7-17583-00-00)	GEAR, MIDDLE DRIVEN	1	
27	93306-91101-00	BEARING	1	
28	93410-55057-00	CIRCLIP	1	
29	93440-80082-00	CIRCLIP, OUTER	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


TRANSMISSION



5N1700-2190


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	93311-36042-00	BEARING, CYLINDER.# 1	1	
31	93440-72049-00	CIRCLIP	1	

MIDDLE DRIVE GEAR



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4H7-W1751-00-00	MIDDLE GEAR	1	
2	93306-20709-00	BEARING	1	
3	90179-34304-00	NUT, SPEC''L SHAPE	1	
4	(16G-17526-00-00)	CAM, DRIVE	1	
5	4H7-17527-00-00	CAM, DRIVEN	1	
6	(90501-65575-00)	SPRING, COMPRESSION	1	
7	4H7-17524-00-00	HOLDER	1	
8	3H5-17529-00-00	WASHER, THRUST	2	
9	4H7-17537-00-20	SHIM, THRUST (0.20T)	1	U.R.
	4H7-17537-00-30	SHIM, THRUST (0.30T)	1	U.R.
	4H7-17537-00-40	SHIM, THRUST (0.40T)	1	U.R.
10	93440-47081-00	CIRCLIP, OUTER	1	
11	93306-00519-00	BEARING	1	
12	4H7-W1752-00-00	HOUSHING COMP.	1	
13	93210-71360-00	O-RING	1	
14	93101-35097-00	OIL SEAL	1	
15	4H7-17555-00-00	FLANGE, MIDDLE GEAR	1	
16	93210-14359-00	O-RING	1	
17	90201-14633-00	WASHER, PLATE	1	
18	90179-14317-00	NUT, SPEC''L SHAPE	1	
19	3JB-17531-10-00	SHIM, PINION (0.15T)	1	U.R.
	3JB-17531-20-00	SHIM, PINION (0.20T)	1	U.R.
	3JB-17531-30-00	SHIM, PINION (0.30T)	1	U.R.
	3JB-17531-40-00	SHIM, PINION (0.40T)	1	U.R.
	4H7-17531-00-15	SHIM, PINION	1	U.R.
20	95811-08030-00	BOLT, FLANGE	4	


SHIFT CAM - FORK



16G110-3240

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-18540-00-00	SHIFT CAM ASSEMBLY	1	
2	93306-90501-00	. BEARING	1	
3	16G-18185-00-00	. SEGMENT	1	
4	93604-16092-00	. PIN, DOWEL	4	
5	93604-10011-00	. PIN, DOWEL	1	
6	98701-05035-00	. SCREW, FLAT HEAD	1	
7	90201-253K0-00	. WASHER, PLATE (T=1.0)	1	
8	93608-43157-00	PIN, DOWEL	1	
9	2H7-15531-00-00	PLATE, STOPPER	1	
10	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	1	
11	4H7-18511-01-00	FORK, SHIFT 1	1	
12	4H7-18512-01-00	FORK, SHIFT 2	1	
13	4H7-18513-01-00	FORK, SHIFT 3	1	
14	4H7-18531-00-00	BAR, SHIF FRK GDE 1	1	
15	93440-11029-00	. CIRCLIP, OUTER	1	


SHIFT SHAFT




11N300-2220

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4K0-18101-00-00	SHIFT SHAFT ASSEMBLY 1 . .	1	
2	90506-08227-00	. SPRING, TENSION	1	
3	4H7-18140-00-00	STOPPER LEVER ASSEMBLY .	1	
4	90508-29530-00	SPRING, TORSION	1	
5	4K0-18120-01-00	SHIFT LEVER ASSEMBLY	1	
6	90508-32535-00	SPRING, TORSION	1	
7	99006-10600-00	CIRCLIP	1	
8	90387-124F4-00	COLLAR	1	
9	90201-12588-00	WASHER, PLATE	1	
10	93608-50158-00	PIN, DOWEL	1	
11	93102-12321-00	OIL SEAL, SD-TYPE	1	
12	4K0-18111-01-00	PEDAL, SHIFT	1	
13	132-18113-01-00	COVER, SHIFT PEDAL	1	
14	97016-06020-00	BOLT	1	
15	4K0-18197-00-00	SHAFT	1	
16	93440-12066-00	CIRCLIP, OUTER	1	
17	93210-09350-00	O-RING	1	
18	2H9-18112-00-00	ARM, SHIFT PEDAL	1	
19	90201-124E4-00	WASHER, PLATE	1	
20	99006-10600-00	CIRCLIP	1	
21	16G-18115-00-00	ROD, SHIFT	1	
22	95316-06700-00	NUT 54G	1	
23	90170-06228-00	NUT (COUNTER CLOCKWISE)	1	
24	2H9-18154-00-00	COVER, DUST	2	

FRAME



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-21110-00-98	FRAME	1	LOW GLOSS BLK
2	5G2-21315-00-00	STAY, ENGINE 2	2	
3	90105-08107-00	BOLT, WASHER BASED	4	
4	90179-08246-00	NUT, SPEC''L SHAPE	4	
5	90105-10169-00	BOLT, WASHER BASED	2	
6	95701-10500-00	NUT, FLANGE (95702-10500)	4	
7	90105-10038-00	BOLT, WASHER BASED	2	
8	90105-12168-00	BOLT, WASHER BASED	2	
9	95701-12500-00	NUT, FLANGE	2	
10	(90179-08388-00)	NUT, SPEC''L SHAPE	2	
11	16G-2142G-00-00	STAY 1	1	
12	95706-06500-00	NUT, FLANGE	1	
13	16G-21151-00-00	BRCKT, REAR FNDR 1	1	
14	95811-06010-00	BOLT, FLANGE	4	
15	(16G-2134V-01-00)	BRACKET	1	
16	97016-06016-00	BOLT	1	
17	92906-06100-00	WASHER, SPRING	1	
18	92906-06600-00	WASHER	1	




16G110-3270

FENDER

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-21510-00-20	FENDER, FRONT	1	CRYSTAL SILVER
2	97313-08020-00	BOLT, HEXAGON	4	
3	92990-08100-00	WASHER	4	
4	1A8-21518-00-00	HOLDER, CABLE	1	
5	16G-W2161-11-00	REAR FENDER	1	
6	(16G-21670-00-00)	REINFORCEMENT	1	
7	90480-15061-00	GROMMET	1	
8	95816-08025-00	BOLT, FLANGE	2	
9	92906-08100-00	WASHER, SPRING	2	
10	95336-08600-00	NUT	2	
11	97016-06016-00	BOLT	2	
12	92906-06100-00	WASHER, SPRING	2	
13	92906-06200-00	WASHER	2	
14	4H7-21629-00-00	GUARD, MUD	1	
15	90464-12027-00	CLAMP	1	
16	90464-16021-00	CLAMP	1	


SIDE COVER - TOOL



16G110-3280

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-21240-00-00)	BOX	1	
2	97011-06025-00	BOLT (97001-06025)	1	
3	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
4	90201-06407-00	WASHER, PLATE (90201-06747-00)	1	
5	90387-060A7-00	COLLAR	1	
6	90480-16233-00	GROMMET	1	
7	97013-08025-00	BOLT	1	
8	92990-08100-00	WASHER	1	
9	90387-093H1-00	COLLAR (46Y)	1	
10	4H7-21746-00-00	DAMPER	1	
11	4H7-2175R-00-00	HOOK, BANK	1	
12	(16G-21243-01-00)	PLATE, BRIDGE	1	
13	98580-06020-00	SCREW	1	
14	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
15	90201-065F3-00	WASHER, PLATE	1	
16	(16G-21361-01-00)	HOLDER, FUSE	1	
17	(16G-21258-00-00)	BOX	1	
18	98506-05010-00	SCREW, PAN HEAD	2	
19	92906-05600-00	WASHER, PLATE	2	
20	4R0-W2171-00-00	WHEEL LOCK ASSEMBLY	1	
21	1FG-28100-00-00	TOOL KIT (16G-28100-10)	1	


SWING ARM - REAR SHOCKS



16G110-3290

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-22110-00-98	REAR ARM (4H7-22110-00-98) .	1	LOW GLOSS BLK
2	4H7-22189-00-00	BOOT, RUBBER	1	
3	4H7-22141-00-00	SHAFT, PIVOT	1	
4	93332-00010-00	BEARING	2	
5	93102-25017-00	OIL SEAL	2	
6	90387-17543-00	COLLAR	2	
7	1J7-22141-00-00	SHAFT, PIVOT	1	
8	1J7-22143-00-00	NUT	1	
9	97026-08035-00	BOLT (TJ)	1	
10	92906-08100-00	WASHER, SPRING	1	
11	90215-22238-00	WASHER, LOCK	1	
12	2H7-2219X-00-00	COVER	2	
13	90506-07136-00	SPRING, TENSION	1	
14	(16G-22203-00-00)	REAR SHOCK 1	1	
15	(16G-22263-00-00)	BOOT, RR SHK/ABS	1	
16	509-23184-L0-00	. CAP, AIR VALVE	1	
17	16G-22204-00-00	REAR SHOCK 2ABSORBER 2 .	1	
18	(16G-22263-00-00)	BOOT, RR SHK/ABS	1	
19	509-23184-L0-00	. CAP, AIR VALVE	1	
20	10M-23184-00-00	. CAP, AIR VALVE	1	
21	16G-22255-00-00	HOSE, JOINT	1	
22	3J2-23147-00-00	. O-RING	2	
23	90176-10013-00	NUT, CROWN	1	
24	90176-10009-00	NUT, CROWN	2	
25	90106-10030-00	BOLT, DOME HEAD	1	
26	92990-10100-00	WASHER, SPRING	1	
27	90201-10437-00	WASHER, PLATE	1	
28	90201-10142-00	WASHER, PLATE (341-22243-00)	2	

DRIVE SHAFT




16G110-3300

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-46101-N0-00)	RR AXL GR CASE ASSEMBLY	1	
2	90116-10361-00	. BOLT, STUD	4	
3	90116-08360-00	. BOLT, STUD	6	
4	90116-10249-00	. BOLT, STUD	1	
5	4H7-46153-00-00	. COLLAR, GUIDE	1	
6	93101-30084-00	. OIL SEAL	1	
7	93311-43729-00	. BEARING	1	
8	93317-41510-00	. BEARING	1	
9	2H7-46122-00-00	. RACE, INNER	1	
10	1J7-17537-Y0-30	. SHIM, THRUST (0.30T)	1	U.R.
	1J7-17537-Y0-35	. UNAVAILABLE IN PRICE BOOK (1J7-17537-Y0-15)	1	U.R.
	1J7-17537-Y0-40	. SHIM, THRUST (0.40T)	1	U.R.
	1J7-17537-Y0-50	. SHIM, THRUST (0.50T)	1	U.R.
11	93306-30533-00	. BEARING (B6305RB1 SPECIAL)	1	
12	4H7-46125-00-00	. RETAINER, BEARING	1	
13	93210-60426-00	. O-RING	1	
14	93101-38098-00	. OIL SEAL	1	
15	4H7-46123-00-00	. COUPLING, GEAR	1	
16	90201-14632-00	. WASHER, PLATE	1	
17	90185-14070-00	. NUT, SELF-LOCKING	1	
18	4H7-46152-00-00	. HOUSING, BEARING	1	
19	1J7-46117-Y0-25	. SHIM, RING GEAR (0.25T)	1	U.R.
	1J7-46117-Y0-30	. SHIM, RING GEAR (0.30T)	1	U.R.
	1J7-46117-Y0-35	. SHIM, RING GEAR	1	U.R.
	1J7-46117-Y0-40	. SHIM, RING GEAR (0.40T)	1	U.R.
	1J7-46117-Y0-50	. SHIM, RING GEAR (0.50T)	1	U.R.
20	93316-01403-00	. BEARING	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

DRIVE SHAFT




16G110-3300

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
21	1J7-46118-Y0-18	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	1J7-46118-Y0-19	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	1J7-46118-Y0-20	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	1J7-46118-Y0-21	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	4H7-46118-00-14	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	4H7-46118-00-15	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	4H7-46118-00-16	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	4H7-46118-00-17	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	4H7-46118-00-22	. WASHER, THRUST	1	U.R.
	4H7-46118-00-23	. WASHER, THRUST	1	U.R.
22	93211-44348-00	. O-RING	1	
23	95333-08600-00	. NUT	6	
24	92901-08700-00	. WASHER, WAVE	6	
25	95811-10025-00	. BOLT, FLANGE	2	
26	93102-70167-00	. OIL SEAL	1	
27	90340-14063-00	. PLUG, straight screw	1	
28	214-11198-01-00	. GASKET	2	
29	4H3-17590-00-00	. BREATHER COMP	1	
30	90340-14118-00	. PLUG, STRAIGHT	1	
31	5G2-46172-00-00	SHAFT, DRIVE	1	
32	93108-23007-00	OIL SEAL	1	
33	90201-231A2-00	WASHER, PLATE	1	
34	93410-23056-00	CIRCLIP	1	
35	93410-22039-00	CIRCLIP	1	
36	90501-16491-00	SPRING, COMPRESSION	1	
37	4H7-46180-00-00	CROSS JOINT	1	
38	90105-08155-00	BOLT, WASHER BASED	4	
39	95336-10600-00	NUT	4	
40	92906-10100-00	WASHER, SPRING	4	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


DRIVE SHAFT



16G110-3300

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
41	90387-172A5-00	COLLAR	1	
42	4H7-46181-10-00	LABEL, OIL CAUTION	1	

FRONT FORK




16G110-3310

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	(16G-23102-02-00)	FRONT FORK ASSEMBLY L	1	
2	16G-23126-00-6G	. TUBE, OUTER 1	1	NW YAMAHA BLK
3	4A1-23156-00-00	. . CLIP, OIL SEAL	1	
4	33M-23144-00-00	. . SEAL, DUST (15R-23144-00)	1	
5	49A-23145-00-00	. . OIL SEAL (15R-23145-00)	1	
6	16G-23110-01-00	. INNER TUBE 1	1	
7	(16G-23170-01-00)	CYLINDER, FRTFRK	1	
8	1W1-23173-L0-00	. SPINDLE, TAPER	1	
9	11U-23141-00-00	. SPRING, FRONT FORK	1	
10	240-23114-00-00	. GASKET	1	
11	122-23129-00-00	. GASKET, DRAIN PLUG	1	
12	509-23158-L0-00	. GASKET	1	
13	11H-23111-00-00	. BOLT, CAP	1	
14	16G-23168-00-00	. CAP, FRONT FORK	1	
15	4H7-23119-00-00	. PLUG, DRAIN - (122-23119-01)	1	
16	278-23181-50-00	. BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD	1	
17	4U8-23356-10-00	. BOLT 2	1	
18	95333-08600-00	. NUT	1	
19	92990-08100-00	. WASHER	1	
20	92901-08600-00	. WASHER	2	
21	15R-23153-00-00	. RING, SNAP	1	
22	2H7-23163-00-00	. GASKET (42H-23163-00-00)	1	
23	583-23142-00-00	. SEAT, SPRING UPPER	1	
24	58T-23118-L0-00	. SPACER	1	
25	(16G-23103-02-00)	FRONT FORK ASSEMBLY R	1	
26	16G-23136-00-6G	. TUBE, OUTER 2	1	NW YAMAHA BLK
27	4A1-23156-00-00	. . CLIP, OIL SEAL	1	
28	33M-23144-00-00	. . SEAL, DUST (15R-23144-00)	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


FRONT FORK



16G110-3310

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	49A-23145-00-00	. . OIL SEAL (15R-23145-00) . .	1	
30	16G-23110-01-00	. INNER TUBE 1	1	
31	(16G-23170-01-00)	CYLINDER, FRTFRK	1	
32	1W1-23173-L0-00	. SPINDLE, TAPER	1	
33	11U-23141-00-00	. SPRING, FRONT FORK	1	
34	240-23114-00-00	. GASKET	1	
35	122-23129-00-00	. GASKET, DRAIN PLUG	1	
36	509-23158-L0-00	. GASKET	1	
37	11H-23111-00-00	. BOLT, CAP	1	
38	16G-23168-00-00	. CAP, FRONT FORK	1	
39	4H7-23119-00-00	. PLUG, DRAIN - (122-23119-01)	1	
40	278-23181-50-00	. BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD	1	
41	4U8-23356-10-00	. BOLT 2	1	
42	95333-08600-00	. NUT	1	
43	92990-08100-00	. WASHER	1	
44	92901-08600-00	. WASHER	2	
45	15R-23153-00-00	. RING, SNAP	1	
46	2H7-23163-00-00	. GASKET (42H-23163-00-00) . .	1	
47	583-23142-00-00	. SEAT, SPRING UPPER	1	
48	58T-23118-L0-00	. SPACER	1	
49	16G-23340-00-00	UNDER BRACKETCOMP.	1	
50	18G-23128-00-00	BOLT, W/WASHER	4	
51	16G-2318A-01-00	JOINT, AIR 1	1	
52	16G-2319A-01-00	JOINT, AIR	1	
53	(24M-2318F-01-00)	HOSE, AIR	1	
54	4V4-23190-L0-00	AIR VALVE COMP	1	
55	3J2-23147-00-00	O-RING	3	
56	15R-23188-00-00	O-RING	4	


STEERING



16G110-3320

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	256-23411-00-00	RACE, BALL 1	1	
2	164-23462-00-00	SEAL, STEERING	1	
3	(16G-25887-00-00)	HOLDER, BRAKE HOSE	1	
4	(16G-25886-00-00)	HOLDER, BRAKE HOSE	1	
5	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	2	
6	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
7	4K0-23415-00-00	COVER, BALL RACE 1	1	
8	90179-25495-00	NUT, SPEC''L SHAPE	2	
9	90105-14365-00	BOLT, fitting 1 (4H3-23451-00)	1	
10	256-23412-00-00	RACE, BALL 2	1	
11	256-23413-00-00	RACE, BALL 3	1	
12	256-23414-00-00	RACE, BALL 4	1	
13	93501-04011-00	BALL	38	
14	16G-23435-00-98	CROWN, HANDLE	1	LOW GLOSS BLK
15	91316-08045-00	BOLT, SOCKET HEAD	3	
16	360-23441-01-98	HOLDER, HANDLE UPR	2	
17	91316-08030-00	BOLT, SOCKET HEAD	4	
18	22N-23174-00-00	STAY, HEADLIGHT	1	
19	90105-08107-00	BOLT, WASHER BASED	2	
20	90179-08246-00	NUT, SPEC''L SHAPE	2	


FUEL TANK



16G110-3330

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-24110-10-33	FUEL TANK	1	YAMAHA BLACK
2	4H7-24181-00-00	DAMPER, LOCATING 1	2	
3	4H7-24182-01-00	DAMPER, LOCATING 2	1	
4	4H7-24183-00-00	DAMPER, LOCATING 3	1	
5	4H7-24186-00-00	WASHER, SPECIAL	1	
6	97313-08012-00	BOLT	1	
7	16G-24500-02-00	FUEL COCK ASSEMBLY 1 (16G-24500-01)	1	
8	16G-24523-00-00	. VALVE	1	
9	16G-24518-00-00	. WASHER, WAVE	1	
10	2G2-24534-00-00	. SEAL, COCK	1	
11	4X8-24536-01-00	. STRAINER	1	
12	2G2-24512-00-00	. GASKET	1	
13	2G2-24522-00-00	. GASKET	1	
14	90149-06011-00	SCREW	2	
15	90202-05187-00	WASHER, PLATE	2	
16	11H-24602-03-00	CAP ASSEMBLY	1	
17	(16G-2414A-00-00)	COVER, FILLER	1	
18	93450-58087-00	CIRCLIP, INNER	1	
19	90560-03220-00	SPACER	1	
20	(90445-07664-00)	HOSE	1	
21	90445-07665-00	HOSE	1	
22	90467-07029-00	CLIP	3	
23	16G-28345-00-00	MOLD 1	2	


SEAT



16G110-3340

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-W2472-00-00	DOUBLE SEAT ASSEMBLY	1	
2	(16G-24731-00-00)	COVER, DOUBLE SEAT	1	
3	1T4-24741-00-00	PAD, SEAT	6	
4	278-27114-00-00	STOPPER, MAIN STAND	2	
5	1M3-27114-00-00	STOPPER, MAIN STAND (10927-11400-00)	1	
6	4K0-24728-00-00	BRACKET, SEAT	1	
7	95701-08500-00	NUT, FLANGE	6	
8	97016-06016-00	BOLT	6	
9	92906-06100-00	WASHER, SPRING	6	
10	(16G-24776-00-00)	LEVER, SEAT	1	
11	(5A8-24738-00-00)	BRACKET, SEAT	2	
12	16G-2474A-00-00	ASSIST, GRIP	1	
13	16G-24773-00-00	HANDLE, SEAT	1	
14	395-28185-00-00	LID	1	
15	26H-21308-00-00	HELMET HANGER ASSEMBLY (4R8-21308-00)	1	
16	98906-06008-00	SCREW, BIND	2	
17	16G-21165-01-00	HANDLE, STANDING	1	
18	16G-21275-01-00	STAY, REAR	1	
19	97016-06016-00	BOLT	2	
20	92906-06100-00	WASHER, SPRING	2	
21	92906-06600-00	WASHER	2	
22	95816-08012-00	BOLT, flange	2	
23	95316-06700-00	NUT 54G	2	
24	16G-24705-00-00	SEAT LOCK ASSEMBLY	1	
25	90149-06150-00	SCREW	2	
26	(16G-21683-00-00)	PLATE, SPEC	1	


FRONT WHEEL



16G110-3350


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-25168-29-4N	WHEEL, CAST FRONT (16G-25168-20-4N)	1	
2	90560-15116-00	SPACER	1	
3	146-25115-00-00	FLANGE, SPACER 1	1	
4	93306-30202-00	BEARING	2	
5	93102-22014-00	OIL SEAL	1	
6	341-25149-00-00	CLUTCH, METER	1	
7	341-25846-00-00	RETAINER, CLUTCH	1	
8	93105-45017-00	OIL SEAL	1	
9	(94132-19482-00)	325V19 L303 TL	1	BRIDGESTONE
10	93900-00001-00	VALVE, RIM	1	BRIDGESTONE
11	1A1-25398-01-00	BALANCER, WHEEL	1	U.N.
	1A1-25399-00-00	BALANCER, WHEEL	1	U.N.
	2M0-25399-00-00	BALANCER, WHEEL	1	U.N.
12	4K0-25190-00-00	GEAR UNIT ASSEMBLY	1	
13	4H7-25181-01-00	AXLE, WHEEL	1	
14	92990-14200-00	WASHER, PLAIN	1	
15	90171-14020-00	NUT, CASTLE	1	
16	91401-30030-00	PIN, COTTER	1	
17	90387-15550-00	COLLAR	1	

FRONT BRAKE - CALIPER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-25831-00-00	DISC, BRAKE	1	
2	11H-25834-00-00	WASHER, lock	6	
3	90101-08312-00	BOLT	12	
4	16G-25831-10-00	DISC, BRAKE	1	
5	11U-25810-00-00	CALIPER ASS''Y (Right)	1	
6	43F-W0045-01-00	. BRAKE PAD KIT, FRO (11H-W0045-00)	1	
7	(11H-25827-00-00)	SHIM, CALIPER	1	
8	11H-25919-00-00	. SUPPORT, PAD	1	
9	4X8-W0057-00-00	. PISTON ASSEMBLY, CALIPER	1	
10	51L-W0048-00-00	. BLEED SCREW KIT	1	
11	4X8-25917-00-00	. BOOT, CALIPER	1	
12	5R2-25937-00-00	. BOOT 2	1	
13	29L-2580T-00-00	CALIPER ASSEMBLY (LEFT) (11H-25810-10) (LEFT)	1	
14	43F-W0045-01-00	. BRAKE PAD KIT, FRO (11H-W0045-00)	1	
15	(11H-25827-00-00)	SHIM, CALIPER	1	
16	11H-25919-00-00	. SUPPORT, PAD	1	
17	4X8-W0057-00-00	. PISTON ASSEMBLY, CALIPER	1	
18	51L-W0048-00-00	. BLEED SCREW KIT	1	
19	4X8-25917-00-00	. BOOT, CALIPER	1	
20	5R2-25937-00-00	. BOOT 2	1	
21	90101-10500-00	BOLT	4	
22	92906-10100-00	WASHER, SPRING	4	
23	92906-10200-00	WASHER	4	


REAR WHEEL



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-25338-29-4N	WHEEL, CAST REAR	1	
2	90560-17125-00	SPACER	1	
3	146-25315-00-00	FLANGE, SPACER	1	
4	93306-30309-00	BEARING	1	
5	93306-20310-00	BEARING	1	
6	93306-20310-00	BEARING	1	
7	(16G-25366-00-00)	CLUTCH, HUB	1	
8	42H-25364-00-00	DAMPER	6	
9	93210-48530-00	O-RING	1	
10	93210-59531-00	O-RING	1	
11	16G-25412-00-00	WASHER	2	
12	95701-10500-00	NUT, FLANGE (95702-10500)	6	
13	93210-57428-00	O-RING	1	
14	(94112-18483-00)	120/90V18 S716 TL	1	BRIDGESTONE
15	93900-00001-00	VALVE, RIM	1	BRIDGESTONE
16	16G-25321-00-00	INACTIVE PART NUMBER	1	
17	5A8-W2536-00-00	BRAKESHOE SET-2PCS	2	
18	90507-20002-00	SPRING, TENSION	2	
19	4H7-25351-00-00	CAMSHAFT	1	
20	341-25355-00-00	LEVER, CAMSHAFT	1	
21	90201-14218-00	WASHER, PLATE	1	
22	4H7-2533A-02-00	PLATE, INDICATOR	1	
23	90101-06291-00	BOLT	1	
24	1A1-25398-01-00	BALANCER, WHEEL	1	U.N.
	1A1-25399-00-00	BALANCER, WHEEL	1	U.N.
	2M0-25399-00-00	BALANCER, WHEEL	1	U.N.
25	4H7-25327-00-00	COVER, PLATE	1	
26	90159-05018-00	SCREW, WITH WASHER	4	
27	4H7-25381-00-00	AXLE, WHEEL	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


REAR WHEEL



16G110-3370

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	90201-144J5-00	WASHER, PLATE	1	
29	90179-14217-00	NUT, SPEC''L SHAPE	1	
30	91401-30030-00	PIN, COTTER	1	
31	56W-25377-00-00	COLLAR, WHEEL	1	
32	3H0-25371-00-00	BAR, TENSION	1	
33	90109-08406-00	BOLT	1	
34	92901-08600-00	WASHER	2	
35	92990-08100-00	WASHER	2	
36	95303-08700-00	NUT	2	
37	91490-20020-00	PIN, COTTER	2	
38	90109-08368-00	BOLT	1	

HANDLEBAR - CABLE




16G110-3380

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-26111-00-00	HANDLEBAR	1	
2	4K0-26112-00-00	BAR, HANDLE	2	
3	90338-18014-00	PLUG	2	
4	5G2-26241-00-00	GRIP LH (L.H)	1	
5	5G2-26240-00-00	GRIP ASSEMBLY	1	
6	16G-26311-00-00	CABLE, THROTTLE 1	1	
7	5H0-26393-00-00	HOLDER	1	
8	98506-05008-00	SCREW, PAN HEAD	1	
9	4K0-26335-00-00	CABLE, CLUTCH	1	
10	1E6-26342-00-00	BOOT, CABLE	1	
11	11H-26372-00-00	COVER, HANDLE LEVER	1	
12	1T5-26372-00-00	COVER, HANDLE LEVER	1	
13	90179-08148-00	NUT	1	
14	90123-08046-00	BOLT	1	
15	341-23469-00-00	CAP, BOLT	2	
16	16G-26331-00-00	CABLE, STARTER 1	1	
17	90153-06018-00	SCREW, HEXAGON	4	
18	90387-060E7-00	COLLAR	4	
19	92995-06100-00	WASHER, SPRING	4	
20	92990-06200-00	WASHER	4	
21	16G-26290-10-00	BACK MIRROR ASS''Y	1	
22	16G-2629T-01-00	BOOT 1	1	
23	16G-26290-00-00	BACK MIRROR ASS''Y	1	
24	16G-2629U-01-00	BOOT 2	1	
25	16G-26143-01-00	COVER, HDLBR UPR1UPPER 1	1	
26	90119-06060-00	BOLT, WITH WASHER	2	
27	16G-26145-00-00	COVER, HDLBR UPR 2UPPER 2	1	
28	16G-26216-01-00	CAP, HANDLEBAR CVR (16G-26216-00)	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


HANDLEBAR - CABLE



16G110-3380


Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	16G-26226-00-00	BRACKET, HNDL CVR 1COVER 1	1	
30	95811-06012-00	BOLT, FLANGE	2	
31	90480-01176-00	GROMMET	2	

FRONT MASTER CYLINDER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	22N-25850-01-00	MASTER CYLINDER ASASSEMBLY	1	
2	4K0-W0041-50-00	. CYLINDER KIT, MASTER	1	
3	4K0-25854-00-00	. DIAPHRAGM RESERVOR	1	
4	3GM-25852-01-00	. CAP, RESERVOIR	1	
5	98706-04012-00	. SCREW, FLAT HEAD	2	
6	93210-08493-00	. O-RING	1	
7	16G-85702-00-00	. LEAD SWITCH ASSEMBLY	1	
8	98511-04012-00	. SCREW, PAN HEAD	1	
9	92901-04100-00	. WASHER, SPRING	1	
10	92901-04600-00	. WASHER, PLATE	1	
11	4L0-25867-00-00	BRACKET, MASTER CYLINDER	1	
12	97016-06025-00	BOLT	2	
13	92906-06100-00	WASHER, SPRING	2	
14	90338-09012-00	PLUG	2	
15	(16G-25872-00-00)	HOSE, BRAKE 1	1	
16	16G-25873-00-00	HOSE, BRAKE 2	1	
17	16G-25874-00-00	HOSE, BRAKE	1	
18	4K0-25885-00-00	JOINT	1	
19	91316-06020-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
20	4L0-25862-00-00	BOOT, MASTER CYLINDER	1	
21	90401-10034-00	BOLT, UNION	6	
22	90201-10118-00	WASHER, PLATE	12	
23	(16G-25875-00-00)	HOLDER, BRKE HOSE 1	1	
24	(16G-25876-00-00)	HOLDER, BRKE HOSE 2	1	

STAND - FOOTREST




16G110-3400

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	4K0-27410-00-R4	FRT FOOTREST ASSEMBLY LASSEMBLY (L.H.)	1	BLACK
2	4L0-27423-00-00	. COVER, FOOTREST	1	
3	4K0-27420-00-R4	FRT FOOTREST ASSEMBLY RASSEMBLY (R.H.)	1	BLACK
4	4L0-27423-00-00	. COVER, FOOTREST	1	
5	5A8-27430-00-00	RR FOOTREST ASSEMBLY 1ASSEMBLY 1	1	
6	1J7-27433-00-00	. COVER, RR FOOTREST	1	
7	90209-18070-00	. WASHER, SPECL SHAP	1	
8	91701-06035-00	. PIN, CLEVIS	1	
9	91490-16020-00	. PIN, COTTER	1	
10	5A8-27440-00-00	RR FOOTREST ASSEMBLY 2ASSEMBLY 2	1	
11	1J7-27444-00-00	. COVER, RR FOOTREST	1	
12	90209-18070-00	. WASHER, SPECL SHAP	1	
13	91701-06035-00	. PIN, CLEVIS	1	
14	91490-16020-00	. PIN, COTTER	1	
15	16G-27111-00-R4	STAND, MAIN	1	BLACK
16	90109-10658-00	BOLT	2	
17	90185-10091-00	NUT, SELF-LOCKING	2	
18	90506-40256-00	SPRING, tension	1	
19	371-27114-00-00	STOPPER, MAIN STAND	1	
20	5G2-27311-00-R4	STAND, SIDE	1	BLACK
21	90109-10590-00	BOLT	1	
22	95303-10700-00	NUT	1	
23	90507-29033-00	SPRING, TENSION	1	
24	5G2-27351-00-00	GUIDE, SIDE STAND	1	
25	16G-27211-00-5R	PEDAL, BRAKE	1	CHROME-PLATED BLK.

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


STAND - FOOTREST



16G110-3400

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
26	16G-27212-00-00	SHAFT, BRAKE PEDAL	1	
27	4K0-27231-01-00	ROD, BRAKE	1	
28	90240-08067-00	PIN, CLEVIS	1	
29	90201-08083-00	WASHER, PLATE	1	
30	91490-20020-00	PIN, COTTER	1	
31	90501-10245-00	SPRING, COMPRESSION	1	
32	90249-12008-00	PIN	1	
33	90179-06411-00	NUT	1	
34	90508-40550-00	SPRING, TORSION	1	
35	90109-06468-00	BOLT	1	
36	92906-06100-00	WASHER, SPRING	1	
37	90153-06008-00	SCREW, HEXAGON	1	
38	90170-06184-00	NUT, HEXAGON	1	
39	16G-27442-00-00	BRACKET 2	1	
40	16G-27443-00-00	BRACKET 3	1	
41	91311-10035-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
42	91316-10030-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
43	91311-08030-00	BOLT	1	
44	95811-10045-00	BOLT, FLANGE	2	
45	95701-08500-00	NUT, FLANGE	1	
46	95701-10500-00	NUT, FLANGE (95702-10500)	2	


FAIRING



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-2835A-00-20	RIM, HEADLIGHT	1	CRYSTAL SILVER
2	16G-2835E-01-98	HOOD 1 (16G-2835E-00-98)	1	LOW GLOSS BLK
3	(16G-2835U-00-00)	PANEL 1	1	
	16G-2835F-00-00	HOOD 2	1	
4	16G-2835G-00-20	BODY, FRONT UPPER 1	1	CRYSTAL SILVER
5	16G-2835H-00-20	BODY, FRONT UPPER 2	1	CRYSTAL SILVER
6	16G-2835J-00-20	BODY, FRONT LOWER 1	1	CRYSTAL SILVER
7	16G-2835K-00-20	BODY, FRONT LOWER 2	1	CRYSTAL SILVER
8	16G-2835L-01-20	COVER, COOLER	1	CRYSTAL SILVER
9	16G-2835M-00-20	FIN	1	CRYSTAL SILVER
10	16G-2835N-00-20	BODY, REAR 1	1	CRYSTAL SILVER
11	16G-2835R-00-20	BODY, REAR 2	1	CRYSTAL SILVER
12	16G-2835T-00-20	BODY, REAR 3	1	CRYSTAL SILVER
14	16G-2835V-00-00	PANEL 2	1	
15	16G-2836G-00-00	BRACKET 4	4	
16	90267-32072-00	RIVET, BLIND	4	
17	16G-2836H-00-00	BRACKET 5	1	
18	90267-32071-00	RIVET, BLIND	2	
19	16G-2836J-00-00	BRACKET 6	1	
20	90267-32071-00	RIVET, BLIND	2	
21	16G-28356-00-00	STAY 1	1	
22	90267-32071-00	RIVET, BLIND	2	
23	16G-28357-00-00	STAY 2	1	
24	90267-32071-00	RIVET, BLIND	2	
25	16G-28380-00-00	WINDSCREEN ASSEMBLY	1	
26	16G-28376-02-00	. TRIM	1	
27	90157-05032-00	SCREW, PAN HEAD	2	
28	90157-05033-00	SCREW, PAN HEAD	6	
29	90381-05041-00	BUSH, SOLID	6	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


FAIRING



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	90202-05123-00	WASHER, PLATE	12	
31	90170-05277-00	NUT, HEXAGON	6	
32	16G-28366-00-00	BRACKET	1	
33	16G-28336-00-00	STAY, LEG SHIELD R	1	
34	98506-03006-00	SCREW, PAN HEAD	2	
35	16G-28365-00-00	COVER	1	
36	90501-14280-00	SPRING, COMPRESSION	1	
37	16G-28378-00-00	PAD	1	
38	16G-28379-00-00	HOOK	1	
39	90508-12395-00	SPRING, TORSION	1	
40	90249-03017-00	PIN	1	
41	91316-06020-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
42	90201-06059-00	WASHER, PLATE	2	
43	93430-02001-00	CIRCLIP	1	
44	16G-2629N-00-00	BRACKET, MIRROR 1	1	
45	16G-2629R-00-00	BRACKET, MIRROR 1	1	
46	95380-06700-00	NUT	4	
47	92990-06200-00	WASHER	4	
48	90119-06042-00	BOLT, WITH WASHER	4	
49	97780-50612-00	SCREW, TAPPING	4	
50	16G-28396-00-00	PLATE 1	1	
51	16G-2837J-00-00	DAMPER 5	1	
52	26H-21708-00-00	SIDE COVER LOCK ASSEMBLY	2	
53	16G-28321-00-00	STAY, LEG SHIELD L	1	
54	16G-28322-00-00	STAY, LEG SHIELD R	1	
55	16G-28342-00-00	JOINT	2	
56	16G-2833E-00-00	BRACKET 8	1	
57	16G-2833A-00-00	BRACKET 7	1	
58	90480-01401-00	GROMMET	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


FAIRING



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
59	90119-06043-00	BOLT, WITH WASHER	2	
60	90150-06037-00	SCREW, ROUND HEAD	4	
61	90119-06043-00	BOLT, WITH WASHER	4	
62	91316-08025-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
63	92906-08200-00	WASHER	2	
64	16G-28367-00-00	BRACKET	1	
65	16G-2836F-00-00	BRACKET 2	1	
66	16G-28397-00-00	PLATE 2	1	
67	16G-2837K-00-00	DAMPER 6	1	
68	16G-28372-00-00	DAMPER	2	
69	98701-05012-00	SCREW, FLAT HEAD	1	
70	98586-05016-00	SCREW, PAN HEAD	1	
71	92906-05100-00	WASHER, SPRING	1	
72	95706-05500-00	NUT, FLANGE	1	
73	97780-50612-00	SCREW, TAPPING	6	
74	92906-05200-00	WASHER, PLAIN	6	
75	90480-16185-00	GROMMET	1	
76	90480-16185-00	GROMMET	1	
77	90149-059U1-00	SCREW, PANHEAD (97701-50516)	3	
78	92906-05200-00	WASHER, PLAIN	3	
79	90119-06044-00	BOLT, WITH WASHER	2	
80	90119-06043-00	BOLT, WITH WASHER	2	
81	98580-05012-00	SCREW, PAN HEAD	4	
82	92990-05100-00	WASHER, SPRING	4	
83	92901-05600-00	WASHER, PLATE	4	
84	98580-06020-00	SCREW	2	
85	92901-06600-00	WASHER	2	
86	95701-06500-00	NUT, FLANGE	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


FAIRING



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
87	90480-10068-00	GROMMET	2	
88	97780-50612-00	SCREW, TAPPING	4	
89	90159-06014-00	SCREW, WITH WASHER	4	
90	16G-28345-00-00	MOLD 1	2	
91	16G-28346-00-00	MOLD 2	2	
92	16G-2830L-00-00	MOLD COMP. 1	1	
93	16G-2830M-00-00	MOLD COMP 2	1	
94	16G-28393-00-00	GRAPHIC 3	1	
95	16G-28394-00-00	GRAPHIC 4	1	
96	16G-28398-00-00	GRAPHIC 5	1	
97	16G-28399-00-00	GRAPHIC 6	1	
98	(16G-2839A-00-00)	GRAPHIC 7	1	
99	16G-2839E-00-00	GRAPHIC 8	1	
100	16G-2839F-00-00	GRAPHIC 9	1	
101	(16G-2839G-00-00)	GRAPHIC 0	1	
102	(16G-2839H-00-00)	EMBLEM 1	1	
103	3X0-24161-20-00	EMBLEM 1	1	
104	3X0-24161-20-00	EMBLEM 1	1	
105	16G-21781-00-00	EMBLEM 1	1	
106	16G-21781-00-00	EMBLEM 1	1	
107	16G-28334-00-00	CLIP, COWLING	1	
108	16G-2137W-00-00	SCOOP, AIR 1	1	
109	16G-2137X-00-00	SCOOP, AIR 2	1	
110	90267-32072-00	RIVET, BLIND	4	
111	92906-03200-00	WASHER	4	
112	95706-06500-00	NUT, FLANGE	2	
113	97006-06035-00	BOLT, HEXAGON	2	
114	90201-06059-00	WASHER, PLATE	2	
115	16G-28371-00-00	DAMPER	1	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

FAIRING



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
116	16G-28371-00-00	DAMPER	1	


METER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-83570-A0-00	SPEEDOMETER ASSEMBLY ..	1	
2	(16G-83540-00-00)	TACHOMETER ASSEMBLY ...	1	
3	(16G-83680-00-00)	BOOST PRSSRMTR ASSEMBLY	1	
4	(16G-83613-00-00)	PANEL METER 2	1	
5	16G-83559-00-00	COVER, METER	1	
6	16G-8353G-00-00	CASE UPPER	1	
7	16G-8353H-00-00	CASE, INNER	1	
8	16G-83519-00-00	BRACKET, METER	1	
9	5G2-83523-00-00	DAMPER	4	
10	90201-065F3-00	WASHER, PLATE	4	
11	95380-06700-00	NUT	4	
12	98580-04008-00	SCREW, PAN HEAD	2	
13	92901-04100-00	WASHER, SPRING	2	
14	92901-04600-00	WASHER, PLATE	2	
15	90159-04043-00	SCREW, WITH WASHER	2	
16	(16G-83520-10-00)	SOCKET CORD ASSEMBLY ..	1	
17	(16G-83509-00-00)	SOCKET CORD ASSEMBLY ..	1	
18	90159-03044-00	SCREW, WITH WASHER	3	
19	4G1-84744-00-00	BULB, MTR.12V3.4W	6	
20	16G-83578-00-00	KNOB, TRIP METER	1	
21	(16G-8353Y-00-00)	LEVER, TRIP METER	1	
22	(16G-83515-00-00)	SPRING, METER	1	
23	90164-03010-00	SCREW, TAPPING	1	
24	(90164-04011-00)	SCREW, TAPPING	7	
25	90164-03010-00	SCREW, TAPPING	2	
26	(16G-83544-00-00)	PLATE, FITTING	1	
27	(16G-83523-00-00)	DAMPER	1	
28	(16G-83522-00-00)	COLLAR	2	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

METER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	(4G0-83526-00-00)	DAMPER 2	2	
30	92901-04100-00	WASHER, SPRING	2	
31	95301-04700-00	NUT (95302-04700)	2	
32	90159-03044-00	SCREW, WITH WASHER	3	
33	(10M-W8352-00-00)	PRINT BOARD ASSEMBLY	1	
34	97701-40508-00	. SCREW, TAPPING (97702-40508)	2	
35	(16G-W8351-00-00)	LCD UNIT SET	1	
36	(90159-04055-00)	SCREW, WITH WASHER	4	
37	(16G-W8353-00-00)	LCD UNIT HLDR SET	1	
38	90159-03054-00	SCREW, WITH WASHER	4	
39	90164-04006-00	SCREW, TAPPING	4	
40	16G-8358J-10-00	SWITCH, METER CNTRL	1	
41	16G-8358J-10-00	SWITCH, METER CNTRL	1	
42	4G1-84744-00-00	BULB, MTR.12V3.4W	1	
43	97011-06025-00	BOLT (97001-06025)	2	
44	90560-07007-00	SPACER	2	
45	90201-06067-00	WASHER, PLATE	2	
46	90480-14023-00	GROMMET	2	
47	(90480-01288-00)	GROMMET	1	
48	4V5-83550-01-00	SPEEDOMETER CABLE	1	


HEADLIGHT



16G110-3440

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-84303-A0-00	HEADLIGHT UNIT ASSEMBLY .	1	
2	16G-84315-00-00	. RIM, HEADLIGHT	1	
3	11H-84321-60-00	. LENS, HEADLIGHT	1	
4	2F9-84375-00-00	. SETTING PLATE, BULB	1	
5	2F9-84397-01-00	. COVER, SOCKET	1	
6	5G2-84324-A0-00	. SPRING, REFLECTOR (5G2-84324-00)	1	
7	98580-04055-00	. SCREW, LENS FITTING	2	
8	341-84332-60-00	. SPRING, SCREW	2	
9	198-84334-60-00	. NUT, ADJUSTING	2	
10	5V2-84314-00-XX	BULB, HL 12V60/55W (2F9-84314-00)	1	
11	16G-84330-00-00	BODY ASSEMBLY	1	
12	5G2-84333-00-00	. COLLAR, SCREW	2	
13	5G2-84388-00-00	. COLLAR 1	1	
14	5G2-84398-00-00	. SCREW, MNTNG RING	1	
15	5G2-84366-00-00	. DAMPER, HEADLIGHT 1	1	
16	5G2-84367-00-00	. DAMPER, HEADLIGHT 2	1	
17	5G2-84368-00-00	. DAMPER 3	2	
18	98516-05012-00	SCREW, PAN HEAD 4CG	1	
19	97326-08030-00	BOLT, HEXAGON	2	
20	90201-085E6-00	WASHER PLATE	2	
21	92990-08100-00	WASHER	2	
22	95333-08600-00	NUT	2	


TAILLIGHT



16G110-3450

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-84710-60-00	TAILLIGHT UNIT ASSEMBLY . .	1	
2	(4G0-84735-00-00)	CORD ASSEMBLY	1	
3	256-84714-61-00	. BULB (12V-27/8W)	2	
4	16G-84721-60-00	. LENS, TAILLIGHT	1	
5	16G-84723-00-00	. GASKET, TAIL LENS	1	
6	97701-40510-00	. SCREW, TAPPING	2	
7	16G-84736-00-00	DAMPER (11H-83541-00)	2	
8	90387-06387-00	COLLAR	2	
9	90201-06697-00	WASHER, PLATE	2	
10	95380-06600-00	NUT	2	
11	2AX-84745-00-00	LICENSE LIGHT UNIT ASS''Y (4H3-84745-60-00)	1	
12	3F9-84744-00-XX	. BULB, METER 12V3.8W	2	
13	2AX-84749-00-00	. BODY, LICENSE LIGHT	1	
14	11H-84751-00-00	BRACKET, LICENSE	1	
15	3G1-84553-00-00	DAMPER	2	
16	3F9-84754-00-00	WASHER, SPECIAL	2	
17	95303-05800-00	NUT (CROWN)	2	
18	3G1-84729-00-00	SPACER	2	
19	(16G-84753-00-00)	DAMPER	1	
20	3G1-84753-60-00	DAMPER	3	
21	97313-06050-00	BOLT	3	
22	90387-064G4-00	COLLAR	3	
23	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	3	
24	92995-06100-00	WASHER, SPRING	3	
25	95380-06600-00	NUT	3	


TURNSIGNAL



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	16G-83310-70-00	FRT FLSHR LITE ASSEMBLYASSY 1 (LT)	1	
2	16G-83313-20-00	. GASKET, FLSHR LENS	1	
3	256-83311-70-XX	. BULB, TS 12V27W	1	
4	16G-83312-10-00	. LENS, FLASHER	1	
5	97780-40112-00	. SCREW, TAPPING	3	
6	16G-83320-70-00	FRT FLSHR LITE ASSEMBLYLIGHT ASSEMBLY (RT)	1	
7	16G-83313-10-00	. GASKET, FLSHR LENS	1	
8	256-83311-70-XX	. BULB, TS 12V27W	1	
9	16G-83312-20-00	. LENS, FLASHER	1	
10	97780-40112-00	. SCREW, TAPPING	3	
11	98506-05020-00	SCREW, PAN HEAD	2	
12	92906-05200-00	WASHER, PLAIN	6	
13	95701-05500-00	NUT, FLANGE	2	
14	5G2-83303-70-00	REAR FLASHER LIGHT ASS''Y	2	
15	5G2-83312-00-00	. LENS, flasher	1	
16	5G2-83313-00-00	. GASKET, flasher lens	1	
17	256-83311-70-XX	. BULB, TS 12V27W	1	
18	97780-40535-00	. SCREW, TAPPING (FJ1)	1	
19	98506-04018-00	. SCREW, PAN HEAD	1	
20	4G0-83318-00-00	STAY, FLASHER 1	2	
21	5G2-83317-00-00	BOLT, flasher 1	2	
22	95306-05600-00	NUT	2	
23	92906-05600-00	WASHER, PLATE	2	
24	95701-12500-00	NUT, FLANGE	2	
25	5G2-83368-00-00	STAY, FLASHER	1	
26	5G2-83369-00-00	STAY, FLASHER	1	
27	95816-08016-00	BOLT, FLANGE	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


TURNSIGNAL



16G110-3420

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	98506-05025-00	SCREW, PAN HEAD	4	


ELECTRICAL 1



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	12R-81960-A1-00	RECTIFIER/REG ASSEMBLY . .	1	REGULATOR ASSY
2	98511-06025-00	SCREW PAN HEAD (92501-06025)	2	
3	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
4	92901-06600-00	WASHER	2	
5	4G0-21736-00-00	NUT, PLATE	2	
6	3AY-81940-00-00	STARTER RELAY ASSEMBLY .	1	
7	95311-05700-00	NUT	2	
8	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
9	12R-81950-01-00	RELAY ASSEMBLY.RELAY (4H7-81950-01)	1	CUT-OFF RELAY
10	4U8-81950-02-00	RELAY ASSEMBLY. (4U8-81950-00)	1	
11	16G-85780-10-00	SENSOR, KNOCK	1	
12	16G-82509-00-00	WIRE, SUB LEAD	1	
13	16G-81980-M0-00	DIODE	1	
14	4U8-81950-02-00	RELAY ASSEMBLY. (4U8-81950-00)	1	
15	25G-81950-01-00	RELAY ASSEMBLY	1	
16	BTY-12N12-A4-A1	YUASA 12N12A-4A-1 (366-82110-60)	1	
17	118-82141-09-00	. LABEL, BATTERY	1	
18	90445-08336-00	HOSE	1	
19	1E6-82131-00-00	BAND, BATTERY	1	
20	1UT-82115-00-00	WIRE, PLUS LEAD	1	
21	JE8-82116-00-00	WIRE, MINUS LEAD	1	
22	4H7-82310-61-00	IGNITION COIL ASSEMBLY . . .	1	
23	4H7-82320-61-00	IGNITION COIL ASSEMBLY (4H7-82320-60)	1	
24	97021-06080-00	BOLT (97001-06080-00)	2	
25	95380-06600-00	NUT	2	


CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

ELECTRICAL 1



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
26	92990-06200-00	WASHER	2	
27	1J7-82370-00-00	PLUG CAP ASSEMBLY	2	
28	256-82370-00-00	PLUG CAP ASSEMBLY	2	
29	16G-82305-10-00	IGNITOR UNIT ASSEMBLY 1	1	
30	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	2	
31	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
32	90201-062G3-00	WASHER, PLATE	2	
33	4G0-21736-00-00	NUT, PLATE	2	
34	16G-82508-50-00	MAIN SWITCH ASSEMBLY	1	
35	97011-06016-00	BOLT	2	
36	92901-06600-00	WASHER	2	
37	16G-82590-52-00	WIRE HARNESS ASSEMBLY	1	
38	116-82151-00-00	. FUSE (10A)	3	
39	1A0-82161-00-00	. FUSE (20A) (148-82151-00-00)	1	
40	5G2-82151-00-00	. FUSE	1	
41	10M-82509-00-00	WIRE, SUB LEAD	1	
42	97780-50125-00	SCREW, TAPPING	2	
43	(4K0-82558-00-00)	WASHER	2	
44	90387-056E6-00	INACTIVE PART NUMBER	2	
45	4K0-82157-00-00	DAMPER	1	


ELCTRICAL 2



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	2H7-82540-00-00	NEUTRAL SWITCH ASSEMBLY	1	
2	90430-10171-00	GASKET	1	
3	16G-82530-02-00	STOP SWITCH ASSEMBLY	1	
4	16G-82120-00-00	SENDER, BATTERY	1	
5	5G2-85720-00-00	OIL LVL GAUGE ASSEMBLY	1	
6	97011-06020-00	BOLT	2	
7	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
8	92901-06600-00	WASHER	2	
9	5G2-82566-01-00	SWITCH, SIDE STAND	1	
10	98706-05016-00	SCREW, FLAT HEAD	2	
11	437-83936-11-00	BAND, SWITCH CORD	2	
12	25G-83936-01-00	BAND, SWITCH CORD	1	
13	341-26397-01-00	BAND	1	
14	(10M-82380-10-00)	SENSOR, PRESSURE	1	
15	90159-06010-00	SCREW, WITH WASHER	2	
16	2H7-82576-00-00	EMERGENCY STOP SWITCH ASS''Y	1	
17	4H7-83350-70-00	FLASHER RELAY ASSEMBLY	1	
18	1A0-83395-03-00	FLASHER CANCL UNIT	1	
19	16G-83371-20-00	HORN	1	
20	16G-83371-30-00	HORN	1	
21	97016-08016-00	BOLT	2	
22	92906-08100-00	WASHER, SPRING	2	
23	16G-85752-00-00	SNDR UT ASSEMBLY, F/MTRFUEL METER	1	
24	2H7-85753-00-00	GASKET, SENDER UNIT	1	
25	95821-06014-00	BOLT, FLANGE	4	
26	90202-05187-00	WASHER, PLATE	4	
27	4X7-85110-00-00	FRT REFLECTOR ASSEMBLY	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤


ELCTRICAL 2



16G110-3470

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	
29	92990-05200-00	WASHER, PLAIN	2	
30	95380-05600-00	NUT	2	
31	3Y6-85130-02-00	REAR REFLECTOR ASSEMBLY	1	
32	92990-05100-00	WASHER, SPRING	1	
33	95380-05600-00	NUT	1	
34	16G-85132-00-00	BRACKET, REFLECT 1	1	
35	16G-85142-00-00	BRACKET, RFLCTR 2	1	
36	92990-05100-00	WASHER, SPRING	1	
37	95380-05600-00	NUT	1	
38	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
39	95380-06600-00	NUT	1	

HANDLE SWITCH - LEVER



FWD

16G110-3480

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	11H-83973-00-00	SWITCH, HANDLE 3	1	
2	10M-83941-00-00	. LEVER, STARTER	1	
3	90209-10131-00	. WASHER	1	
4	90101-06576-00	. BOLT	1	
5	92990-06200-00	. WASHER	1	
6	98506-05020-00	. SCREW, PAN HEAD	2	
7	26H-83975-00-00	SWITCH, HANDLE 2	1	
8	98506-05020-00	. SCREW, PAN HEAD	2	
9	11H-82911-00-00	HOLDER, LEVER 1	1	
10	10W-83912-00-00	LEVER L	1	
11	3Y6-82917-00-00	SWITCH	1	
12	90109-06797-00	BOLT	1	
13	90201-082A9-00	WASHER, PLATE	1	
14	95616-06100-00	NUT, U	1	
15	93210-11368-00	O-RING	1	
16	97006-06022-00	BOLT	1	
17	92906-06100-00	WASHER, SPRING	1	
18	1A0-83980-30-00	STOP SWITCH ASSEMBLY	1	
19	437-83936-01-00	BAND, SWITCH CORD	2	
20	4L0-83922-00-00	LEVER RH	1	
21	90149-06131-00	SCREW	1	
22	90170-06010-00	NUT	1	
23	90501-10510-00	SPRING, COMPRESSION	1	
24	90109-06465-00	BOLT	1	
25	95601-06100-00	NUT, U	1	