

CAMSHAFT – CHAIN TENSIONER XS650C



Ref No	Part Number	Description	A	B
	447-12170-00-00	CAMSHAFT ASS'Y		
2	90386-12093-00	. BUSHING, breaker shaft (256-11154-00)		
3	256-11155-00-00	. SEAL, labyrinth		
4	93316-00503-00	BEARING (B16005 special)		
5	93101-25044-00	OIL SEAL (S-25-40-6)		
6	256-11156-00-00	SHAFT, breaker		
7	93603-07073-00	PIN, dowel (3-7)		
8	95301-06600-00	NUT		
9	92903-06100-00	WASHER, spring		
10	447-12220-00-00	GUIDE, STOPPER 2		
11	90149-06009-00	BOLT, reamer (256-12248-00)		
12	92503-06016-00	SCREW, pan head		
13	92903-06100-00	WASHER, spring		
14	306-12213-02-00	GASKET, tensioner case (306-12213-01)		
15	584-12211-00-00	HOLDER, tensioner		
16	97303-06020-00	BOLT (97303-06018)		
17	90109-06019-00	BOLT (256-12249-00)		
18	92903-06200-00	WASHER, plain		
19	341-12217-03-00	ROD		
20	90501-14095-00	SPRING (341-12216-02)		

XS650C

CAMSHAFT – CHAIN TENSIONER XS650C



Ref. No.	Part Number	Description
21	341-12232-01-00	DAMPER
22	99999-01144-00	BOLT (90109-18307)
	[90109-08580-00]	. BOLT
	2H0-12232-00-00	. DAMPER, chain tensioner
23	93210-21190-00	O-RING (2.6-20.6)
24	90176-18021-00	NUT, cap
25	256-12231-01-00	GUIDE, stopper 1
26	90430-06014-00	GASKET (256-11396-00)
27	97303-06020-00	BOLT
28	94562-19106-00	CHAIN (DK219FT-106L)
29	94662-19001-00	. JOINT, chain
30	256-81663-10-00	GOVERNOR ASS'Y
31	256-81651-10-00	CAM
32	447-81620-10-00	BREAKER PLATE ASS'Y
33	256-81621-11-00	. CONTACT BREAKER
34	256-81631-10-00	. LUBRICATOR
35	256-81615-10-00	. WIRE, lead
36	110-81345-21-00	. SCREW, pan head (110-81345-20)
37	92901-04100-00	. WASHER, spring
38	92901-04200-00	. WASHER, plain

XS650C