XJ 900 S ab Fg.- Nr. 4KM- 000101 bis 010382	**Baujahr 1995**			
Inspektionsblatt:				
Mikrofilm "Service- Manual": 4KM- MG1 Service- Information: 4KM- SG1				
Mikrofilm "Teilekatalog": 254KM- 352G1				
Übergabeinspektion:				
Alle Bowdenzüge auf richtige Verlegung prüfen				
Gasbowdenzugspiel einstellen				
Kupplungshebelspiel einstellen				
Kupplungsfunktion prüfen				
Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen				
Bremsenfunktion prüfen				
Bremshebelspiel vorn und hinten einstellen				
Bremslichtschalter einstellen				
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen				
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen				
Motorölstand prüfen				
Ölstand im Endantrieb prüfen				
Zeituhr einstellen				
Scheinwerfer einstellen				
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)				
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen				
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen				
Federung auf Standartposition einstellen				
Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen				
Abschließend Endkontrolle (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) mit PROBEFAHRT.				
Inspektionen bei km:	**1000**	**6000**	**12000**	**24000**
Kraftstoff- und Unterdruckschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	x	x	x
Zündkerzen prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	x	x	x	x
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen	-	-	-	x
Luftfilter reinigen, n.B. erneuern	-	x	x	x
Kupplungsfunktion prüfen, ggf. einstellen	-	x	x	x
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeit prüfen*	-	x	x	x
Bremslichtschalter einstellen	-	x	x	x
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	-	x	x	x
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf u. Beschädigungen prüfen	-	x	x	x
Radlager auf Spiel oder Beschädigungen prüfen, ggf. nachfetten	-	x	x	x
Stoßdämpfer- Umlenkhebel auf Funktion und Spiel prüfen, Gelenkbolzen nachfetten	-	-	x	x
Schwingenlager nachfetten	-	-	-	x
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	-	-	x	x
Lenkkopflager nachfetten	-	-	-	x
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	x	-	x	x
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen (s. Service- Datenordner)	x	x	x	x
Gelenkstellen der Bedienelemente (Schalt-, Kupplungs-, Bremshebel etc.) mit Schmiermittel versorgen	-	x	x	x
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	x	x	x	x
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und ölen	x	x	x	x
Vergaser: Leerlaufdrehzahl u. Synchronisation prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen	x	x	x	x
Telegabel und Federbein auf Funktion und Undichtigkeit prüfen	-	x	x	x
Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	x	x	x	x
Ölfilter erneuern	x	-	x	x
Ölstand im Endantrieb prüfen	-	x	x	-
Öl im Endantrieb wechseln	x	-	-	x
Abschließend Endkontrolle: Reifen, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen, PROBEFAHRT	x	x	x	x
Richtzeit (Std.):	**1,9**	**2,4**	**3,5**	**5,9**
