XVZ 13 ab Fg.- Nr. 3JS-002111 bis 002140	**Baujahr 1992**				
Inspektionsblatt					
Mikrofilm "Service- Manual": 3JS-MG1,"Service-Information": 3JS-SG1					
Mikrofilm "Teilekatalog": 213JS-332G1					
Übergabeinspektion:					
Bowdenzüge,Schläuche etc. auf richtige Verlegung prüfen					
Gasbowdenzugspiel einstellen					
Kupplungsanlage entlüften, n.B. Bremsflüssigkeit auffüllen					
Bremsanlage entlüften, n.B. Bremsflüssigkeit auffüllen					
Bremsenfunktion prüfen					
Bremshebelspiel vorn und Bremspedalhöhe hinten einstellen					
Bremslichtschalter hinten einstellen					
Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen					
Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen					
Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen					
Motorölstand prüfen					
Ölstand im Endantrieb prüfen					
Scheinwerfer einstellen					
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen***					
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen					
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen					
Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch und Synchronisation prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen					
ENDKONTROLLE: (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen)					
PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme					
Inspektionen					
	1000 km	**6000 km**	**12000 km**	**24000 km**	
Kraftstoffschläuche und Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**	
Kraftstoffilter erneuern	**-**	**-**	**-**	**x**	
Zündkerzen prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	**x**	**x**	**x**	**x**	
Ventilspiel prüfen/einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**	
Luftfilter prüfen, ggf. reinigen, n.B. erneuern	**-**	**x**	**x**	**x**	
Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**	
Kupplungsfunktion prüfen, System auf Undichtigkeit prüfen*	**x**	**x**	**x**	**x**	
Kühlflüssigkeit wechseln	**-**	**-**	**-**	**x**	
Kühlsystem auf Undichtigkeit/Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**	
Bremsenfunktion prüfen, ggf. einstellen, System auf Undichtigkeiten prüfen	**x**	**x**	**x**	**x**	
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**	
Bremslichtschalter einstellen	**x**	**x**	**x**	**x**	
Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**	
Radlager auf einwandfreie Funktion prüfen	**-**	**-**	**x**	**x**	
Schwingenlager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**	
Schwingenspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**x**	**x**	**x**	
Steuerkopflager nachfetten	**-**	**-**	**-**	**x**	
Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	**-**	**-**	**x**	**x**	
Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. festziehen***	**x**	**x**	**x**	**x**	
Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	**x**	**x**	**x**	**x**	
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	**x**	**x**	**x**	**x**	
Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch und Synchronisation prüfen, ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**	
Telegabel und Federbein auf Undichtigkeit prüfen	**-**	**x**	**x**	**x**	
Motoröl und Ölfilter wechseln (bei betriebswarmem Motor)	**x**	**-**	**x**	**x**	
Motorölstand prüfen	**-**	**x**	**-**	**-**	
Endgetriebeölstand prüfen	**-**	**x**	**x**	**-**	
Endgetriebeöl wechseln	**x**	**-**	**-**	**x**	
Trocknungsmittel für Kompressorluft - Trockner erneuern	**-**	**-**	**-**	**x**	
Kompressor - Ansaugfilter reinigen	**-**	**-**	**x**	**x**	
ENDKONTROLLE: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen incl. Bremslichtschalter	**x**	**x**	**x**	**x**	

PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme	**x**	**x**	**x**	**x**	
Richtzeit (Std.):	**1,7**	**2,3**	**4,1**	**6,8**	
***Regelmäßig Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstand prüfen, n. B. auffüllen.**					
***Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit im Brems- und Kupplungssystem wechseln.**					
***Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt-, Radbrems- und Kupplungsbetätigungszylinder erneuern.**					
***Brems- und Kupplungsschläuche bei Beschädigung/Riß, spätestens nach 4 Jahren, erneuern.**					

*****Radachsen, Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbein(e) und Hebelsystem, Gabelklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage, Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und -Ablaßschrauben, Tacho- und Drehzahlmesserwelle.**

Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Mechanikers, ggf. über die gemachten Angaben hinaus dem Fahrzeugzustand entsprechend weitere Arbeiten durchzuführen oder den Kunden auf die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Arbeiten hinzuweisen, so daß die Fahrsicherheit und Funktion des Fahrzeuges gewährleistet ist.